

# CHEMIST 500 Analizador de Combustión



# CE

# MANUAL DE USUARIO Y MANTENIMIENTO



Respeta el medioambiente: piénsalo antes de imprimir el manual completo en papel.

<u>1.0</u>	INFORMACIÓN IMPORTANTE				
	1.1	Información sobre este manual	07		
	1.2	Advertencias de seguridad	07		
2.0	SEG	URIDAD	08		
	2.1	Uso adecuado del producto	08		
	2.2	Uso inadecuado del producto	08		
3.0	PRIN	ICIPIO DE FUNCIONAMIENTO	09		
	3.1	Principio de funcionamiento	09		
	3.2	Sensores de medida	09		
4.0	DES		10		
	4 1	Descripción General del Analizador de Combustión	10		
	<u>4.1</u> 4.2	Características Generales del Analizador de Combustión	10		
	4.3	Descripción de los Componentes del Analizador de Combustión	12		
	4.0	4.3.1 Teclado	13		
		4.3.2 Pantalla	13		
		4.3.3 Impresora	14		
		4.3.4 Conector USB tipo B	14		
		4.3.5 Conector serie (Mini Din 8 poli)	14		
		4.3.6 Conectores neumáticos / TC-K	14		
<u>5.0</u>	CON	FIGURACIONES PRINCIPALES	15		
<u>6.0</u>	ESP	ECIFICACIONES TÉCNICAS	<u>   16</u>		
	<u>6.1</u>	Especificaciones técnicas	16		
	<u>6.2</u>	Rangos de Medida y Precisiones	17		
7.0	USO	DEL ANALIZADOR	18		
	7.1	Operaciones preliminares	18		
	7.2	Precauciones	18		
	7.3	Alimentación del Analizador	19		
		7.3.1 Comprobación y sustitución de las batería	19		
		7.3.2 Uso con el alimentador	19		
	7.4	Diagrama de conexionado	20		
		7.4.1 Sonda de Humos	21		
		7.4.2 Recipiente de condensados y filtro de partículas	21		
		7.4.3 Conexión de la sonda de humos y el recipiente de condensados	21		
		7.4.4 Conexión de la sonda Tc-K	22		
		7.4.5 Sonda de temperatura del aire de la combustión	22		
		7.4.6 Conexión de la Sonda de temperatura del aire de la combustión	22		
		7.4.7 Sonda para la comprobación de la presión del quemador	22		
		7.4.8 Sonda de medida de la corriente de ionización	22		
		7.4.9 Medida del CO ambiente	22		
		7.4.10 Medida de la presión diferencial	22		
		7.4.11 Conexión al PC	22		
		7.4.12 Conexión al cargador de baterías	22		

3

<b>8.0</b>	ENC	ENDIDO - APAGADO	23
	8.1	Encender el instrumento	23
<u>9.0</u>	CON	FIGURACIÓN	24
	<u>9.1</u>	Menú Configuración	24
	9.2	Configuración→Análisis	25
		9.2.1 Configuración→Análisis→Combustible	26
		9.2.2 Configuración→Análisis→Condensación	27
		9.2.3 Configuración $\rightarrow$ Análisis $\rightarrow$ Referencia O <sub>2</sub>	28
		9.2.4 Configuración→Análisis→ratio NO <sub>x</sub> /NO	29
		9.2.5 Configuración→Análisis→Unidades de medida	30
		9.2.6 Configuración→Análisis→Autocero	31
		9.2.7 Configuración→Análisis→Lista de medidas	32
		9.2.8 Configuración→Análisis→Aire Temperature	34
	<u>9.3</u>	Configuración→Instrumento	35
		9.3.1 Configuración→Instrumento→Bluetooth	36
		9.3.2 Configuración→Instrumento→Hora/Fecha	37
		9.3.3 Configuración→Instrumento→Brillo	38
		9.3.4 Configuración→Instrumento→Bomba	<u>39</u>
		9.3.5 Configuración→Instrumento→Dilución CO	40
		9.3.6 Configuración→Instrumento→Micromanómetro	41
	<u>9.4</u>	Configuración→Operador	42
	<u>9.5</u>	<u>Configuración</u> →Alarmas	44
	<u>9.6</u>	<u>Configuración</u> →Información	45
		9.6.1 Configuración→Información→Batería	46
		9.6.2 Configuración→Información→Sensores	47
		9.6.3 Configuración→Información→Servicio Técnico	48
		9.6.4 Configuración→Información→Recordatorio	49
		9.6.4 Configuración→Información→Sondas	<u>50</u>
	<u>9.7</u>	<u>Configuración</u> →Diagnóstico	51
		9.7.1 Configuración→Diagnóstico→Sensores	52
		9.7.2 Configuración→Diagnóstico→Sonda de humos	<u>53</u>
		9.7.3 Configuración→Diagnóstico→Hardware	54
		9.7.4 Configuración→Diagnóstico→Bomba	55
		9.7.5 Configuración→Diagnóstico→Cal. in situ	<u>56</u>
	<u>9.8</u>	<u>Configuración</u> →Idioma	61
	<u>9.9</u>	<u>Configuración</u> →Restaurar	62
10 (		OPIA	62
10.0		URIA Manú Mamaria	63
	10.1	10.1.1. Organización de la momeria	<u> </u>
	10.0	Nemé Memorie - Cuerder	<u> </u>
	10.2	Menu Memoria → Guardar	<u> </u>
	10.3	Menu Memoria → Meula	<u> </u>
	10.4	IVIEIIU IVIEIIIOIIa→Seleccionar	<u> </u>
	10 5	10.4.1 Recuperar Memoria	<u> </u>
	10.5		<u> </u>
	10.6		<u> </u>
		10.0.1 IVIEMORIA→BORRAR→UNA MEMORIA	<u> </u>
	40 -	$10.0.2  \text{IVIEMORIA} \rightarrow \text{BORTAR} \rightarrow 100\text{ as}$	<u></u>
	<u>10.7</u>	Memoria→Uso	77

- 10.6 Memoria→Borrar
- 10.6.1 Memoria→Borrar→Una memoria 10.6.2 Memoria→Borrar→Todas 10.7 Memoria→Uso

11.0	IMPRESIÓN		78
	11.1 Menú Im	presión	78
	11.2 Impresió	n→Tigue	79
	11.3 Impresió	n→Configuración	80
	11.4 Impresió	n→Prueba	81
	11.5 Impresió	n→Cabecera	82
	11.6 Impresió	n→Impresora	84
	<u>11.6.1</u>	Impresión→Impresora→Emparejamiento	85
	11.7 Impresió	n→Lista de Medidas	87
12.0	MEDIDAS		89
	12.1 Menú Me	edidas	89
	12.2 Medidas	→Tiro	91
	12.3 Medidas	→Opacidad	92
	12.3.1	Operating manual for the soot pump	93
	12.4 Medidas	$\rightarrow$ CO ambiente	95
	12.5 Medidas	→Temperatura	96
	12.6 Medidas	→Presión	97
	12.7 Medidas	→Prueba de estanqueidad	98
	12.7.1	Conexión del kit para la prueba de estanqueidad	98
	12.8 Medidas	→Prueba de estanqueidad→Instalación nueva (UNI 7129)	100
	<u>12.8.1</u>	Configuración de la prueba de estanqueidad según UNI 7129	102
	<u>12.8.2</u>	Ejecución de la prueba de estanqueidad según UNI 7129	106
	12.9 Medidas	<u>→Prueba de estanqueidad→Instalación Existente (UNI 11137)</u>	108
	<u>12.9.1</u>	Configuración de la prueba de estanqueidad según UNI 11137	112
	<u>12.9.2</u>	Ejecución de la prueba de estanqueidad según UNI 11137	116
	12.10 Medidas	<u>→Prueba de estanqueidad→Resultados de la prueba de estanq.</u>	<u>    118</u>
	12.11 Medidas	→Detector fugas	119
	<u>12.11.1</u>	Conexión de la sonda de fugas de gas	119
	<u>12.11.2</u>	Realización de la prueba	119
	12.12 Medidas	→Medidas AUX	120
	12.13 Medidas	→Velocidad	121
	<u>12.13.1</u>	Cómo conectar el tubo de Pitot al instrumento	122
	<u>12.13.2</u>	EJECUCIÓN DE LA PRUEBA	<u>123</u>
	12.14 Medidas	→Potencia instalación	124
	<u>12.14.1</u>	TEST EN MODO 'MANUAL'	125
	<u>12.14.2</u>	TEST EN MODO 'MEDIDA' (basado en el caudal)	126
	<u>12.14.3</u>	TEST EN MODO 'MEDIDA' (basado en el contador)	127
13.0	ANÁLISIS DE	COMBUSTIÓN	129

<b>7 11 17 1</b>		120
13.1	Análisis de Combustión	129
	13.1.1 Encendido y autocalibración del instrumento	129
	13.1.2 Inserción de la sonda de humos en la chimenea	129
	13.1.3 Medida simultànea de presiones, O <sub>2</sub> , contaminantes	130
	13.1.4 Análisis de Combustión	131
	13.1.5 Fin del Análisis	131
<u>13.2</u>	Análisis de Combustión - Operaciones previas	132
<u>13.3</u>	Análisis de Combustión - Modo manual	134
<u>13.4</u>	Análisis de Combustión - modo UNI 10389	136
<u>13.5</u>	Análisis de Combustión - modo BImSchV	138
<u>13.6</u>	Análisis de Combustión - Modo Registro de Datos	139

14.0 SENSORES

141

#### 14.1 Disposición de los sensores 141 141 14.2 Tipos de sensor y su disposición 142 14.3 Duración de los sensores 14.4 Tabla de la duración de los sensores 142 143 14.5 Expansión hasta 4 sensores 144 14.6 Sensor CxHy para la medida de hidrocarburos inguemados 144 14.6.1 Instalación del sensor CxHy 145 14.7 Sensor de CO<sub>2</sub> para la medida de Dióxido de Carbono en la combustión 145 14.7.1 Instalación del sensor de CO<sub>2</sub> 146 14.8 Sensor de fugas de gases combustibles 146 14.8.1 Instalación del sensor de fugas de gas combustible 14.8.2 Realización de un TEST (prueba) 146 15.0 MANTENIMIENTO 147 15.1 Mantenimiento rutinario 147 15.2 Mantenimiento preventivo 147 147 15.3 Limpieza de la sonda de humos 148 15.4 Mantenimiento del recipiente de condensados / filtro de partículas 15.5 Sustitución del filtro de partículas 148 148 15.6 Sustitución de los sensores de gas 152 15.8 Sustitución de la batería <u>153</u> 15.9 Sustitución del rollo de papel de la impresora 154 15.10 Actualización de Firmware **16.0** SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 155 16.1 Guía de solución de problemas 155 **17.0** RECAMBIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA 157 17.1 Recambios 157 157 17.2 Accesorios 17.3 Centros de Servicio Técnico 158 159 ANEXO A - Ejemplos de tiques de la combustión ANEXO B - Coeficientes de los combustibles y Fórmulas 162 ANEXO C - Normativa de referencia 163 ANEXO D - Declaración de Conformidad 167

**CERTIFICADO DE GARANTÍA** 

#### SEITRON S.p.A. a socio unico

#### - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS -

La reproducción total o parcial de este documento por cualquier método (incluyendo el fotocopiado o el almacenamiento en cualquier soporte electrónico) y la transmisión del

mismo a terceras partes de cualquier forma, incluso por vía electrónica, está estrictamente prohibido a menos que haya autorización explícita por escrito por parte de SEITRON S.p.A. a socio unico



169



#### 1.1 Información sobre este manual

- Este manual describe el manejo, las características y el Mantenimiento del Analizador de Combustión Chemist 500.
- Se debería leer este manual de usuario y mantenimiento antes de utilizar el instrumento. El usuario debe familiarizarse con el manual y seguir las instrucciones cuidadosamente.
- Este manual de usuario y mantenimiento está sujeto a cambios debidos a mejoras técnicas el fabricante no asume ninguna responsabilidad por cualquier fallo o errata.

#### 1.2 Advertencias de seguridad

Los imanes en la parte trasera del instrumento pueden dañar tarjetas de crédito, discos duros, relojes mecánicos, marcapasos, desfibriladores y otros dispositivos que sean sensibles a los campos magnéticos.

Se recomienda mantener el instrumento a una distancia de al menos 25cm de tales dispositivos.

Símbolo	Significado	Comentarios		
$\mathbf{\Lambda}$	Advertencia	Leer la información concienzudamente y llevar a cabo la acción de seguridad pertinente! Para evitar cualquier daño a personas o bienes. Desobedecer las indicaciones de este manual puede ser peligroso para las personas.		
15/01/14        10:00        Information        Servicio        EURO-COBIL        Tel.: +34 94 636 34 96        Fax: +34 94 636 27 96        http://www.euro-cobil.com	Información en la pantalla LCD	las instalaciones o el medioambiente y puede acarrear la pérdida de la responsabilidad civil.		
	Asegurarse de desechar correctamente	Deshacerse de la batería al final de su vida útil en los lugares adecuados a tal efecto. El cliente se encarga, con sus propios medios, de que el producto sea recogido para su correcto reciclaje al final de su vida útil.		
	Teclado con las teclas preformadas con las principales funciones de control.	5		

#### 2.1 Uso adecuado del producto

#### Este capítulo describe los ámbitos en los cuales el CHEMIST 500 está pensado para utilizarse.

La utilización del CHEMIST 500 en otros ámbitos de aplicación será bajo la responsabilidad del usuario y el fabricante no asume ninguna responsabilidad por pérdidas, daños o costes que se pudieran derivar. Es obligatorio leer y prestar atención al manual de usuario/mantenimiento.

Todos los productos de la serie CHEMIST 500 son dispositivos portátiles de uso profesional en el análisis de la combustión en:

- Hornos pequeños (aceite, gas, madera, carbón)
- Calderas de baja temperatura y de condensación
- Calentadores a gas

Debido a otras configuraciones con los sensores electroquímicos es posible utilizar el instrumento en las siguientes áreas de aplicación:

- Mantenimiento y fabricación de calderas y quemadores
- Mantenimiento en plantas de combustión industriales

Funciones adicionales del instrumento:

- Análisis de la combustión según 1. BImSchV o el valor qA-medio (seleccionable)
- Cálculo de las pérdidas de calor por la chimenea y rendimiento
- Medida del CO y NO ambiente
- Prueba de estanqueidad
- Guarda el valor de opacidad, con cálculo del valor medio
- Medida de la presión diferencial
- · Medida del tiro

#### 2.2 Uso inadecuado del producto

El uso del CHEMIST 500 en áreas de aplicación que no sean las descritas en el punto 2.1 "Uso adecuado del producto" será bajo cuenta y riesgo del usuario y el fabricante no asume ninguna responsabilidad por las pérdidas, daños o costes que puedan derivarse. Es obligatorio leer y prestar atención a las instrucciones de este manual de uso y mantenimiento.

El CHEMIST 500 no se debería utilizar:

- Para medición en continuo > 1h
- Como instrumento para la seguridad personal

## 3.0 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO C seitron

#### 3.1 Principio de funcionamiento

La muestra de gas pasa a través de la sonda de humos, es absorbida por una bomba de succión situada en el interior del instrumento.

La sonda de humos tiene un cono de ajuste deslizante que permite que sea insertada en agujeros con un diámetro de 11 mm a 16 mm y ajustar la profundidad de inserción: el punto de toma de la muestra debería ser el centro del flujo de gas que circula por la chimenea.

La muestra de gas es limpiada de humedad e impurezas mediante el recipiente de condensados y un filtro de partículas situados en el tubo de la sonda de humos.

. El gas es entonces analizado en sus componentes por los sensores electroquímicos e infrarrojos.

Los sensores electroquímicos garantizan alta precisión en un intervalo de tiempo de hasta 60 minutos durante el cual el instrumento se puede considerar muy estable. Cuando la medición vaya a ser larga, se sugiere hacer un autocero de nuevo y hacer pasar aire limpio por el circuito neumático durante tres minutos.

Durante la fase de autocero, el instrumento aspira aire limpio del entorno y detecta la deriva de los sensores respecto al cero (20.95% para el sensor de  $O_2$ ), entonces compara con los valores programados y hace una compensación. El cero del sensor de presión, en todos los casos, debe realizarse manualmente antes de hacer la medida.

Los valores medidos y calculados por el microprocesador se visualizan en la pantalla LCD, que está retroiluminada para asegurar una fácil lectura incluso en condiciones de baja iluminación ambiental.

#### 3.2 Sensores de medida

El Oxígeno (%O2) se mide con un sensor electroquímico que actúa como una batería que, con el paso del tiempo, va perdiendo sensibilidad.

Los gases tóxicos (CO, SO<sub>2</sub>, NO, NO<sub>2</sub>) se miden con sensores electroquímicos que no están sujetos a deterioro natural, sin procesos de oxidación. Son más duraderos.

Los sensores de medición son sensores electroquímicos hechos con un cátodo, un ánodo y una solución electrolítica que depende del tipo de gas que analizan. El gas penetra en le sensor a través una membrana de difusión selectiva y genera una corriente proporcional al gas absorbido. Esa corriente se mide, digitaliza, se compensa según la temperatura, se procesa con el microprocesador y se muestra.

La presión del gas no debe dañar o destruir los sensores. La máxima presión permitida es ±100mbar por encima o por debajo de la atmosférica.

Los tiempos de respuesta de los sensores de medida utilizados en el analizador son:

- O2 = 20 seg. hasta el 90% del valor medido
- CO(H<sub>2</sub>) = 50 seg. hasta el 90% del valor medido
- CO = 50 seg. hasta el 90% del valor medido
- NO = 40 seg. hasta el 90% del valor medido
- NO2 = 50 seg. hasta el 90% del valor medido
- SO<sub>2</sub> = 50 seg. hasta el 90% del valor medido

Por lo tanto se sugiere esperar 5 minutos (nunca menos de 3 minutos) para obtener datos fiables en el análisis. Si los sensores de gases tóxicos son sometidos a concentraciones superiores al 50% de su rango de medida durante más de 10 minutos continuos, pueden tener una deriva de hasta el ±2% así como tardar más tiempo hasta volver a cero. En este caso, antes de apagar el analizador, es aconsejable esperar a que el valor medido que se indique en la pantalla sea inferior a 20ppm dejando entrar aire limpio al instrumento. Si el instrumento está equipado con el autocero automático y se pulsa el botón de apagado, se apagará automáticamente después de un ciclo de limpieza, cuando los sensores hayan retornado a un valor próximo a cero.

El sensor de CO se puede proteger de concentraciones excesivas mediante la función de dilución, que permite un rango de medida mayor que el del sensor sin sobrecargarlo.

La función de dilución permite al sensor de CO estar siempre listo y medir con eficiencia aunque hayan concentraciones muy altas de CO.

# 4.0 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### 4.1 Descripción General del Analizador de Combustión

El diseño del analizador de combustión portátil "CHEMIST 500" es limpio y ergonómico con un teclado extremadamente claro y fácil de usar.

El "CHEMIST 500" muestra al instante cómo la ingeniería más sofisticada puede crear un instrumento increíblemente cómodo y fácil de manejar.

Concebido para el análisis de los humos de la combustión, monitoriza los contaminantes emitidos y mide parámetros ambientales, el "CHEMIST 500" usa dos sensores electroquímicos que proporcionan los valores de oxígeno y monóxido de carbono, mientras que un tercer sensor se utiliza para medir los contaminantes NO y NOx.

La versión más completa puede albergar un cuarto sensor para medir NO2, SO2 o CxHy. Los sensores de CO,NO,NO2 and SO2 están disponibles con rango de medida reducido, con una resolución de 0.1 ppm y mejor precisión.

Dos sensores externos miden los parámetros ambientales; también es posible medir el tiro y la opacidad y, con un rango de medida de presión de hasta 200mbar, se puede medir la presión de suministro, la presión de gas en la caldera y comprobar presostatos.

Incluye los 11 tipos de combustibles principales entre ellos gas natural, GLP, gasóleo y fuelóleo, es posible introducir en la memoria del "CHEMIST 500" otros 16 combustibles si se conocen sus parámetros de combustión. Las funciones del "CHEMIST 500" incluyen el almacenamiento y el cálculo de la media de los análisis, la impresión (en un rollo de poliéster térmico o papel térmico) de los resultados y la posibilidad de conectar el equipo a un ordenador para guardar los datos vía conexión USB.

Puede albergar hasta 1000 análisis completos y, a través del software de PC específico y la conexión mini USB, descargar los datos al PC. Es interesante saber que el "CHEMIST 500" está equipado con una batería recargable de "Li-lon" que se emplea tanto para alimentar el analizador como la impresora. También dispone de una luminosa y gran pantalla (55 x 95 mm) TFT en color de excelente legibilidad gracias a la función de zoom y a la retroiluminación.

Otra característica que lo distingue de otros productos similares del mercado es el hecho de que el alimentador puede llevar a cabo la doble función de cargador de la batería y de fuente de alimentación del instrumento, lo que significa que el usuario puede utilizar el instrumento aunque la batería esté completamente descargada.

Otra importante función es la de poder llevar a cabo un autocero con la sonda de humos introducida en la chimenea, utilizando su sofisticado sistema de desvío de flujo.

En cuanto al mantenimiento, es útil saber que los sensores pueden ser sustituidos por el usuario sin tener que enviar el equipo al servicio técnico, porque los sensores están precalibrados; de todos modos es necesario enviar el instrumento al servicio técnico para que sea calibrado al menos una vez al año, como indica la norma UNI 10389-1.

#### También:

- Interfaz de usuario: fácil de usar, tanto que se puede utilizar sin el manual de instrucciones.
- Amplia y luminosa pantalla TFT en color: gran legibilidad gracias a la función de zoom y a la retroiluminación.
- Impresora térmica integrada: con poliéster térmico o papel térmico se obtiene buena legibilidad y durabilidad y resistencia al calor.
- Una sola batería: recargable para alimentar al analizador y a la impresora, con indicación del nivel de carga y accesible sin desmontar el instrumento.
- Conectores neumáticos hembra (gas y presión/tiro) sin sobresalir del perfil del instrumento : para mayor resistencia a golpes.
- Sensores precalibrados, sustituibles directamente por el usuario.

#### 4.2 Características Generales del Analizador de Combustión

El analizador de combustión portátil CHEMIST 500 ha sido cuidadosamente diseñado de acuerdo con los requerimientos legales y las necesidades específicas de los clientes.

El instrumento contiene una sola placa electrónica con todos los circuitos necesarios, sensores precalibrados para la medición, una bomba de aspiración de los humos de la combustión, una electroválvula, una bomba de dilución, un teclado de membrana, una pantalla gráfica TFT retroiluminada, una batería recargable de "Li-Ion" de alta capacidad y una impresora térmica integrada. Las dos mitades de la carcasa están unidas entre sí de manera sólida mediante siete tornillos en la parte trasera del instrumento.

El circuito neumático y los sensores de medición están situados en la parte trasera del instrumento y son accesibles, para un rápido mantenimiento y sustitución, retirando la funda magnética de la parte trasera del instrumento. El rollo de papel está en la parte superior, por encima de la pantalla, y se cambia fácilmente moviendo la tapa con cierre a presión. En la parte inferior están los conectores neumáticos para la entrada de los humos de la combustión y para la medida de tiro/presión, el conector T1 para el conector de la temperatura de la sonda de humos y el T2 para el conector de la sonda de temperatura del aire de la combustión. En el lado derecho hay un conector USM tipo B para conectar el alimentador externo o el PC y un conector mini DIN de 8 contactos para la conexión de sondas externas (opcionales).





La interfaz de usuario se compone de una pantalla gráfica TFT retroalimentada permanentemente y un teclado de membrana. El idioma del instrumento se puede elegir entre los diversos incluidos.

El uso del analizador es sencillo gracias a los iconos indicados en los botones con acceso directo a las funciones más importantes. La navegación entre los diversos menús es fácil e intuitiva.

#### Bomba de aspiración

La bomba está en el interior del instrumento, es de diafragma accionada por un motor de corriente continua, alimentada por el instrumento, es la adecuada para conseguir un caudal óptimo de los humos que son analizados; un sensor interno que mide el caudal permite:

- Mantener el caudal de la bomba constante
- Comprobar la eficiencia de la bomba
- Comprobar el nivel de ensuciamiento de los filtros

#### Medida simultánea de presiones, O<sub>2</sub>, contaminantes

El instrumento, con el fin de optimizar los parámetros de la combustión de la caldera, permite medir simultáneamente la presión de entrada y de salida de la válvula de gas, el nivel de O<sub>2</sub>, los niveles de contaminantes y todos los parámetros calculados necesarios para obtener el valor correcto de rendimiento. Ver sección 13.1.3

#### Sensores de medición

El instrumento utiliza sensores de gas precalibrados de larga duración de la serie FLEX-Sensor para medir oxígeno (O2), monóxido de carbono CO (compensado en hidrógeno H<sub>2</sub>), óxido nítrico (NO), dióxido de nitrógeno (NO<sub>2</sub>) y dióxido de azufre (SO<sub>2</sub>). Una bomba interna diluye la concentración de CO cuando el instrumento mide altas concentraciones. El sistema de dilución también permite que el rango de medida del sensor de CO se amplíe hasta las 100.000ppm (para el sensor de 8000ppm). La válvula para el autocero rápido opcional permite al usuario encender el instrumento con la sonda de humos insertada en la chimenea. Se pueden programar hasta 4 alarmas con indicación acústica y visual para el mismo número de parámetros.

Los sensores de medida son de tipo electroquímico.

La norma UNI 10389-1 establece que el instrumento debe calibrarse una vez al año por un servicio técnico autorizado para emitir certificados de calibración. Cuando los sensores se agotan se pueden cambiar fácilmente por el usuario si tener que prescindir del equipo y sin tener que calibrarlo, ya que los sensores están precalibrados.

Seitron, sin embargo, <u>sólo certifica la precisión de la medida cuando el certificado de calibración ha sido emitido</u> <u>por su propio laboratorio</u> o por uno autorizado.

#### Sensor de presión

El instrumento dispone de un sensor de presión piezoresistivo diferencial para medir el tiro (depresión) de la chimenea, según la norma UNI 10845, la estanqueidad y otras medidas de presión (presión de gas en las tuberías, pérdidas de presión en filtros, quemadores, etc.)

#### Combustibles

El instrumento contiene los parámetros de combustión de los combustibles más comunes en su memoria. Utilizando el software de PC, es posible añadir 16 combustibles adicionales, si se conocen los parámetros de combustión de dichos combustibles.

Para más detalles ver el Anexo B.

#### Opacidad

Es posible introducir los valores de opacidad medidos según la escala de Bacharach. El instrumento calculará la media e imprimirá los resultados en un tique.

Se ha de utilizar bomba externa, opcional, para realizar esta medida.

#### Prueba de decaimiento de la presión

El instrumento puede realizar la prueba de estanqueidad de un sistema de tuberías según las normas italianas UNI7129 y UNI 11137: 2012.

#### Medición del CO ambiente (disponible próximamente)

Sonda para monitorizar la concentración de CO y comprobar las condiciones de seguridad en la sala de la caldera.

#### Certificado de calibración

El equipo se suministra con un certificado de calibración (no Enac).

#### Compatibilidad electromagnética

El instrumento se ha diseñado para cumplir con la directiva 2004/108/EC del consejo que regula la compatibilidad electromagnética. La declaración de conformidad de Seitron se encuentra en el Anexo D.





4.3 Descripción de los Componentes del Analizador de Combustión

#### 4.3.1 Teclado

Teclado adhesivo de poliéster con los botones preformados con las principales funciones de control:

TECLADOS	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla
E	Entra al menú Memoria
	Entra al menú Impresión
Q	Entra al menú Configuración
	Inicia el análisis de combustión
R	Entra en el menú Medidas

TECLAS	FUNCIÓN
C	Apagar/Encender el instrumento
ESC	Sale de la pantalla actual
	Selecciona y/o modifica
OK	Confirmar
+	Apagado de la retroiluminación.

#### 4.3.2 Pantalla

	01/01/13 00:10	——— Fecha, hora y estado de la batería.
-•	Análisis Combustión	Menú seleccionado.
	Testo 01	Análisis Combustión
	Testo 02	$\frac{\frac{\%^2}{602}}{\frac{CO_2}{\frac{\%}{2}}}$ 9.3
	Testo 03	$\frac{\lambda, n}{T \text{ humos}} \frac{1.25}{190.1}$
	Testo 04	$\frac{\frac{100.1}{T}}{\frac{100.1}{C}}$ Parámetros relacionados con el menú
	Testo 05	
	Testo 06	<sup>%0</sup> ηs % 91.4
	Testo 07	
	• ОК ►	Teclas contextuales. En los diversos menús las funciones varían dependiendo del tipo de operación que se lleva cabo.

Pantalla TFT en color de 272 x 480 pixels retroiluminada con 21 caracteres y 8 líneas. Permite al usuario ver los parámetros medidos de la forma más cómoda; un función de Zoom muestra los valores medidos aumentados de tamaño.

#### PRECAUCIÓN:

Si el instrumento se expone a temperaturas extremas, la calidad de la imagen podría comprometerse temporalmente. El aspecto de la Pantalla puede mejorarse actuando en la tecla de contraste.



#### Retroiluminación (Luz de fondo)

La luz de fondo se puede apagar presionando simultáneamente **(** + **)** La retroiluminación se enciende cuando se pulsa cualquier tecla, excepto la tecla '

#### 4.3.3 Impresora

Impresión térmica en poliéster térmico o papel térmico. El poliéster térmico no es alterable y es resistente a la luz, la temperatura, la humedad y el agua.

Se entra en el menú de impresión mediante la tecla correspondiente y, junto con la impresión, el menú también permite modificar la configuración de impresión y el avance manual del papel para facilitar el cambio de rollo.

#### 4.3.4 Conector USB Tipo B

Para conectar el instrumento aun PC o al alimentador.

El instrumento viene con un alimentador de salida 5V= 2A para cargar la batería interna. En D (sección 4.3) se muestra el conector para conectar el alimentador al instrumento. Una vez se ha iniciado la carga, se enciende la pantalla y se muestra el estado de carga.

#### 4.3.5 Conector Serie (Mini Din de 8 contactos)

En **(**sección 4.3) se muestra el conector serie para la conexión de sondas externas, por ejemplo, la sonda externa de tiro (opcional), o a la sonda de corriente de ionización (opcional).

#### 4.3.6 Entradas neumáticas / Entradas Termopar TC-K

Conector neumático "A": entrada para la conexión del tubo de la sonda de humos que tiene el recipiente de condensados y el filtro de partículas.
 Conector neumático "P-": entrada negativa (P-) se utiliza para la medida de tiro según la norma UNI10845; para la conexión del tubo de la sonda de humos que no tiene el recipiente de condensados, para poder el tiro y realizar el análisis de la combustión al mismo tiempo.
 Conector neumático "P+": entrada positiva (P+) para la medida de presión en general, el tiro y para la prueba de estanqueidad.

# PRECAUCIÓN: las entradas "P+" y "P-" son respectivamente las entradas positiva y negativa del sensor de presión diferencial interno, por lo tanto se utilizan simultáneamente para la medida de la presión diferencial.

Conector hembra TC-K "**T1**": entrada para conectar el conector macho TC-K de la sonda de humos. Conector hembra TC-K "**T2**": entrada para conectar el conector macho TC-K de la sonda de temperatura del aire de la combustión.

## 5.0 CONFIGURACIONES PRINCIPALES C seitron

	CHEMIST 501	CHEMIST 502 B	CHEMIST 502	CHEMIST 502 C	CHEMIST 503 B	CHEMIST 503	CHEMIST 504 N	CHEMIST 504 S	CHEMIST 500 X <sup>(1)</sup>	CHEMIST 500 XB <sup>(1)</sup>
SENSOR O2	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
SENSOR CO+H2	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$		
SENSOR CO										
SENSOR CO 0 20000 ppm (2%)				$\checkmark$						
SENSOR NO					$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$		
SENSOR NO2							$\checkmark$			
SENSOR SO2								$\checkmark$		
NOT AMPLIABLE	$\checkmark$									
AMPLIABLE A 4 SENSORES		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$				$\checkmark$
AUTOCERO AUTOMATICO	✓	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
DILUCIÓN CO			$\checkmark$	$\checkmark$		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	
BLUETOOTH	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
PRUEBA ESTANQUEIDAD	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
MEDIDA DEL TIRO SEGÚN NORMA UNI 10845	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
GUÍA RÁPIDA	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
SONDA DE HU- MOS DE 180mm	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
SONDA DE LA TEMPERATURA DEL AIRE DE LA COMBUSTIÓN	~	√	$\checkmark$	~	~	√	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	~
RECIPIENTE DE CONDENSADOS	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
KIT DE MEDIDA DE PRESIÓN										
KIT DE MEDIDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
ALIMENTADOR	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
CONECTOR DE RED EUROPEO EN EL ALIMENTADOR	~	~	~	~	~	~	~	~	$\checkmark$	~
SOFTWARE DE PC	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
MALETA RÍGIDA	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
ROLLO DE PAPEL PRINTER	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$

1 Este modelo identifica configuraciones personalizadas diferentes a las estándar.



#### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** • seitron 6.0

#### C 4 :::: ... 44 .: -

6.1 Especificaciones tech	ICas				
Autocero:	Autocero automático.				
Dilución (según modelo):	Sistema de aumento del rango de medición del sensor de CO hasta				
	100.000ppm (10.00%), como simple protección del sensor de CO, umbral de				
	activación programable por el usuario. Umbral fijado inicialmente a 1500ppm.				
Sensores de medición de gas:	Configurable hasta 4 sensores: electroquímicos, NDIR y pellistor.				
Auto-diagnosis:	Todas las funciones son comprobadas y se indican las anomalías.				
Medida de temperatura:	Doble entrada de termopar K conector mini (ASTM E 1684-96) para medir				
···· ····	temperatura diferencial (salida v retorno)				
Medida de la temperatura amb.:	A través del sensor interno o de T2 con sonda externa.				
Tipos de combustible:	12 predefinidos en fábrica y 16 que pueden ser programados por el usuario.				
Alimentación:	Batería Li-lon batería con circuito interno de protección.				
Alimentador (cargador):	Alimentador externo 5Vdc 2A con conector hembra USB tipo A + cable de				
/	conexión (el mismo que se utiliza para la conexión al PC).				
Tiempo de carga:	5 horas para pasar del 0% al 90% (6 horas para el 100%). El instrumento				
	también se puede cargar conectándolo al PC, el instrumento debe estar				
	apagado, el tiempo de carga dependerá de la corriente de salida del PC v				
	podrían ser más de 12 horas.				
Autonomía de la batería:	12 horas de funcionamiento continuo (sin impresión).				
Impresora:	Térmica integrada con carga de papel fácil y sensor de presencia del rollo.				
Alimentación de la impresora	Mediante la batería del analizador				
Autonomía de la Impresora:	Hasta 40 tiques de impresión si la batería está totalmente cargada.				
Memoria de datos interna:	1000 análisis completos, la fecha/hora v nombre del cliente se puede				
	quardar con el análisis				
Datos de usuario <sup>.</sup>	Se pueden programar 8 nombres de usuario				
Cabecera impresión:	4 líneas x 24 caracteres, personalizable por el usuario.				
Pantalla:	TFT gráfica en color de 272 x 480 pixels, retroiluminada.				
Puerto de Comunicación	USB con conector tipo B				
Bluetooth (segun modelo):	Clase 1 / Distancia de comunicación: <100 metros (sin obstáculos)				
Filtro de partículas:	Sustituible 00% de eficiencia para las partículas mayoros de 20um				
Romba de aspiración:	1 Ω l/min contra una presión de hasta 135mbar				
Medida del caudal:	Un sensor interno mide el caudal de la bomba				
Recipiente de condensados:	Situado fuera del instrumento, en la sonda de humos				
Opacidad:	Utilizando una homba manual externa: se nuede introducir e imprimir el				
opuoluu.	índice de onacidad				
Prueba de estanqueidad:	Prueba de estanqueidad de las tuberías de gas con impresión del tique				
	correspondiente mediante el accesorio AACKT02 según la norma LINI 7129				
	-1 <sup>·</sup> 2015 (instalaciones nuevas) v UNI 11137 <sup>·</sup> 2012 (instalaciones existentes)				
	con cálculo automático del volumen de la instalación				
Rendimiento caldera de conden ·	Reconocimiento automático de las calderas de condensación, con el cálculo				
	v la impresión del rendimiento (>100%) respecto al PCI (Poder Calorífico				
	Inferior) de acuerdo con UNI10389-1				
CO ambiente:	Medida del valor de CO ambiente. Posibilidad de tique propio o incluirlo en el				
	del análisis de la combustión.				
Medida del tiro:	Medida del tiro según UNI 10845. Utilizando un sensor interno con una				
	resolución de 0.1 Pa. y una precisión de 0.5 Pa.				
Temperatura de operación:	-5°C a +45°C				
Temperatura de almacenamiento:	-20°C a +50°C				
Humedad de funcionamiento:	20% al 80% RH				
Índice de protección:	IP42				
Presión de funcionamiento	Atmosférica				
Dimensiones:	Analizador: $31 \times 9 \times 6 \text{ cm} (L \times A \times P)$				
	Maleta: $50 \times 39 \times 13 \text{ cm} (L \times A \times P)$				
Peso:	Analizador: ~ 0.9 Kg				

De acuerdo con la norma Europea EN50379-1 y EN50379-2: véase la declaración de conformidad (ANEXO D)





#### 6.2 Rangos de medida y precisiones

MEDIDA	SENSOR	RANGO	RESOLUCIÓN	PRE	CISIÓN
<b>O</b> 2	Sensor electroquímico	0 25.0% vol	0.1% vol	±0.2% vol	
CO Compensado en H₂	Sensor electroquímico	0 8000 ppm	1 ppm	±10 ppm ±5% valor medido ±10% valor medido	0 200 ppm 201 2000 ppm 2001 8000 ppm
Con dilución	Sensor electroquímico	10.00% vol	0.01% vol	±20% valor medido	
CO rango bajo Compensado en H₂	Sensor electroquímico	0 500 ppm	0.1 ppm	±2 ppm ±5% valor medido	0 40.0 ppm 40.1 500.0 ppm
Con dilución	Sensor electroquímico	6250 ppm	10 ppm	±20% valor medido	
CO rango medio	Sensor electroquímico	0 20000 ppm	1 ppm	±100 ppm ±5% valor medido ±10% valor medido	0 2000 ppm 2001 4000 ppm 4001 20000 ppm
Con dilución	Sensor electroquímico	25% vol	0.01% vol	±20% valor medido	
CO rango alto	Sensor electroquímico	0 10.00% vol	0.01% vol	±0.1% vol ±5% valor medido	0 2.00 % 2.01 10.00 %
CO Alta inmunidad al H₂	Sensor electroquímico	0 8000 ppm	1 ppm	±20 ppm ±5% valor medido ±10% valor medido	0 400 ppm 401 4000 ppm 4001 8000 ppm
NO	Sensor electroquímico	0 5000 ppm	1 ppm	±5 ppm ±5% valor medido	0 100 ppm 101 5000 ppm
NO rango bajo	Sensor electroquímico	0 500 ppm	0.1 ppm	±2 ppm ±5% valor medido	0 40.0 ppm 40.1 500.0 ppm
NOx	Calculado				
SO <sub>2</sub>	Sensor electroquímico	0 5000 ppm	1 ppm	±5 ppm ±5% valor medido	0 100 ppm 101 5000 ppm
SO₂ rango bajo	Sensor electroquímico	0 500 ppm	0.1 ppm	±2 ppm ±5% valor medido	0 40.0 ppm 40.1 500.0 ppm
NO <sub>2</sub>	Sensor electroquímico	0 1000 ppm	1 ppm	±5 ppm ±5% valor medido	0 100 ppm 101 1000 ppm
NO₂ rango bajo	Sensor electroquímico	0 500 ppm	0.1 ppm	±2 ppm ±5% valor medido	0 40.0 ppm 40.1 500.0 ppm
СхНу	Sensor Pellistor	0 5.00% vol	0.01% vol	±0.25% vol	
CO <sub>2</sub>	Calculado	0 99.9% vol	0.1% vol		
CO <sub>2</sub>	Sensor NDIR	0 20.0% vol	0.1% vol	±0.3% vol ±5% valor medido	0.00 6.00 % 6.01 20.0 %
Temperatura del aire	Sensor TcK	-20.0 1250.0 °C	0.1 °C	±0.5 °C ±0.5% valor medido	0 100 °C 101 1250 °C
Temperatura humos	Sensor TcK	-20.0 1250.0 °C	0.1 °C	±0.5 °C ±0.5% valor medido	0 100 °C 101 1250 °C
Presión UNI 10845	Sensor piezoeléctrico	-250.0 250.0 Pa	0.1 Pa	±0,5 Pa ±2 Pa ±2 Pa	-10.0 +10.0 Pa +10.1 +250.0 Pa -10.1250.0 Pa
Presión (tiro & diferencial)	Sensor piezoeléctrico	-10.00 200.00 hPa	0.01hPa	±1% valor medido ±0.02 hPa ±1% valor medido	-2.01 –10.00 hPa - 2.00 +2.00 hPa +2.01 +200.00 hPa
Temperatura Diferencial	Calculado	0 1250.0 °C	0.1 °C		
Índice de aire	Calculado	0.00 9.50	0.01		
Exceso de aire	Calculado	0 850 %	1 %		
Pérdidas en la chimenea	Calculado	0.0 100.0 %	0.1 %		
Rendimiento	Calculado	0.0 100.0 %	0.1 %		
Rendimiento (con condensación)	Calculado	0.0 120.0 %	0.1 %		
Opacidad	Instrumento externo	09			

#### 7.1 Operaciones preliminares

Sacar el instrumento de su embalaje y comprobar que no tiene daños. Asegurarse de que el contenido se corresponde con los artículos pedidos.

Si hay signos de manipulación o daños, notificar al centro de servicio Seitron o agente inmediatamente y conservar el embalaje original.

La etiqueta en la parte trasera del instrumento muestra el número de serie.

Este número de serie debería indicarse cuando se necesita asistencia técnica, piezas de recambio o aclaraciones en el uso del equipo.

Antes de utilizar el instrumento por primera vez se recomienda cargar las baterías por completo.

#### 7.2 PRECAUCIONES

• Utilizar el instrumento en un ambiente con temperaturas entre -5 y +45°C.



SI EL INSTRUMENTO HA ESTADO SOMETIDO A TEMPERATURAS MUY BAJAS (POR DEBAJO DE LA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO) SE SUGIERE ESPERAR UN RATO (1 HORA) ANTES DE ENCENDERLO PARA QUE EL INSTRUMENTO SE ADAPTE A LA TEMPERATURA AMBIENTE NORMAL Y NO SE FORME CONDENSACIÓN EN EL INTERIOR.

- Cuando se haya finalizado el análisis de combustión, antes de apagar el instrumento retirar la sonda de humos y dejar que aspire aire ambiente durante al menos 30 segundos para purgar el circuito neumático de restos de gas.
- No utilizar el instrumento si el filtro esta bloqueado o mojado.
- Antes de guardar la sonda de humos asegurarse de que se ha enfriado suficiente y de que no hay condensados en los tubos. Podría ser necesario desconectar el recipiente de condensados y soplar el interior de los tubos con aire comprimido para eliminar todos los residuos.
- Recuerde enviar el instrumento a revisar y calibrar una vez al año para cumplir con las normativas.



SI ES HABILITADO EN FÁBRICA O POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA, DESDE 30 DÍAS ANTES DEL FINAL DE LA VALIDEZ DE LA CALIBRACIÓN, LA PANTALLA MOSTRARÁ UN MENSAJE PARA RECORDAR AL USUARIO QUE EL INSTRUMENTO DEBE SER ENVIADO AL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA.

Ejemplo:



TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
F1	Muestra la información del servicio técnico.
F2	Ignora temporalmente el mensaje. La siguiente vez que se encienda el instrumento, el mensaje se mostrará de nuevo.
F3	Ignora siempre el mensaje.



#### 7.3 Alimentación del analizador

El instrumento tiene una batería recargable de Li-lon de gran capacidad.

La batería alimenta al instrumento, la impresora integrada y cualquier otra sonda o dispositivo externo que se le pueda conectar. El instrumento funciona 18 horas aproximadamente si no se realiza ninguna impresión. Si la batería está demasiado baja como para que el instrumento funcione, se puede conectar al alimentador suministrado, pudiéndose realizar todas las funciones (y los análisis). La batería se recarga mientras el instrumento se utiliza con el alimentador conectado.

El ciclo de carga de la batería dura 3 horas para una carga completa y finaliza automáticamente.

ATENCIÓN: Si el instrumento no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo se recomienda hacer recargarla una vez cada 4 meses al menos.

#### 7.3.1 Comprobación y sustitución de la batería

El estado de la batería se muestra durante el autocero y una vez finalizado se puede consultar el estado en el menú Información.

En el menú, se muestra la carga restante de la batería.

Si la batería parece que no carga bien, dejarla descargar completamente y entonces llevar a cabo un ciclo completo de recarga hasta el 100% conectando el alimentador durante 3 horas.

Si el problema continúa, sustituir la batería por otra nueva original Seitron o contactar con el Servicio Técnico para llevar a cabo las reparaciones necesarias.

La vida media de la batería es de 500 ciclos de carga/descarga. Para aprovechar la vida de la batería al máximo es aconsejable utilizar siempre el instrumento alimentado por la batería y ponerlo a cargar cuando aparezca el mensaje de batería agotada.



EL INSTRUMENTO SE ENVÍA CON LA BATERÍA MEDIO CARGADA ASÍ PUES ES ACONSEJABLE CARGARLA COMPLETAMENTE ANTES DEL USO, DURANTE 3 HORAS.

SE ACONSEJA CARGAR LA BATERÍA A TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 10°C Y 30°C.

#### 7.3.2 Uso con el alimentador

El instrumento puede funcionar con la batería totalmente descargada conectando el alimentador suministrado.



EL ALIMENTADOR/CARGADOR DE LA BATERÍA ES DEL TIPO CONMUTADO. LA ENTRADA DE TENSIÓN ALTERNA PUEDE IR ENTRE 90Vac Y 264Vac. LA FRECUENCIA DE LA TENSIÓN DE ENTRADA ES: 50-60Hz.

LA FRECUENCIA DE LA TENSION DE ENTRADA ES: 50-60HZ.

LA TENSIÓN CONTINUA DE SALIDA ES 5V CON UNA CORRIENTE SUPERIOR A 1,5A. LA CONEXIÓN DE LA TENSIÓN DE SALIDA ES: CONECTOR USB TIPO A + CABLE DE CONEXIÓN CON CONECTOR USB TIPO B.



#### 7.4 Diagrama de conexionado





#### 7.4.1 Sonda de humos

La sonda de humos está formada por un tubo de acero INOX con una empuñadura de plástico y un termopar interno tipo K (Ni-NiCr) para medir temperaturas de humos hasta 800°C. La temperatura de los humos se mide mediante un termopar insertado en la punta de la sonda.

El termopar se conecta al instrumento a través de un cable compensado alojado en un canal especial en el tupo de goma de la sonda. La unión fría se compensa a través de un termómetro de resistencia Pt 100 que mide la temperatura del conector del termopar. El termopar tipo K (níquel/níquel cromo) permite medición contínua hasta los 800°C. Utilizando sondas especiales, el instrumento puede medir temperaturas hasta los 1250.0°C.

Un termómetro de resistencia Pt 100 situado en el interior del instrumento mide la temperatura interna; este sensor también se utiliza para medir la temperatura ambiente.

Si el usuario quiere medir el aire de la combustión que entra por el tubo de admisión, debe utilizar la sonda opcional con sensor de temperatura termopar tipo K - esta medida se recomendable para que el instrumento pueda hacer un cálculo más preciso del rendimiento del generador de calor.

La sonda de humos está disponible con tubo rígido y flexible con diferentes longitudes:

180mm: tubo rígido

300mm: tubo rígido y flexible

750mm: tubo rígido

1000mm: tubo rígido

La toma de humos de la combustión con la sonda de tubo flexible es adecuada para mediciones en chimeneas donde el punto de toma de humos es difícil de alcanzar.

Todos los modelos tienen el tubo con un diámetro nominal externo de 8 mm y disponen de un adaptador cónico para adaptarse a un agujero de toma de humos con un diámetro de 8/22 mm.

#### 7.4.2 Recipiente de condensados y filtro de partículas

La muestra de humos a analizar debe llegar a los sensores del instrumento deshumidificada adecuadamente y sin residuos de los productos de la combustión. Para este fin se utiliza el recipiente de condensados, que consiste en un cilindro de policarbonato situado en el tubo de la sonda de humos. Su propósito es disminuir la velocidad de los gases con el fin de que las partículas finas de polvo más pesadas puedan precipitar y los vapores de los humos de la combustión puedan condensar.

El recipiente de condensados debe estar siempre en posición vertical para evitar que el líquido condensado pueda entrar en el equipo y provocar alguna avería. Es por esta misma razón por lo que es importante vaciar el líquido contenido en el recipiente, después de cada análisis (ver el capítulo 'MANTENIMIENTO').

En el recipiente de condensados se aloja el filtro de partículas sustituible de baja porosidad, para atrapar las partículas sólidas suspendidas en los humos de la combustión. Es recomendable sustituir el filtro cuando visiblemente esté sucio (ver capítulo 'MANTENIMIENTO').



MANTENER EL RECIPIENTE DE CONDENSADOS EN POSICIÓN VERTICAL DURANTE EL ANÁLISIS; UNA POSICIÓN INCORRECTA PODRÍA PROVOCAR FILTRACIÓN DE LÍQUIDO AL INTERIOR DEL INSTRUMENTO, PUDIENDO DAÑAR LOS SENSORES.

DESPUÉS DE CADA ANÁLISIS, COMROBAR SI HAY LÍQUIDO EN EL RECIPIENTE DE CONDENSADOS Y, EN TAL CASO QUITARLA. GUARDAR LA SONDA DE HUMOS EN LA MALETA SÓLO DESPUÉS DE HABER ELIMINADO EL LÍQUIDO DE LOS TUBOS Y EL RECIPIENTE DE CONDENSADOS. (VER CAPÍTULO 'MANTENIMIENTO').

SUSTITUIR EL FILTRO DE PARTÍCULAS CUANDO ESTÉ VISIBLEMENTE SUCIO O HÚMEDO (VER CAPÍTULO 'MANTENIMIENTO'). NO REALIZAR NINGÚN ANÁLISIS SIN FILTRO DE PARTÍCULAS O CUANDO ESTÉ MUY SUCIO PARA EVITAR EL RIESGO DE DAÑAR LOS SENSORES IRREMEDIABLEMENTE.

#### 7.4.3 Conexión de la sonda de humos y el recipiente de condensados

Como se indica en la sección 7.4 la sonda de humos se debe conectar al instrumento de la siguiente forma:

- El conector macho con posición del termopar se debe conectar en la parte baja del instrumento, en l conector
  T1. La conexión no puede realizarse incorrectamente gracias a la forma diferente de las puntas del conector.
- En el tubo más corto de la sonda de humos se debe insertar el recipiente de condesados con el filtro de partículas (ver sección 7.4.2).
- El conector neumático macho del recipiente de condensados se debe conectar en el conector neumático central hembra del instrumento marcado con "IN".
- El tubo más largo de la sonda, acabado con un conector neumático macho, se debe conectar a la entrada de presión negativa (indicada con "P-") o a la positiva ("P+") según se desee inversión de signo en el tiro o no.

El diferente diámetro de los conectores neumáticos evita conexiones incorrectas: esto evita daños.

#### 7.4.4 Conexión de la sonda TcK

Usando la misma entrada que para el termopar K, "**T1**" (la misma que se utiliza para la temperatura de los humos), es posible medir las temperaturas de suministro y de retorno conectando unas **sondas especiales**. Si la temperatura se toma en la tubería, se sugiere el uso de sondas arc con el diámetro adecuado.

#### 7.4.5 Sonda de la temperatura del aire de la combustión

La sonda para medir la temperatura del aire de la combustión (necesario para el cálculo exacto del rendimiento de la caldera) está hecha con un tubo de acero inoxidable y un adaptador para diámetros de 7,5 / 17 mm, dispone de un termopar interno de tipo K (Ni-NiCr) para medir temperaturas entre -20°C y +100°C. La sonda tiene un cable de 2 m con un conector adecuado para la conexión al analizador.

#### 7.4.6 Conexión de la sonda de temperatura del aire de la combustión

Como se indica en la sección 7.4 la sonda se debe conectar al instrumento de la siguiente manera:

• El conector macho con posición del termopar se debe conectar en la parte baja del instrumento en el conector **T2**. La conexión no puede realizarse incorrectamente gracias a la forma diferente de las puntas del conector.

## 7.4.7 Sonda para la comprobación de la presión del quemador (disponible próximamente)

Se utiliza para medir la presión del quemador de la caldera alimentada a gas a fin de poder regularla en tiempo real. Es compuesta por un tubo de silicona de 8x4mm y 1 metro de longitud, finalizado con un conector neumático para su conexión al analizador.

#### 7.4.8 Sonda de medida de la corriente de ionización

Con esta sonda especial es posible medir la corriente deionización de una caldera y comprobar si su valor coincide con las características técnicas de la caldera.

#### 7.4.9 Medida del CO ambiente (disponible próximamente)

Sonda para monitorizar la concentración de CO en el ambiente y comprobar que las condiciones son seguras en la sala de la caldera.

#### 7.4.10 Medida de la presión diferencial

El instrumento está equipado con un sensor de presión interno piezoresistivo compensado en temperatura para medir presión y depresión. Este sensor, instalado en el instrumento, es de tipo diferencial.

Gracias a los conectores de presión negativo y positivo, se puede medir la presión diferencial comprando el KIT especial. El rango de medida es -1000 Pa ... +20000 Pa.

#### 7.4.11 Conexión al PC

A través del cable USB suministrado o vía Bluetooth (opcional) es posible conectar el instrumento a un ordenador personal tras la instalación del software especial suministrado. Funciones:

- Ver las características del instrumento
- Ver y/o exportar (in formato csv, compatible con excel, y/o pdf) o borrar los análisis almacenados.
- Configurar el instrumento.

#### 7.4.12 Conexión al cargador de baterías

Con el instrumento se suministra un alimentador con salida 5V=, 2A para cargar la batería interna. En la sección 4.3 se puede ver el conector para la conexión del alimentador al instrumento. Una vez se ha iniciado la carga, la pantalla se enciende y se muestra el estado de la carga.



#### 8.1 Encender el instrumento

O ⇒ Pulsar y		■ 15/01/14 10:00 Análisis combustión 02 4.2 CO2 % A,n T,hui CC T,airi C, T airi C, ATIENDEE	$\uparrow$	$ \begin{array}{c} \blacksquare \\ \hline \\ O_2 \\ \hline \\ CO_2 \\ \hline \\ CO_2 \\ \hline \\ \lambda,n \\ \hline \\ T humos \\ \hline \\ \hline \\ T aire \\ \hline \\ \\ \hline \\ C \\ \hline \\ AT \\ \hline \\ \\ C \\ \hline \\ C \\ \hline \\ AT \\ \hline \\ \\ \end{array} $	15/01/14 10:00 pustión 4.2 9.3 1.25 190.1 15.4 74.7
durante unos	Chemist 500 X	Qs 8.6		Qs <u>%</u> ns	8.6
pocos segundos	Serial number: 4341 Firmware version: 1.16				91.4 Q

Durante el autocero, sólo se pueden usar los menús que no requieren el autocero.

Fallo autocero Repetir? F1: Autocero F2: Análisis F3: Diagnóstico

Este mensaje de error se muestra si el autocero del instrumento no se ha podido llevar a cabo.

TECLA	FUNCIÓN
	Activar las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
	Moverse por las medidas disponibles.
OK	Activa la tecla contextual situada en la parte izquierda de la pantalla.
ESC	Vuelve a la pantalla anterior.

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
F1	Repite el autocero (se muestra en caso de error).
F2	El instrumento suspenderá el autocero y mostrará la pantalla "Análisis Combustión"; es posible efectuar el análisis de combustión (se muestra en caso de error).
F3	El instrumento muestra la pantalla "Diagnóstico Sensor" (se muestra en caso de error).
	Guarda el análisis.
ē	Imprime el tique del análisis según la configuración establecida.
¢,	Zoom. Pulsando esta tecla interactiva repetidamente, la pantalla del instrumento muestra la siguiente secuencia: AAA $\rightarrow$ <b>AAA</b> $\rightarrow$ <b>AAA</b> $\rightarrow$ <b>AAA</b>



9.1 Configuration menu

15/01/14 10:00	TECLA	FUNCIÓN
Onfiguración		Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
Análisis Instrumento	ESC	Vuelve a la pantalla anterior.
		,
Técnico Alarmas	TECLA CONTEXTUAL	FUNCION
Información Diagnosis		Selecciona los parámetros disponibles.
Idioma	ОК	Configurar el parámetro seleccionado.
		Selecciona los parámetros disponibles.

PARÁMETRO	FUNCIÓN			
Análisis	A través de este menú el usuario puede configurar los parámetros disponibles para un correcto análisis de combustión. VER SECCIÓN 9.2.			
Instrumento	Este menú se utiliza para configurar los parámetros de configuración del instrumento. VER SECCIÓN 9.3.			
Técnico	En este submenú se puede introducir o cambiar el nombre del operador que efectuará el análisis. Se pueden introducir hasta 8 líneas. Además, seleccionando el nombre del operador que efectuará el análisis, se imprimirá en el tique de la combustión. VER SECCIÓN 9.4.			
(((A))) Alarmas	Este submenú permite al usuario configurar y memorizar 10 alarmas, definir el parámetro monitorizado para cada una (gas, presión, Taire, Thumos), el nivel de alarma y la unidad de medida relacionada y si es una alarma por nivel alto o bajo. Las alarmas por nivel bajo aparecen cuando la lectura baja del valor límite definido, mientras que las alarmas por nivel alto aparecen cuando la lectura supera el valor límite definido. Cuando el valor límite fijado para una alarma es traspasado, el instrumento emite una alarma sonora junto con otra visual, el fondo del nombre de la lectura relacionada parpadea en la pantalla del análisis. VER SECCIÓN 9.5.			
Información	Este menú da información en relación al estado del instrumento. <mark>VER SECCIÓN 9.6.</mark>			
Diagnosis	El usuario, con este menú, puede comprobar cualquier anomalía del instrumento. <u>VER SECCIÓN 9.7.</u>			
Idioma	Configurar el idioma para los menús del instrumento y el tique de la combustión. <u>VER SECCIÓN 9.8.</u>			
Restaurar	Restaura la configuración de fábrica. <u>VER SECCIÓN 9.9.</u>			



## **O** seitron

#### 9.2 Configuración→Análisis



<b>15/01/14</b> 10:00		TECLA	FUNCIÓN
Configuración Análisis			Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
Combustible Datos atmosféricos		ESC	Regresa a la pantalla previa.
			_
Referencia O <sub>2</sub> NO <sub>2</sub> /NO	TE	CLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
Referencia O <sub>2</sub> NO,/NO	TE		FUNCIÓN Selecciona los parámetros disponibles.
Referencia O <sub>2</sub> NO,/NO		CLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN Selecciona los parámetros disponibles. Configurar el parámetro seleccionado.

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
Combustible	Permite al usuario seleccionar el combustible que se utilizará para el análisis. Este dato se puede cambiar o desde este menú o durante el análisis mismo. Seleccionando el submenú <b>Coeficientes Combustible</b> el usuario puede ver las características de los combustibles utilizados en el cálculo del rendimiento. <u>VER SECCIÓN 9.2.1.</u>
Datos atmosféricos	El rendimiento de la caldera cuando hay condensación está influenciado por la presión atmosférica y la humedad del aire de la combustión. Dado que la presión atmosférica es difícil de conocer con precisión, se le pide al operador que introduzca un parámetro relacionado, la altitud del lugar respecto el nivel del mar, a partir de la cual se calcula la presión sin tener en cuenta las condiciones atmosféricas en ese momento. Para los cálculos se toma como presión atmosférica a nivel del mar el valor 101325 Pa. También se puede introducir la humedad relativa del aire de la combustión, su temperatura ya es medida por el instrumento; si se desconoce el valor de la humedad se recomienda introducir el valor 50% para este parámetro. <u>VER SECCIÓN 9.2.2.</u>
O2 Referencia O2	En este menú el usuario puede fijar el tanto por ciento del oxígeno de referencia para el cálculo del nivel de contaminantes (CO corregido) emitido durante el análisis de combustión. VER SECCIÓN 9.2.3.
NO <sub>x</sub> NO <sub>x</sub> /NO	NOx/NO: todos los óxidos de nitrógeno que están presentes en los humos de la combustión (Óxido de Nitrógeno = NO, Dióxido de Nitrógeno = NO2); total de óxidos de nitrógeno = NOx (NO + NO2). En los procesos de combustión, se sabe que el porcentaje de NO2 contenido en los humos no se aleja mucho de valores muy bajos (3%); por tanto es posible obtener el valor de NOx mediante cálculo, sin necesidad de medición directa con un sensor de NO2. El porcentaje de NO2 respecto al contenido de NO se puede modificar a otro valor diferente del 3% (valor por defecto). VER SECCIÓN 9.2.4.
Unidad medida	A través de este submenú el usuario puede modificar las unidades de medida de todos los parámetros del análisis, dependiendo de cómo se utilicen. VER SECCIÓN 9.2.5.
Autocero	En este submenú el usuario puede cambiar la longitud del ciclo de autocero del analizador e iniciarlo manualmente. <u>VER SECCIÓN 9.2.6.</u>
Lista Medidas	En este submenú el usuario puede ver la lista de mediciones que el instrumento puede efectuar. Con las teclas interactivas, el usuario puede añadir, borrar o mover la medición seleccionada. <u>VER SECCIÓN 9.2.7.</u>
Aire temp.	En este submenú hay la posibilidad de tomar o introducir manualmente la temperatura del aire de la combustión. VER SECCIÓN 9.2.8.



#### 9.2.1 Configuración -> Análisis -> Combustible



TECLA	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
	Las flechas seleccionan cada línea mostrada.
OK	Confirma la elección del combustible a utilizar durante el análisis.
ESC	Retorna a la pantalla previa.

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
٩	Muestra los detalles del combustible seleccionado (ver el ejemplo debajo).
Esc	Retorna a la pantalla previa.

#### Ejemplo:

	15/01/ 10:	14 00		15/01/14 10:00	
٩	Configuración Combustible		Configuraciór Combustible	n	
✓	Gas natural		A1 -	0.660	Coeficiente para el cálculo del rendimiento de la combustión
	Propano		B -	0.0100	Coeficiente para el cálculo del rendimiento de la combustión
	G.L.P.		CO <sub>2</sub> t	11.70	Coeficiente para el cálculo del rendimiento de la combustión
	Butano		PCI ĸJ/Kg	50050	──── Poder calorífico inferior del combustible
	Gasóleo		PCS KJ/Kg	55550	──── Poder calorífico superior del combustible
	Fueloil		m air <sub>Kg/Kg</sub>	17.17	───── Specific gravity in air
	Propano-Aire		m H₂O ĸg/kg	2.250	──── Specific gravity in water
	Biogas		V dry gas <sup>M³/Kg</sup>	11.94	───► Volumen del gas
9			Esc		



#### 9.2.2 Configuración $\rightarrow$ Análisis $\rightarrow$ Condensación



TECLA	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
	Las flechas seleccionan cada línea mostrada (la línea seleccionada aparece en rojo). En el modo de edición, para moverse por los valores sugeridos.
ОК	Entrar en el modo de modificación del parámetro seleccionado, y para confirmar la modificación.
ESC	Cuando se pulsa en el modo de modificación cancela la selección realizada, en otros casos retorna a la pantalla previa.

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
and the second sec	Entra en el modo de modificación del parámetro seleccionado
ОК	Confirma la modificación.

#### Ejemplo:

<b>15/01/14</b> 10:00		15/01/14 10:00	L 15/01/14 10:00			15/01/14 10:00
Configuración Datos atmosféricos Altitud 0 H.R. aire 50 %	Configuració Datos atmos Altitud m H.R. aire %	n féricos 0 50	Configuración Datos atmosféricos Altitud 100 m. H.R. aire 50 	ок	Configu Datos a Altitud M.R. aire %	uración atmosféricos 100 50
	ок	27	ОК		K0000000	DOSE 028024 030217



#### 9.2.3 Configuración $\rightarrow$ Análisis $\rightarrow$ Referencia O<sub>2</sub>



TECLA	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
	Las teclas '▲' y '▼' seleccionan cualquier línea mostrada en la pantalla (la línea seleccionada aparece en rojo).
	En el modo de modificación, fija el valor deseado.
OK	Entrar en el modo de modificación del parámetro seleccionado, y para confirmar la modificación.
ESC	Cuando se pulsa en el modo de modificación cancela la selección realizada, en otros casos retorna a la pantalla previa.

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
AT PO	Entra en el modo de modificación del parámetro seleccionado
ОК	Confirma la modificación.

#### Example:

G 🗎



K00000000SE 028024 030217



#### 9.2.4 Configuración $\rightarrow$ Análisis $\rightarrow$ ratio NO<sub>X</sub>/NO





TECLA	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
	En modo de modificación, fijar el valor deseado.
OK	Entrar en el modo de modificación del parámetro seleccionado, y para confirmar la modificación.
ESC	Cuando se pulsa en el modo de modificación cancela la selección realizada, en otros casos retorna a la pantalla previa.

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
AT PO	Entra en el modo de modificación del parámetro seleccionado
ОК	Confirma la modificación.

#### Ejemplo:





#### 9.2.5 Configuración → Análisis → Unidad medida

•	15/01/14 10:00	
Configuración Unidad medida		
со	ppm	ŀ
NO <sub>X</sub>	ppm	ŀ
SO <sub>2</sub>	ppm	ŀ
Temperatura	°C	ŀ
Presión	hPa	ŀ
Tiro	Pa	┡
		l

──►La unidad se puede seleccionar entre: ppm - mg/m³ - mg/kWh - g/GJ - g/m³ - g/kWh - % → La unidad se puede seleccionar entre: ppm - mg/m<sup>3</sup> - mg/kWh - g/GJ - g/m<sup>3</sup> - g/kWh - % → La unidad se puede seleccionar entre: ppm - mg/m<sup>3</sup> - mg/kWh - g/GJ - g/m<sup>3</sup> - g/kWh - % →La unidad se puede seleccionar entre: °C - °F

→ La unidad se puede seleccionar entre: hPa - Pa - mbar - mmH2O - mmHg - inH2O - psi → La unidad se puede seleccionar entre: hPa - Pa - mbar - mmH2O - mmHg - inH2O - psi

TECLA	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
	Las teclas '▲' y '▼' seleccionan cualquier línea mostrada en la pantalla (la línea seleccionada aparece en rojo).
	En el modo de modificación, fija el valor deseado.
OK	Entrar en el modo de modificación del parámetro seleccionado, y para confirmar la modificación.
ESC	Cuando se pulsa en el modo de modificación cancela la selección realizada, en otros casos retorna a la pantalla previa.

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
AT A	Entra en el modo de modificación del parámetro seleccionado
ОК	Confirma la modificación.

#### Ejemplo:

Ġ 🖹

	15/01/14 10:00		15/01/14 10:00	4	15/01/14 10:00			15/01/14 10:00
Configure Unidade	ración es medida	\$	Configuración Unidades medida	<b>\$</b>	Configuración Unidades medida		٥	Configuración Unidades medida
СО	ppm	со	ppm	со	Mg/m <sup>3</sup>		со	Mg/m <sup>3</sup>
NO <sub>X</sub>	ppm	NO <sub>X</sub>	ppm	NOx	ppm		NOx	ppm
SO <sub>2</sub>	ppm	SO <sub>2</sub>	ppm	SO <sub>2</sub>	ppm	OK	SO <sub>2</sub>	ppm
Temperatura	°C	Tem	peratura °C	Tem	peratura °C	UK	Tempe	ratura °C
Presión	hPa	Pres	ión hPa	Pres	ión hPa		Presiór	ו hPa
Tiro	Pa	Tiro	Pa	Tiro	Pa		Tiro	Pa
AND I		0	к 📋 🗍	0	к 📋 🗍			
				30			K	00000000SE 028024 030217



#### 9.2.6 Configuración→Análisis→Autocero



TECLA	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
	En modo de modificación, fijar el valor deseado.
OK	Entrar en el modo de modificación del parámetro seleccionado, y para confirmar la modificación.
ESC	Cuando se pulsa en el modo de modificación cancela la selección realizada, en otros casos retorna a la pantalla previa.

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
AT ME	Entra en el modo de modificación del parámetro seleccionado.
ОК	Confirma la modificación.
O	Inicia un ciclo de autocero con la duración seleccionada.

#### Ejemplo:



K00000000SE 028024 030217



#### 9.2.7 Configuración $\rightarrow$ Análisis $\rightarrow$ Lista medidas





TECLA	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
	Las flechas seleccionan cada línea mostrada (la línea seleccionada aparece en rojo). En el modo de edición, para moverse por los valores sugeridos.
ESC	Cuando se pulsa en el modo de modificación cancela la selección realizada, en otros casos retorna a la pantalla previa.

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
	Añade una línea a la lista de medidas disponibles.
	Activa el movimiento de una medida de su posición actual.
E	Borra una medida de la lista de medidas disponibles.
	Tras la activación de la función '
ОК	Confirma la operación.
Esc	Cancela la operación.



#### Ejemplo:



1. Añadir una medida a la lista - ejemplo



#### 2. Cambiar la posición de una medida - ejemplo



3. Borrar una medida de la lista - ejemplo

G 🗎





#### 9.2.8 Configuración→Análisis→Aire temperature



TECLA	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
	En modo de modificación, fijar el valor deseado.
OK	Activa también la tecla contextual mostrada en la pantalla.
ESC	Retorna a la pantalla previa.

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
as the second	Entra en el modo de modificación del parámetro 'Taire': se puede introducir el valor deseado de la temperatura del aire comburente que será utilizado en el análisis de la combustión.
Ō	Guarda el valor, adquirido o introducido en el parámetro 'Taire'.
<i>%</i>	Adquiere el valor de temperatura medido desde la sonda de temperatura. Este valor está indicado en el parámetro 'Taire'.
ОК	Confirma la modificación.



0

#### 9.3 Configuración-Instrumento

	15/01/14 10:00	TECLA	FUNCIÓN	
Configuración Instrumento			Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.	
Bluetooth Fec	iha/Hora	ESC	Retorna a la pantalla previa.	
Brillo B	lomba	TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN	
CO dilución Micron	P ( nanómetro		Selecciona los parámetros disponibles.	
		ОК	Entra en la configuración del parámetro seleccionado.	
◀ ОК			Selecciona los parámetros disponibles.	
PARÁMETRO		DESCRIPC	IÓN	
	A través de este sub	omenú el usuario puede activa	r o desactivar la comunicación bluetooth del	
Bluetooth	CUANDO EL BLUETOOTH DEL INSTRUMENTO ESTÁ ACTIVADO, LA DURACIÓN DE LA BATERÍA SE REDUCE A 10 HORAS.			
	VER SECCIÓN 9.3.	<u>1.</u>		
Fecha/Hora	Permite configurar la hora y fecha actuales. El usuario puede seleccionar entre el formato de hora y fecha EU (Europeo) o USA (Americano). <u>VER SECCIÓN 9.3.2.</u>			
Brillo	El brillo de la pantalla se puede aumentar o disminuir mediante las teclas del cursor. Esto se puede realizar incluso cuando la pantalla de inicialización está activa. VER SECCIÓN 9.3.3.			
Bomba	En este submenú el usuario puede apagar o encender la bomba de aspiración. Además, si la bomba está en funcionamiento, el usuario puede ver el caudal en litros por minuto. No se puede apagar la bomba durante el ciclo de autocero. VER SECCIÓN 9.3.4.			
Д	El sensor de CO está protegido por una bomba que, en caso necesario, puede inyectar aire limpio en el circuito neumático para diluir la concentración de gas medida por el sensor. Esta función se puede activar automáticamente al sobrepasar una determinada concentración de CO configurada por el usuario o, en caso de que sea sabido que la concentración de CO va a ser muy alta, mantenerla activada siempre, independientemente de la concentración de CO.			
CO dilución	Esta característica de Auto-Dilución de CO debe ser considerada como un sistema de protección del sensor de CO, su activación reduce mucho tanto la precisión como la resolución de la medida de CO.			
Micromanometer	Permite configurar la entrada del micromanómetro (opcional) como la entrada neumática P+ o P Si se selecciona P-, el signo de la presión se invierte. <mark>VER SECCIÓN 9.3.6.</mark>			



#### 9.3.1 Configuración→Instrumento→Bluetooth



TECLA	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
OK	Activa también la tecla contextual mostrada en la pantalla.
ESC	Retorna a la pantalla previa.

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
on	Activa la comunicación Bluetooth.
Esc	Desactiva la comunicación Bluetooth.


# 9.3.2 Configuración $\rightarrow$ Instrumento $\rightarrow$ Hora/Fecha

Configuración Fecha/Hora	15/01/14 10:00	
Hora	14:00	───►Hora, en el formato elegido
Fecha	15/01/14	──►Fecha, en el formato elegido
Modo	EU	───►Formato de Fecha: EU (Europa) o USA (Am
Modo	24h	───►Formato de Hora: 24h o 12h

TECLA	FUNCIÓN	
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.	
	En modo de modificación, fijar el valor deseado.	
OK	Entrar en el modo de modificación del parámetro seleccionado, y para confirmar la modificación.	
ESC	Cuando se pulsa en el modo de modificación cancela la selección realizada, en otros casos retorna a la pantalla previa.	

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN	
AT PO	Entra en el modo de modificación del parámetro seleccionado	
ОК	Confirma la modificación.	



# 9.3.3 Configuración→Instrumento→Brillo





TECLA	FUNCIÓN	
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.	
	Aumenta o disminuye el brillo de la pantalla.	
OK	Confirma la modificación.	
ESC	Cuando se pulsa en el modo de modificación cancela la selección realizada, en otros casos retorna a la pantalla previa.	

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
•	Disminuye el brillo de la pantalla.
ОК	Confirma la configuración.
	Aumenta el brillo de la pantalla.



# 9.3.4 Configuración→Instrumento→Bomba



► Muestra el flujo de la bomba de aspiración, expresado en litros por minuto.

TECLA	FUNCIÓN	
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.	
	En modo de modificación, fijar el valor deseado.	
OK	Entrar en el modo de modificación del parámetro seleccionado, y para confirmar la modificación.	
ESC	Cuando se pulsa en el modo de modificación cancela la selección realizada, en otros casos retorna a la pantalla previa.	

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN	
AT A	Entrar en el modo edición: es posible apagar o encender la bomba de aspiración.	
ок	Confirma la configuración.	





### 9.3.5 Configuración $\rightarrow$ Instrumento $\rightarrow$ CO dilución



TECLA	FUNCIÓN	
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.	
	Seleccionar cada línea mostrada (la línea seleccionada aparece en rojo). En modo edición, configurar el valor deseado.	
OK	Entrar en el modo de modificación del parámetro seleccionado, y para confirmar la modificación.	
ESC	Cuando se pulsa en el modo de modificación cancela la selección realizada, en otros casos retorna a la pantalla previa.	

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN	
AL PO	Entra en el modo de modificación del parámetro seleccionado	
ОК	Confirma la configuración.	





### 9.3.6 Configuración→Instrumento→Micromanómetro

TECLA	FUNCIÓN	
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.	
	En modo de modificación, fijar el valor deseado.	
OK	Entrar en el modo de modificación del parámetro seleccionado, y para confirmar la modificación.	
ESC	Cuando se pulsa en el modo de modificación cancela la selección realizada, en otros casos retorna a la pantalla previa.	

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN	
AT PO	Entra en el modo de modificación del parámetro seleccionado	
ОК	Confirma la configuración.	



# 9.4 Configuración→Técnico



		15/01/14 10:00	
٩	Configuración Técnico		
× - (	Operador 1		
	Operador 2		
	Operador 3		
	Operador 4		
	Operador 5		
	Operador 6		
	Operador 7		
	Operador 8		
- 41			

TECLA	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
	En "editar texto": Mueve el cursor en la caja correspondiente a la letra o número necesario para formar la palabra.
	En "Configuración operador": Moverse por los operadores disponibles.
	En "editar texto": Confirma el texto introducido.
OK	En "Configuración operador": seleccionar el operador que llevará a cabo el análisis; el operador queda destacado con el símbolo " $\checkmark$ ".
ESC	Retorna a la pantalla previa. En "editar texto" retorna a la pantalla previa sin guardar los cambios efectuados.

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN	
AT A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Entra en el modo editar de la línea seleccionada: es psible introducir el nombre del operador (se dispone de hasta 24 caracteres).	
$\checkmark$	Confirma la letra o dígito seleccionado.	
×	Cancela la letra o dígito después del cursor.	
Aa#	Se mueve cíclicamente entre mayúsculas, minúsculas, símbolos y caracteres especiales.	





## Ejemplo:

### 1. Editar texto



### 2. Seleccionar el operador que llevará a cabo el análisis

15/01/1 10:0	4 0	1	5/01/14 10:00	L 15/01/14 10:00		
Configuración Técnico		Configuración Técnico		Configuración Técnico		
✓ Operador 1		<ul> <li>Operador 1</li> </ul>		Operador 1		
Operador 2		Operador 2		✓ Operador 2		
Operador 3		Operador 3		Operador 3		
Operador 4		Operador 4		Operador 4		
Operador 5				Operador 5		Operador 5
Operador 6		Operador 6		Operador 6		
Operador 7		Operador 7		Operador 7		
Operador 8		Operador 8		Operador 8		
		A CONTRACTOR				

œ 🗎

# • seitron

Ö

# 9.5 Configuración→Alarmas

<b>(15/01/14</b> 10:00	
Configuración Alarmas	
Número 1	──►Número de alarma configurada
Medida CO	──►Parámetro monitorizado: O₂ - CO - NO - NO₂ - P dif - Plow - P ext - T1 - T2
Modo maximum	──► Tipo de alarma configurada: máximo - mínimo - desactivada
Limite 1500-	──►Límite programado para la alarma: ±999999.999
Unidad ppm-	Unidad demedida para el límite configurado: ppm, mg/m³, mg/kWh, g/GJ, g/m³, g/kWh, %

TECLA	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
	Las teclas '▲' y '▼' seleccionan cualquier línea mostrada en la pantalla (la línea seleccionada se indica en rojo). En el modo de modificación, configura el valor deseado.
OK	Entrar en el modo de modificación del parámetro seleccionado, y para confirmar la modificación.
ESC	Cuando se pulsa en el modo de modificación cancela la selección realizada, en otros casos retorna a la pantalla previa.

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
as a second	Entra en el menú de modificación del parámetro seleccionado
ОК	Confirma la configuración.



Ö

# 9.6 Configuración → Información

15/01/14 10:00	TECLA	FUNCIÓN
		Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
Image: Bateria       Image: Bateria         Image: Bateria       Sensores         Image: Bateria       Image: Bateria         Image: Bateria       Image: Bateria<	ESC	Retorna a la pantalla previa.
	TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
		Selecciona los parámetros disponibles.
	ОК	Entra en la configuración del parámetro seleccionado.
		Selecciona los parámetros disponibles.

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN
Batería	Muestra el estado de carga de la batería interna. Muestra el estado de carga en porcentaje de 0 a 100%, tanto en texto como gráficamente. <u>VER SECCIÓN 9.6.1.</u>
Sensores	Permite ver que sensores están instalados en el instrumento, y en qué posición están instalados. El instrumento detecta automáticamente si un sensor ha sido añadido o quitado. Esta pantalla permite o bien aceptar la nueva configuración bien ignorar los cambios efectuados. VER SECCIÓN 9.6.2.
Servicio Técnico	Este submenú contiene detalles a cerca del Servicio Técnico más cercano para contactar en caso de fallo o de mantenimiento rutinario. El modelo de instrumento, el número de serie y la versión de firmware también se indican, permitiendo así una rápida identificación del producto. <b>VER SECCIÓN 9.6.3.</b>
Recordatorio	Al acceder a este menú se puede ver la fecha de caducidad de la calibración del instrumento, introducida en fábrica o por el servicio técnico. El menú está protegido por contraseña: la contraseña es " 1111 ". VER SECCIÓN 9.6.4.
Sondas	Muestra información útil sobre la sonda conectada al conector serie indicado con <b>E</b> en la sección 4.3 (Descripción de los Componentes del Analizador de Combustión). VER SECCIÓN 9.6.5.



# 9.6.1 Configuración → Información → Batería



TECLA	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
ESC	Retorna a la pantalla previa.

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
Esc	Retorna a la pantalla previa.





### 9.6.2 Configuración-Información-Sensores



Para más información, ver sección 9.7.1.

TECLA	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
ESC	Retorna a la pantalla previa.

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
٩,	Muestra las principales características de los sensores instalados
Esc	Retorna a la pantalla previa.

Esta pantalla muestra, para cada posición, los siguientes mensajes (el ejemplo hace referencia al sensor de la posición S3):

MENSAJE	DESCRIPCIÓN				
NO	Sensor configurado correctamente (funcionamiento normal).				
Círculo naranja parpadeando sin texto que indique el gas detectado.	El sensor no se comunica con la electrónica o se ha quitado.				
Círculo naranja parpadeando con texto que indica el gas detectado.	Detectado sensor nuevo.				
Círculo naranja parpadeando con texto que indica el nuevo gas detectado.	Detectado sensor diferente al que estaba instalado previamente.				
Ø	Detectado sensor en una posición errónea.				

### Mensajes de error mostrados:

MENSAJE	DESCRIPCIÓN		
Err cal	Error de calibración.		
Err data	Sensor no conocido.		
No cal	Sensor no calibrado.		



### 9.6.3 Configuración→Información→Servicio Técnico



TECLA	FUNCIÓN			
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.			
	Cambiar vista entre la siguiente pantalla o la previa.			
ESC	Retorna a la pantalla previa.			

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
Esc	Retorna a la pantalla previa.



### 9.6.4 Configuración→Información→Recordatorio



TECLA	FUNCIÓN			
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.			
	Introducir la contraseña. La contraseña es: 1111.			
ESC	Retorna a la pantalla previa.			

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN				
OK	Confirma la contraseña y entra en el menú "Recordatorio".				
Esc	Retorna a la pantalla previa.				
F1	Muestra la información del servicio técnico.				
F2	Ignora temporalmente el mensaje. La siguiente vez que se encienda el instrumento, el mensaje se mostrará de nuevo.				
F3	Ignora siempre el mensaje.				







OK



K000000000SE 028024 030217



# 9.6.5 Configuración $\rightarrow$ Información $\rightarrow$ Sondas





TECLA	FUNCIÓN				
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.				
ESC	Retorna a la pantalla previa.				

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
Esc	Retorna a la pantalla previa.



# 9.7 Configuración→Diagnosis

	15/01/14 10:00	TECLA	FUNCIÓN			
Diagnosis			Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.			
Sensores Sonda de humos		ESC	Retorna a la pantalla previa.			
Hardware Bo	omba	TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN			
Cal. In situ			Retorna a la pantalla previa.			
• ОК	•	ок	Entra en la configuración del parámetro seleccionado.			
			Retorna a la pantalla previa.			
PARÁMETRO		DESCRIPC	IÓN			
Sensores	Muestra información del estado y la calibración de los sensores electroquímicos:OkNo se detecta ningún problemaausenteNo se detecta el sensorerr datosError de datos en la memoria del sensordesconocidoEs necesario actualizar el FW del instrumentoerr posEl sensor se ha instalado en una posición equivocadaerr calError de calibración (sensor no calibrado)err cfgNo utilizar este sensor dado que no ha sido aceptado en la pantalla "tipos de sensores".Además, desde esta pantalla el usuario puede ver los datos de identificación del sensor: tipo, número de serie, fecha de producción y de calibración. También están las corrientes medidas; de esta forma es posible hacer u diagnóstico rápido en caso de malfuncionamiento.VER SECCIÓN 9.7.1.					
Sonda de humos	Hacer una comprobación de la estanqueidad de la sonda de humos. VER SECCIÓN 9.7.2.					
Hardware	Cuando el instrumento es encendido lleva a cabo una revisión completa del funcionamiento físico de todos los tipos de memorias HW instaladas en el instrumento, así como de la integridad de los datos alamacenados en ellas. Cualquier problema se muestra en la pantalla 'Diagnóstico Memorias'. Si esto sucede es aconsejable apagar y encender el instrumento. Si el roblema es permanente o sucede con frecuencia,el usuario debería contactar con el Servicio Técnico informando del error de código indado por el instrumento.					
Bomba	En este submenú el usuario puede apagar o encender la bomba de aspiración. Además, es posible ver el caudal de la bomba en litros por minuto. No será posible apagar la bomba durante el ciclo de autocero. VER SECCIÓN 9.7.4.					
Cal. In situ	Es posible hacer una recalibración de los sensores de gas del instrumento si se dispone de los gases patrón adecuados. La calibración del sensor de Oxígeno (O <sub>2</sub> ) no está disponible dado que es recalibrado en cada ciclo de autocero. La calibración de los sensores está protegida con contraseña, la contraseña es ' 1111 '. <u>VER SECCIÓN 9.7.5.</u>					



# 9.7.1 Configuración→Diagnosis→Sensores





TECLA	FUNCIÓN					
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.					
	Selecciona el sensor.					
OK	Activa las teclas contextuales situadas en la parte izquierda de la pantalla.					
ESC	Retorna a la pantalla previa.					

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
٩	Muestra los detalles del sensor seleccionado (ver ejemplo abajo).
Esc	Retorna a la pantalla previa.

### Example:

	15/01/14 10:00		15/01/14 10:00			15/01/14 10:00	
Diagnosis Sensores		Diagnosis Sensores			Diagnosis Sensores S	52	
S1: O <sub>2</sub>	ОК	S1: O <sub>2</sub>	ОК		Gas	со	→ Gas medido
S2: CO	ок	S2: CO	ОК		Тіро	A5F rev.8	Núm. de revisión del sensor
S3: NO	ОК	S3: NO	ОК	0	Rango de medida	a 0-8000	→ Rango de medida del sensor
S4: NO <sub>2</sub>	ОК	S4: NO <sub>2</sub>	ОК	4	Fecha prod.	20/01/14	→ Fecha de producción
					Fecha calibr.	20/01/14	─► Núm. de serie del sensor
					Serie	016944388	- Fecha de calibración
					ls uA	0.15	Corriente Is del sensor
					la uA	0.05	Corriente la del sensor
9		9			Esc		
<u>C</u>				52			K00000000SE 028024 030217



### 9.7.2 Configuración→Diagnosis→Sonda de humos





TECLA	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
OK	Activa la tecla contextual situada en la parte izquierda de la pantalla.
ESC	Retorna a la pantalla previa.

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN	
ок	Inicia la prueba para comprobar la estanqueidad de la sonda de humos.	
Q	Inicia la prueba de la sonda de humos.	

#### Prueba de estanqueidad de la sonda.

15/01/14 10:00		15/01/14 10:00		15/01/14 10:00		15/01/14 10:00
Diagnóstico Sonda humos		Diagnóstico Sonda humos		Diagnóstico Sonda humos		Diagnóstico Sonda humos
Tapar la sonda de humos		Tapar la sonda de humos		Tapar la sonda de humos		Tapar la sonda de humos
Pulsar OK para empezar		Pulsar OK para empezar		Press OK to start		Calibración
	ОК	Calibración	$\rightarrow$	Calibración	$\rightarrow$	Calibración
				Prueba sonda		Prueba sonda
						Resultado: pérdida
ок		0				0

#### **Resultados:**

Estanqueidad: La sonda está OK

**Error**: Asegurarse de que la sonda está conectada a la entrada P-, comprobar el ajuste de las conexiones neumáticas y/o el ajuste del recipiente de condensados y comprobar que la tapa está insertada correctamente en la varilla de la sonda. **ATENCIÓN: un varilla dañada podría hacer fallar la prueba.** 





### 9.7.3 Configuración $\rightarrow$ Diagnosis $\rightarrow$ Hardware



TECLA	FUNCIÓN			
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.			
ESC	Retorna a la pantalla previa.			

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
ESC	Retorna a la pantalla previa.



# 9.7.4 Configuración $\rightarrow$ Diagnosis $\rightarrow$ Bomba





TECLA	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
	En el modo de edición, activa y desactiva cíclicamente la bomba.
OK	Entrar en el modo de modificación del parámetro seleccionado, y para confirmar la modificación.
ESC	Retorna a la pantalla previa.

TECLA CONTEXTUAL FUNCIÓN			
as the second	Entrar en el modo de edición: es posible activar y desactivar la bomba.		
ОК	Confirma la modificación.		





# 9.7.5 Configuración $\rightarrow$ Diagnosis $\rightarrow$ Cal. in situ



TECLA	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
	Introducir la contraseña.
	Seleccionar la línea; la línea seleccionada queda marcada en rojo.
	En modo modificación fija el valor o el modo deseado.
OK	Activa la tecla contextual situada en la parte izquierda de la pantalla.
ESC	Retorna a la pantalla previa. En modo modificación cancela la modificación acabada de hacer.

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN				
ОК	Una vez la contraseña está introducida, da acceso al menú 'Calibración in situ' .				
<b>Q</b>	Muestra los detalles del sensor seleccionado.				
Ċ	Pone a cero el temporizador.				
AT A	Entra en el modo de modificación del parámetro seleccionado.				





### Proceso de calibración

Se necesita el siguiente material para levar a cabo la calibración:

- Botella de gas patrón adecuado para el sensor, equipada con manoreductor
- Rotámetro
- Tubo con una T para conectar la botella al rotámetro y al instrumento

A continuación se describe como ejemplo la calibración del sensor de CO.

#### 1. Encender el instrumento





#### ATENCIÓN

- Asegurar que el autocero se lleva cabo en aire limpio y finaliza correctamente.
- No conectar la sonda de humos al instrumento.
- Comprobar que el nivel de carga dela batería es alto o conectar el alimentador para evitar pérdida de datos durante la recalibración.
- 2. Una vez el autocero ha finalizado pulsar la tecla 🔹 y

y seleccionar el icono de Diagnóstico.









3. Una vez en el menú 'Calibración in situ', se muestra la lista de los sensores instalados cuya recalibración se puede realizar. En la pantalla de recalibración se muestra toda la información relativa a la última calibración realizada, así como los valores relacionados.

15/01/	14	15/01/14	Calibrar:	guarda la nueva calibración	
	òò	10:00	Estado:no activo:	vuelve a la calibración de fábrica	
Sensores		Calibración in situ Sensor CO	activa:	vuelve a la última calibración hecha por el	
S2: CO         OK           S3: NO         OK		Calibrar Estado Tiempo	:	usuario no hay ninguna 'calibration in situ' guardada	
<u>S4: NO<sub>2</sub> OK</u>		Gas aplicado 100.0	Tiempo:	temporizador	
		Gas metaldo         100.0           ppm         2.22           uA         2.22	Gas aplicado:	introducir la concentración del gas aplicado	
			Gas medido:	medida de la concentración del gas aplicado	
			ls:	corriente 'Is' del sensor	
			la:	corriente 'la' del sensor	

4. A continuación se describe con detalle un ejemplo de recalibración para un sensor de CO.

#### ELEGIR EL SENSOR A RECALIBRAR Y SEGUIR EL SIGUIENTE PROCESO (EJEMPLO SENSOR CO):

• Conectar la botella de gas con concentración conocida al instrumento como se muestra en el siguiente gráfico:









οκ

La calibración sólo será posible cuando Estado esté en '----' o en 'no activo'.

•

•





OK

- Aplicar el gas al instrumento y ajustar la presión de salida del gas de la botella a fin de que el rotámetro indique un flujo mínimo de 0,5 l/m: esto garantiza que el instrumento está absorbiendo la cantidad de gas requerida por la bomba interna.
- El instrumento mide la concentración del gas aplicado; esperar al menos 3 minutos para permitir que la lectura se estabilice. La lectura de la concentración se indica en la línea 'Gas medido'.

		15/01/14 10:00
Ç,	Calibraciór Sensor CO	n in situ
Calib	orar	
Esta	do	no activo
Tiem	ро	00:03:40
Gas ppm	aplicado	1018
Gas	medido	990
ls uA		2.22
la uA		0.17
C		







• Tras el tiempo de estabilización, seleccionar 'Calibrar' y activar ' OK ' para guardar la nueva calibración.



	15/01/14 10:00			15/01/ 10:
Calibración in situ Sensor CO			Calibració Sensor C	ón in situ O
Calibrar			Calibrar	
Estado	not active		Estado	activ
Tiempo	00:03:00		Tiempo	00:03:0
Gas aplicado	8000.0	OK	Gasplicado	8000.
Gas medido	8000.0		Gas medido	8000.
ls uA	2.22		ls uA	2.2
la uA	0.17		la uA	0.1
ОК			ок	

Mensajes de la línea 'Estado': guardando: el instrumento está guardando l calibración llevada a cabo.

el sensor NO ha sido calibrado error: alguna de las por siguientesrazones:

- El gas de calibración no llego al instrumento de manera adecuada.
- La concentración ed gas no se introdujo en la línea 'Gas aplicado'.
- El suario no dejo pasar el tiempo de estabilización adecuado.
- -ΕI sensor podría estar deteriorado o agotado y, por lo tanto debe reemplazarse.



#### **ADVERTENCIA!**

En cualquier momento el usuario el usuario puede restaurar a la calibración de fábrica configurando la línea 'Estado' a 'no activa'.

A continuación se indican los tiempos de estabilización recomendados para la 'calibración in situ' de los sensores.

Sensor CO:	3 minutos
Sensor NO:	3 minutos
Sensor SO <sub>2</sub> :	10 minutos
Sensor NO <sub>2</sub> :	10 minutos
Sensor CxHy:	3 minutos
Sensor CO <sub>2</sub> :	3 minutes



# 9.8 Configuración→ldioma



		15/01/14 10:00
٩	Configuración Idioma	
× - 1	Italiano	
	English	
	Français	
	Espaňol	
	Deutsch	
	Русский	
0	ĸ	

TECLA	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
	Moverse por los idiomas disponibles.
OK	Fija el idioma seleccionado.
ESC	Retorna a la pantalla previa.

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
ОК	Fija el idioma seleccionado.



# 9.9 Configuración→Restaurar



TECLA	FUNCIÓN	
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.	
OK	Inicia la restauración a la configuración de fábrica.	
ESC	Sale de la pantalla actual sin restaurar la configuración.	

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
ОК	Inicia la restauración a la configuración de fábrica.
Esc	Sale de la pantalla actual sin restaurar la configuración.
F1	Configuración de fábrica.
F2	Cancela la restauración a la configuración de fábrica y retorna a la pantalla previa.





### 10.1 Menú Memoria

<b>15/01/14</b> 10:00	TECLA	FUNCIÓN
Memoria		Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
Guardar Medio	ESC	Retorna a la pantalla previa.
Seleccionar Registro datos		FUNCIÓN
<b>m</b>		I SNOIDH
Borrar Uso %		Selecciona los parámetros disponibles.
	ОК	Entra en la configuración del parámetro seleccionado.
<ul> <li>■ 0K</li> <li>▶</li> </ul>		Selecciona los parámetros disponibles.

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
Guardar	Desde esta pantallael usuario puede iniciar el análisis de combustión. Los datos mostrados recopilan el modo de análisis y la memoria seleccionada. <u>VER SECCIÓN 10.2.</u>
Medio	Permite al usuario ver la media de los análisis contenidos en la memoria seleccionada. <mark>VER SECCIÓN 10.3.</mark>
Seleccionar	<ul> <li>Permite al usuario configurar el número de memoria que se utilizará para guardar el análisis de combustión y/o la medida del tiro, opacidad, etc. En cada memoria es posible introducir la información personal del cliente (nombre del cliente, dirección, número de teléfono, tipo de caldera, etc.).</li> <li>Permite al usuario ver e imprimir los análisis guardados, individualmente o la media. Los análisis se pueden encontrar (vía la tecla contextual "encontrar") por posición de memoria o por la fecha en que fueron guardados; también es posible ver el tiro, la opacidad y el CO ambiente.</li> <li>En el menú "Encuentra Memoria" la activación de Imprimir Memoria está sólo habilitada en la página donde se muestran los análisis, el tiro, la opacidad y el CO ambiente.</li> </ul>
	Este submenú permite al usuario definir el modo de análisis y la selección de la memoria:
	Modo de análisis automático: UNI 10389 La configuración de fábrica del instrumento es conforme con <u>la norma italiana UNI 10389-1</u> , que especifica que se han de efectuar al menos 3 análisis separados al menos 120 segundos. BImSchV La configuración de fábrica del instrumento es conforme con <u>la norma alemana BImSchV</u> , que especifica que se han de efectuar al menos 30 análisis separados 1 segundo.
Registro Datos	<b>Registro datos</b> Este modo es configurable por completo por el usuario (es necesario establecer el número de análisis que se han de adquirir, la duración de cada adquisición y el modo de impresión). Cuando empieza el análisis de combustión, el instrumento automáticamente llevará a cabo el número de análisis configurado, separados entre ellos el tiempo configurado. Después del análisis de combustión (indicado por un sonido), si está configurado el modo
	"Impresión Manual", el instrumento mostrará la media de los análisis efectuados con la posibilidad de recuperar cada análisis individual; el usuario podrá imprimir los entonces (total, completo,). Por el contrario, si esta configurado el modo "Impresión Automática", el instrumento imprimirá inmediatamente el análisis, de acuerdo con la configuración de impresión establecida, sin mostrar el análisis medio.



	Atención: en modo automático, las medidas de opacidad, tiro y CO ambiente se deben tomar antes de iniciar el análisis de combustión.
Registro datos	Modo de análisis manual Si el usuario escoge el modo manual, tendrá que llevar a cabo el análisis manualmente; n este caso, la configuración del análisis automático no será tenida en cuenta. En este punto el usuario puede iniciar el análisis manual después de esperar dos minutos a fin de que los valores mostrados estén estables: entonces se puede guardar el análisis o imprimir el tique del análisis directamente, que tendrá el formato que se haya configurado previamente. Al final de los tres análisis, la pantalla mostrará el valor del análisis medio, que también contiene los datos necesarios para rellenar el registrode la instalación o la planta. En ambos modos, manual y automático, los datos mostrados en relación a los contaminantes CO / NO / NO <sub>x</sub> se pueden indicar en valor normalizado (valor corregido) con el oxígeno de referencia que esté configurado.
	Modo de selección de memoria Manual: la memoria se tendrá que seleccionar manualmente vía el parámetro "Seleccionar" Auto: la memoria, en la que se guardarán las mediciones y el análisis de combustión, se sugerirá automáticamente cuando se encienda el instrumento. VER SECCIÓN 10.5.
Borrar	Permite al usuario borrar el contenido de cada memoria o de todas las 99 memorias. <mark>VER SECCIÓN 10.6.</mark>
Uso %	El usuario, a través de este menú, puede ver el porcentaje de memoria utilizado <u>VER SECCIÓN 10.7.</u>





G 🗎



### 10.2 Menú Memoria→Guardar

	_		
Memoria Guardar		15/01/14     10:00     Memoria     Guardar	
Modo manual·	→Modo de análisis manual	Modo UNI 10389-	→Modo análisis automático
Memoria 1·	→Número de memoria selec.	Memoria 1-	─►Número de memoria selec.
Análisis 1·	→Número de análisis	Análisis 3-	─ <b>●</b> Número de análisis a efectuar
	efectuados	Intervalo 120-	→Intervalo entre análisis
ОК		OK	

TECLA	FUNCIÓN	
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.	
OK	Inicia el guardado del análisis de combustión de acuerdo con el modo configurado en el parámetro 'Registro datos'.	
ESC	Retorna a la pantalla previa.	

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
ОК	Inicia el guardado del análisis de combustión de acuerdo con el modo configurado en el parámetro 'Registro datos'.
F1	Borra el contenido de la memoria seleccionada. (Visible uando la memoria seleccionada contiene análisis previos).
F2	Cancela el borrado del contenido de la memoria seleccionada. (Visible uando la memoria seleccionada contiene análisis previos).





### Ejemplo 1: Guardar el análisis de combustión en modo manual



Ejemplo 2: Guardar el análisis de combustión en modo automático (ejemplo UNI 10389)





PARA MÁS INFORMACIÓN VER EL <u>CAPÍTULO 13</u> 'ANÁLISIS DE COMBUSTIÓN'.



### 10.3 Menú Memoria→Medio



	15/01/14 10:00
Memoria Análisis medio	
O <sub>2</sub> %	4.2
CO <sub>2</sub>	9.3
λ,n	1.25
T humos ℃	190.1
T aire ℃	15.4
ΔT °C	74.7
Qs %	8.6
ηs %	91.4
	¢

TECLA	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
	Moverse por los valores del análisis medio.
OK	Activa la tecla contextual situada en la parte izquierda de la pantalla.
ESC	Retorna a la pantalla previa sin guardar los cambios realizados.

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN				
Q.	Zoom. Pulsando esta tecla interactiva repetidamente, la pantalla del instrumento muestra la siguiente secuencia: AAA $\rightarrow$ AAA $\rightarrow$ AAA $\rightarrow$ AAA				
Ē	Inicia la impresión del tique del análisis. <u>VER SECCIÓN 11.</u>				



#### 10.4 Menú Memoria→Seleccionar 15/01/1 10:0 5/01/1 10:0 Memoria S<u>e</u>leccionar Número de memoria Memoria Caldera ►Modelo de caldera xxxx Cliente Direcc. Cliente Seitron Dirección del cliente Direcc. Via M Prosdocimo Dirección del cliente n° 30 Bassano del Grappa Teléfono ►Número de teléfono Número de teléfono Teléfono 0424 567842 Modelo de caldera Caldera XXXX Fecha del análisis Fecha 15/01/14 Q Q TECLA **FUNCIÓN** Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla. En "editar texto"/"buscar datos"/"buscar número de memoria": mueve el cursor en la caja correspondiente a la letra o número deseado. Seleccionar la línea; la línea seleccionada está marcada en rojo. Activa la tecla contextual situada en la parte izquierda de la pantalla. ESC Retorna a la pantalla previa sin guardar los cambios realizados. **TECLA CONTEXTUAL FUNCIÓN** Entra en el modo de modificación del parámetro seleccionado. Es posible seleccionar el número de memoria a utilizar para el análisis de combustión y/o introducir la información relativa a la instalación. Recuperar memoria. Al activar esta función, el usuario tiene la posibilidad de ver los datos presentes en la memoria seleccionada. Condiciones de medida, análisis individual, análisis medio. <u>VER SECCIÓN 10.</u>4.1 Función buscar. Gracias a esta función, el usuario tiene la posibilidad de buscar rápidamente un análisis específico. La búsqueda se puede realizar por el número de memoria (seleccionando el parámetro "Memoria"), el cliente (seleccionando uno de los siguientes parámetros: "Cliente" "Direcc.", "Teléfono" o "Caldera") o por fecha (seleccionando el parámetro "Fecha"). Confirma la configuración y, si la función de búsqueda está habilitada, OK inicia la búsqueda. En "Editar texto" confirma la entrada de la letra o número seleccionado. Х En "Editar texto" cancela la letra o número que precede al cursor. En "Editar texto" se mueve entre mayúsculas, minúsculas, símbolos y Aa# caracteres especiales. Selecciona las memorias dentro del rango de la búsqueda realizada. Selecciona las memorias dentro del rango de la búsqueda realizada. Δ



# 10.4.1 Recuperar Memoria

<b>15/01</b> 10	00	15/01/14 10:00
Memoria Seleccionar		Memoria Recuperar
Memoria	1	Condiciones Medida
Cliente Seitro	n	Análisis individual
Direcc. Via M. Prosdocim		Análisis medio
n° 3		
Bassano del Grapp	a	
Teléfono 0424 56784	2	
Caldera xxx	×	
Fecha 15/01/14	4	
× 9 1		

TECLA	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
	Seleccionar la línea; la línea seleccionada está marcada en rojo.
OK	Activa la tecla contextual situada en la parte izquierda de la pantalla.
ESC	Retorna a la pantalla previa.

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
ď	Muestra los detalles del parámetro seleccionado.

### 1. Detalles de las condiciones de medida

L 15/01/14 10:00		15/01. 10	/14 :00
Memoria Condiciones Medida		Memoria Recuperar	
Memoria 1		Condiciones Medida	
Análisis 6		Análisis individual	
Operador Rossi	<b>F</b>	Análisis medio	
Combustible Gas natural	ESC		
Altitud 0 m H.R. aire 50 % Esc		Q	 

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
Esc	Retorna a la pantalla previa.







### 2. Detalles del análisis individual

		15/01/14 10:00			15/01/1 10:0
	Memoria Análisis in	dividual		B	Memoria Análisis individual
1	15/01/14	15:10:30		0 <sub>2</sub> %	4.2
2	15/01/14	15:15:00		CO <sub>2</sub> %	9.3
3	15/01/14	15:20:30	Q	λ,n	1.25
4	15/01/14	15:25:00		T hur ℃	mos 190.1
5	15/01/14	15:30:35		T aire °c	e 15.4
				∆T °C	74.7
				Qs %	8.6
				ηs %	91.4
	<u>ر</u> م			Ţ.	

TECLA	FUNCIÓN		
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.		
	Seleccionar la línea; la línea seleccionada está marcada en rojo.		
	En "vista detalles" se muestran la página previa o la siguiente.		
OK	Ver los detalles del parámetro seleccionado.		
ESC	Retorna a la pantalla previa.		

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
▼	Selecciona una línea; la línea seleccionada se indica en rojo.
Q	Ver los detalles del parámetro seleccionado.
	Selecciona una línea; la línea seleccionada se indica en rojo.
▼	Ir a la siguiente página.
<u> </u>	Ir a la página previa.
	Inicia la impresión del tique del análisis. <u>Ver sección 11</u> .
Q,	Zoom. Pulsando esta tecla interactiva repetidamente, la pantalla del instrumento muestra la siguiente secuencia: AAA $\rightarrow$ <b>AAA</b> $\rightarrow$ <b>AAA</b> $\rightarrow$ <b>AAA</b>





#### 3. Detalles del análisis medio

Indicar el análisis inicial para calcular el análisis medio.

Indicar el análisis final para calcular el análisis medio.

	15/01/14 10:00				15/01/14 10:00
Memoria Media			B	Memoria Análisis medio	
 De	1		O <sub>2</sub> %		4.2
A	3		CO <sub>2</sub>		9.3
		0	λ,n		1.25
			Thum	los	190.1
			T aire °c		15.4
			∆T °C		74.7
			Qs %		8.6
			ηs %		91.4
	<b>%</b>				Q⁺,

TECLA	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
	En modo editar, fija el número del análisis deseado; el número a cambiar está en rojo.
	Seleccionar la línea; la línea seleccionada está marcada en rojo.
OK	Activa la tecla contextual situada en la parte izquierda de la pantalla.
ESC	Retorna a la pantalla previa sin guardar los cambios realizados.

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
as the second	Entra en el modo de modificación, se puede seleccionar el número de análisis a utilizar en el cálculo del análisis medio.
Q,	Muestra el análisis medio en el intervalo establecido.
Q	Zoom. Pulsando esta tecla interactiva repetidamente, la pantalla del instrumento muestra la siguiente secuencia: AAA $\rightarrow$ $AAA \rightarrow AAA \rightarrow AAA$
*	Establece los análisis seleccionados de todos los análisis efectuados: Del 1 (primer análisis) al xxx (último análisis).
ОК	Confirma la configuración.
	Inicia la impresión del tique deñ análisis. <u>VER SECCIÓN 11</u> .
## **O** seitron

## 10.5 Menú Memoria→Registro datos

L 15/0	/14
Memory Data logger	
Modo UNI 103	Los modos de análisis seleccionables son: manual - UNI 10389 - BImSchV - registro datos
Lecturas	3 Número de análisis a efectuar (parámetro no visible en modo de análisis manual).
Intervalo 1.	Periodo de adquisición de cada análisis ( <u>parámetro no visible en modo de análisis manual</u> ).
Impresión manu	Los modos de impresión seleccionables son: <b>manual</b> o <b>auto</b> .
Memoria au	Si se selecciona el modo "auto", la impresión se iniciará automáticamente al final del análisis de combustión ( <u>parámetro no visible en modo de análisis manual</u> ).
	<ul> <li>Los modos de selección de memoria son: manual o auto.</li> <li>Si se selecciona el modo "auto", la búsqueda de una memoria disponible se hace automáticamente cuando se enciende el instrumento).</li> </ul>

TECLA	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
	Seleccionar la línea; la línea seleccionada está marcada en rojo.
OK	Activa la tecla contextual situada en la parte izquierda de la pantalla.
ESC	Retorna a la pantalla previa.

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
as the second	Entra en el modo de modificación del parámetro seleccionado.
ОК	Confirma la configuración.

# **O** seitron

## 10.6 Memoria→Borrar

<b>15/01/14</b> 10:00	TECLA	FUNCIÓN
Memoria Borrar		Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
Una Todas	ESC	Retorna a la pantalla previa.
		FUNCIÓN
	TECLA CONTEXTUAL	FUNCION
		Selecciona los parámetros disponibles.
	ОК	Entra en la configuración del parámetro seleccionado.
■ OK ►		Selecciona los parámetros disponibles.

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
Una	Esta opción permite al usuario borrar el contenido de cada memoria individualmente; para hacerlo, el usuario tendrá que confirmar la operación para evitar la pérdida de los datos guardados previamente. VER SECCIÓN 10.6.1.
Todas	Esta opión permite al usuario borrar el contenido de las 99 memorias; para hacerlo, el usuario tendrá que confirmar la operación para evitar la pérdida de los datos guardados previamente. VER SECCIÓN 10.6.2.





## 10.6.1 Memoria→Borrar→Una memoria

			15/01/14 10:00				15/01/14 10:00
			emoria prrar una			/lemoria Borrar una	
Número de memoria	-	Memoria	1		Memora	1	1
Cliente	-	Cliente	Seitron		Clier	ATENCIÓN	tron
Dirección del cliente	-	Direcc.	Via M. Prosdocimo n° 30	Ō	Dire	Confirmar borrado?	imo ° 30
		E	Bassano del Grappa		F1 F2	: Borrar 2: cancelar	ppa
Número de teléfono	-	Teléfono	0424 567842		Telétono	o 0424 :	567842
Modelo de caldera	-	Caldera	xxxx		Caldera		xxxx
Fecha del análisis	-	Fecha	15/01/14		Fecha	1	5/01/14
		- <i>i</i> i			F1	F2	

TECLA	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
	En "editar texto"/"buscar datos"/"buscar número de memoria": mueve el cursor en la caja correspondiente a la letra o número deseado.
	Seleccionar la línea; la línea seleccionada está marcada en rojo.
OK	Activa la tecla contextual situada en la parte izquierda de la pantalla. En "editar texto": Confirma el texto introducido.
ESC	Retorna a la pantalla previa.

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
Ä	Función buscar. Gracias a esta función, el usuario tiene la posibilidad de buscar rápidamente un análisis específico. La búsqueda se puede realizar por el número de memoria (seleccionando el parámetro "Memoria"), el cliente (seleccionando uno de los siguientes parámetros: "Cliente", "Direcc.", "Teléfono" o "Caldera") o por fecha (seleccionando el parámetro "Fecha").
ОК	Confirma la configuración y, si la función de búsqueda está habilitada, inicia la búsqueda.
$\checkmark$	En "Editar texto" confirma la entrada de la letra o número seleccionado.
×	En "Editar texto" cancela la letra o número que precede al cursor.
Aa#	En "Editar texto" se mueve entre mayúsculas, minúsculas, símbolos y caracteres especiales.
$\bullet$	Selecciona las memorias dentro del rango de la búsqueda realizada.
	Selecciona las memorias dentro del rango de la búsqueda realizada.
Ī	Inicia el proceso de borrado de la memoria seleccionada.
F1	Borra la memoria seleccionada.
F2	Cancela el borrado y retorna a la pantalla previa.



## 10.6.2 Memoria→Borrar→Todas



TECLA	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
OK	Inicia el proceso de borrado de todas las memorias.
ESC	Retorna a la pantalla previa.

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
ОК	Inica el preoceso de borrado de todas las memorias.
Esc	Retorna a la pantalla previa.
F1	Borra todas las memorias
F2	Cancela el borrado y retorna a la pantalla previa.





## 10.7 Memoria→Uso %





TECLA	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
ESC	Retorna a la pantalla previa.

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
Esc	Retorna a la pantalla previa.

15/01/14 10:00

FUNCIÓN

/=\

## 11.1 Menú impresión

Impresión			Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
Informe Confi	guración	ESC	Retorna a la pantalla previa.
Prueba Imp	presora	TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
Cabecera Lista	medidas :		Selecciona los parámetros disponibles.
		ОК	Entra en la configuración del parámetro seleccionado.
<ul><li>● ОК</li></ul>			Selecciona los parámetros disponibles.
PARÁMETRO		DESCRIPC	IÓN
Informe	Habilita el menú de que muestra los valo se habilita el menú. combustión, incluso la prueba de estanqu	impresión. Permite imprimir el a pres medidos. Los valores impr Este menú se puede utilizar cuando se recupera de la mem ueidad. <u>VER SECCIÓN 11.2.</u>	análisis de combustión en un tique de papel esos son los mostrados por pantalla cuando para imprimir los resultados del análisis de noria, del tiro, la opacidad, el CO ambiente y
<ul> <li>El usuario, mediante este menú, puede configurar el modo de impresión del tique:</li> <li>Copias: Permite establecer el número de copias y el formato del tique. Se pueden imprimir varias copias del tique del análisis, eligiendo entre diferentes formatos en relación a los datos impresos.</li> <li>Formato: La selección del formato del tique sólo es válida para el análisis de combustión y puede elegirse entre Completo, Parcial y Total. Los tiques específicos del tiro, opacidad, CO ambiente y de la prueba de estanqueidad sólo permiten un formato específico. Los formatos para el análisis de combustión se describen a continuación:</li> <li>Completo: incluye una cabecera con los datos de la empresa y del operador previamente introducidos en el menú de configuración, las medidas obtenidas en el análisis de combustión y, cuando se han hecho las mediciones, el tiro, opacidad y el CO ambiente.</li> <li>Parcial: sólo muestra los valores del análisis de combustión y otras mediciones, si la cabecera de impresión ni líneas en blanco para los comentarios del operador.</li> <li>Total: Es el formato con todos los datos.</li> <li>Fecha/Hora: Permite definir si se imprime o no la fecha y la hora en la que se realizó el análisis. La fecha y la hora no se imprimen en la cabecera del tique del análisis.</li> <li>Es responsabilidad del operador introducir los datos manualmente.</li> <li>Auto: La fecha y la hora se imprimen en la cabecera del tique del análisis.</li> </ul>			
•	<b>Avanzar papel:</b> alimenta la impresora con el papel; esta función es muy útil cuando se sustituye el rollo de papel de la impresora.		
Prueba	Impresión: Imprime VER SECCIÓN 11.4	un tique alfanumérico para con	probar el tuncionamiento de la impresora.
Cabecera	Permite al usuario introducir, en seis líneas de 24 caracteres el nombre de la empresa o el propietario del instrumento y otras informaciones relacionadas (p.ej. dirección, número de teléfono,), que se imprimirán en la cabecera del tique del análisis de combustión. VER SECCIÓN 11.5.		
Impresora	Selecciona el tipo de impresora: interna o Bluetooth. Cuando se selecciona impresora Bluetooth se necesita realizar el proceso de emparejamiento para que se comuniquen entre ellos. El emparejamiento sólo es necesario hacerlo una vez. <u>VER SECCIÓN 11.6.</u>		
Lista medidas	En este submenú el usuario puede ver la lista de mediciones que el instrumento lleva a cabo. Con las teclas interactivas, el usuario puede añadir, borrar o mover la medida seleccionada. VER SECCIÓN 11.7.		

TECLA



宫

## 11.2 Impresión→Informe

	15/01/14 10:00		<b>15/01/14</b> 10:00	Fecha: 15/ Hora: 10.1 Comb.: Gas	01/14 .0 natural
Impresión Informe			Impresión Informe	Altitud: 0 H.R. aire: 02	m 50 % 4.2 %
Análisis	En curso		Análisis En curso	CO2	9.3 %
Copies	1		Cop 🧎 ATENCIÓN 🔢	T humos T aire	1.25 190.2 °C 15.4 °C
Formato	Parcial	ок	Forr Imprimiendo rcial		174.8 °C 8.6 7
Fecha/Ora	auto		Fect F1: parar	QS ns nc nt CO NOX/NO: NOX CO amb	8.6 % 91.4 % 4.9 % 91.4 % 148 ppm 40 ppm 1.03 41 ppm 0 ppm
ок			ОК	Tiro: T externa: Opacidad: N. medio:	0.05 hPa 20 °C 3 1 2 2

TECLA	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
ESC	Retorna a la pantalla previa.

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
ОК	Inicia la impresión del tique.
F1	Para la impresión del tique.

## • seitron

## 11.3 Impresión→Configuración

	15/01/14 10:00	
Impresión Configuración		
Copias	1-	─► Configura el número de copias del tique: 1 5.
Formato	parcial	Los formatos de tique que se pueden seleccionar son: parcial - completo - total
Fecha/Ora n	manual •	Configura entre: <b>Manual</b> : fecha y hora no se imprimen en el tique del análisis. <b>Auto</b> : la fecha y la hora se imprimen automáticamente en el tique del análisis.

TECLA	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
	Seleccionar la línea; la línea seleccionada está marcada en rojo.
	En modo modificación fija el valor o el modo deseado.
OK	Activa la tecla contextual situada en la parte izquierda de la pantalla.
ESC	Retorna a la pantalla previa. En modo de modificación cancela la modificación acabada de realizar.

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN	
as the second	Entra en el modo de modificación del parámetro seleccionado.	
ОК	Confirma la modificación.	

### Ejemplo:





## 11.4 Impresión→Prueba



	15/01/14 10:00
Impresión Prueba	
Impresión	off
Avanzar papel	off
ок	

TECLA	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
	Seleccionar la línea; la línea seleccionada está marcada en rojo.
	En modo modificación fija el valor o el modo deseado.
OK	Activa la tecla contextual situada en la parte izquierda de la pantalla.
ESC	Retorna a la pantalla previa. En modo de modificación cancela la modificación acabada de realizar.

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
ОК	Confirma la modificación.

### Ejemplo:



		15/01/14 10:00
ē	Impresión Prueba	
Impres	ión	off
Avanza	ar papel	off
Avanzar papel		
ок		



## 11.5 Impresión→Cabecera



	15/01/14 10:00
Impresión Cabecera	
Línea 1	
Línea 2	
Línea 3	
Línea 4	
Línea 5	
Línea 6	

TECLA	FUNCIÓN	
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.	
	En "editar texto": Mueve el cursor en la caja correspondiente a la letra o número necesario para formar la palabra.	
	En modo edición mover el cursor por las líneas disponibles.	
	En "editar texto": confirma el texto introducido.	
OK	En "Impresión cabecera": activa la tecla contextual mostrada a la izquierda.	
ESC	Retorna a la pantalla previa. En "editar texto" vuelve a la pantalla previa sin guardar los cambios realizados.	

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
A MARCE	Entra en el modo edición de la línea seleccionada: se puede introducir el nombre del operador (se dispone de 24 caracteres).
$\checkmark$	Confirma la letra o dígito seleccionado.
×	Cancela la letra o dígito situado delante del cursor.
Aa#	Rotar cíclicamente entre mayúsculas, minúsculas, símbolos y caracteres especiales.



## Ejemplo:

G 🗎

### 1. Editar texto





唐

## 11.6 Impresión→Impresora

<b>15/01/14</b> 10:00	c	15/01/14 10:00
Impresión Impresora		Impresión Impresora Bluetooth Tipo de impresora: interna - Bluetooth (externa).
		Nombre de la impresora bluetooth asociada al instrumento.
	-	Dirección de la impresora bluetooth asociada al instrumento.

TECLA	FUNCIÓN	
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.	
	Seleccionar la línea; la línea seleccionada está marcada en rojo.	
	En modo modificación fija el valor o el modo deseado.	
OK	Activa la tecla contextual situada en la parte izquierda de la pantalla.	
ESC	Retorna a la pantalla previa. En modo de modificación cancela la modificación acabada de realizar.	

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
AL CONTRACTOR	Entra en el modo de modificación del parámetro seleccionado.
ОК	Confirma la modificación.



## 11.6.1 Impresión→Impresora→Emparejamiento



TECLA	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
	Seleccionar la línea; la línea seleccionada está marcada en rojo.
	En modo modificación fija el valor o el modo deseado.
OK	Activa la tecla contextual situada en la parte izquierda de la pantalla.
ESC	Retorna a la pantalla previa. En modo de modificación cancela la modificación acabada de realizar

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
•	Seleccionar los parámetros disponibles.
ОК	Entra en la configuración del parámetro seleccionado.
	Seleccionar los parámetros disponibles.
F1	Inicia la búsqueda de dispositivos Bluetooth.
F2	Sale y retorna a la pantalla previa.
as the second	Entra en el modo de modificación del parámetro seleccionado.
Ċ	Repite el proceso de emparejamiento.
ОК	Confirma la configuración.
$\checkmark$	Confirma la letra o dígito seleccionado.
×	Cancela la letra o dígito situado delante del cursor.
Aa#	Rotar cíclicamente entre mayúsculas, minúsculas, símbolos y caracteres especiales.

En las páginas siguientes se describe el proceso de emparejamiento entre el instrumento y una impresora Bluetooth.







1. Una vez se ha configurado la impresora Bluetooth, proceder como se indica:



2. Seleccionar la línea correspondiente a la impresora Bluetooth deseada, y proceder como se indica:



3. El emparejamiento instrumento-impresora está finalizado. Pulsar la tecla ' pantalla previa.

' para retornar a la



## 11.7 Impresión→Lista medidas



		15/01/14 10:00
ē	Configuración Lista medidas	
	O <sub>2</sub>	
	CO <sub>2</sub>	
	λ,n	
Т	T humos	
T aire		
	ΔΤ	
Qs (PCI)		
ηε	ηs (PCI)	
		E

TECLA	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
	Seleccionar las medidas disponibles de la lista sugerida. En modo edición, moverse por las medidas presentes.
OK	Confirma la modificación.
ESC	En modo modificación cancelar la selección realizada, si no retornar a la pantalla previa.

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
	Añadir una medida.
	Mover la posición de una medida.
e	Borrar una medida de la lista.
▼	Moverse por las medidas disponibles.
ок	Confirmar el cambio realizado.
	Moverse por las medidas disponibles.
Esc	Cancelar el cambio realizado.



## Ejemplo:

#### 1. Añadir una medida a la lista



2. Mover la posición de una medida



#### 3. Borrar una medida de la lista

G 🗎





12.1 Menú Medidas

	15/01/14 10:00	TECLA	FUNCIÓN
Medidas			Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
Tiro Op	acidad	ESC	Retorna a la pantalla previa.
CO Ambiente Tem	eratura	TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
Presión Prueb	a Estanq.		Selecciona los parámetros disponibles.
Detector fugas Med	lid. Aux	ОК	Entra en la configuración del parámetro seleccionado.
			Selecciona los parámetros disponibles.
PARÁMETRO		DESCRIPC	IÓN
Tiro	El menú de TIRO da acceso a la medida del tiro en la chimenea. Siendo una presión negativa, según la norma UNI10845, el tiro se debe medir utilizando la entrada de presión negativa P Los valores correctos para una caldera de tiro natural son por lo tanto positivos por definición. Antes de llevar a cabo la medida el instrumento permite al operador introducir la temperatura del aire ambiente como requiere la norma. Cuando se hace la medida y se ha introducido la temperatura, el instrumento proporciona un valor de tiro referido (P dif ref) a la temperatura ambiente de 20°C como indica la norma. Cuando la temperatura ambiente introducida es superior a 20°C el instrumento indicará un valor de tiro referido igual al tiro medido. Después el usuario puede guardar el valor mostrado para añadirlo al análisis de combustión en curso o, también, imprimir un tique del tiro a través del menú 'IMPRESIÓN'. NOTA: La medida puede no ser precisa debido a la condensación dentro de la sonda de humos. Si se aprecia un lectura imprecisa o inestable en el instrumento, es recomendable desconectar la sonda de humos, y extraer la condensación de los tubos soplando con un compresor. Para asegurar que no hay humedad, se sugiere realizar la medida de tiro utilizando el tubo transparente suministrado. VER SECCIÓN 12.2.		
Opacidad	Se pueden introducir los valores (de una a tres lecturas) de NEGRO DE HUMO medidos mediante un accesorio opcional (BOMBA MANUAL DE BACHARACH); ver las instrucciones relacionadas. El método consiste en, tomar una cierta cantidad de humos de la combustión de en medio del flujo de humo por detrás del intercambiador de la caldera y hacerlo pasar a través de un papel especial. La mancha de hollín obtenida se compara con una escala de referencia; se determina así el "número de la opacidad", que se introducirá en el instrumento a mano. Estas medidas se pueden adjuntar al análisis de combustión o imprimirse en un tique propio. VER SECCIÓN 12.3.		
	Esta medida permite de comprobar las co fábrica con el siguier	al usuario conocer el valor de ondiciones de seguridad perso nte valor límite:	CO presente en el ambiente, Con el objetivo nal en el ambiente. El instrumento sale de
CŌ	COmax: 35 ppm Lí for Occupa como una (TWA)).	mite de exposición recomenda ational Safety and Health (NI media ponderada para un tie	do (REL) estipulado por el National Institute DSH), equivalente a 40 mg/m <sup>3</sup> y calculado empo de 8 horas (Time-Weighted Average

UU CO Ambiente



Es imprescindible efectuar el autocero en aire limpio, a fin de que la medición del CO ambiente sea correcta. Es aconsejable encender el instrumento y esperar que se complete el autocero fuera del área donde se vaya a realizar el análisis de combustión.

VER SECCIÓN 12.4.



PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
Temperatura	Con este menú se puede medir la temperatura del suministro de agua, mediante una sonda termopar tipo K OPCIONAL conectada a la entrada T1. También se puede medir la temperatura de retorno del agua, mediante una sonda termopar tipo K OPCIONAL conectada a la entrada T2. Con la función ΔT se puede obtener la diferencia de temperatura. <u>VER SECCIÓN 12.5.</u>
Presión	Se puede, mediante el tubo flexible externo de RAUCLAIR (suministrado), para medir valores de presión dentro del rango indicado en las características ténicas (conectar el tubo a la entrada P+). Durante la medida de presión está disponible la función 'HOLD', que permite 'congelar' el valor mostrado en pantalla pulsando ela tecla 'HOLD'. <u>VER SECCIÓN 12.6.</u>
Prueba Estanq	El Chemist 500 puede llevar a cabo la prueba de estanqueidad en instalaciones de calefacción que utilicen combustibles gaseosos según las normas UNI 7129-1: 2015 and UNI 11137: 2012, aplicables respectivamente a instalaciones nuevas o renovadas o a instalaciones ya existentes. El resultado de la prueba, cuyos pasos se describen en páginas siguientes, se puede imprimir, una vez adquirido, entrando en el 'menú impresión' en cualquiera de las pantallas del menú 'Prueba Estanqueidad'. <b>VER SECCIÓN 12.7.</b>
Detector fugas	ESTE MENÚ SOLO ESTA DISPONIBLE SI EL EQUIPO TIENE INSTALADO EL SENSOR DE FUGAS. Permite identificar las fugas de gas en las instalaciones, en las tuberías y en los dispositivos. Para realizar la prueba se requiere tener instalado el sensor interno específico semiconductor para la detección de fugas de gas y la sonda correspondiente con la manguera flexible y punta de metal, lo que permite detectar el gas en un punto localizado, incluso en aéreas con fugas muy pequeñas.
Medid. Aux.	A través de este menú el usuario puede acceder a medidas adicionales. <u>VER SECCIÓN 12.12.</u>



### 12.2 Medidas→Tiro



- Para medir el tiro seguir las siguientes instrucciones:
- Conectar el tupo de medida de presión de la sonda de humos a la entrada P- del instrumento.
  - Introducir la temperatura eterna del aire.
- Antes de hacer el cero de presión retirar la sonda de humos de a chimenea.
- Después de hacer el cero de presión, insertar la sonda de humos en la chimenea y medir el tiro.
- Los valores de tiro que se quieran guardar en memoria se deben medir y guardar antes de guardar el análisis.
- Para vincular el valor de tiro medido al análisis de combustión en curso, activar la función "guardar" /
- Para imprimir el tique de la medida con el valor del tiro, activar la función ' 📑 '.
- Se puede quitar un valor de tiro de la memoria; para sobrescribir con otro valor nuevo, activar la función "guardar" de nuevo ' o '.
- Después de guardar la medida del tiro, para llevar a cabo el análisis de combustión, pulsar la tecla

TECLA	FUNCIÓN	
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.	
	Introducir el valor de la temperatura externa.	
ESC	Retorna a la pantalla previa.	

TECLA CONTEXTUAL FUNCIÓN		FUNCIÓN		
F1	F2	F3	La activación de una de estas teclas inicia la medida del tiro.	
	0		Hace el cero de presión.	
	Ō		Guarda, en la memoria seleccionada en el menú "Seleccionar Memoria" , el valor de tiro medido.	
			Inicia la impresión del tique de la medida de tiro. <u>VER SECCIÓN 11</u> .	



#### 12.3 Medidas→Opacidad



		15/01/14 10:00
Ŕ	Medidas Opacidad	
Medi	da 1	-
Medi	da 2	
Medi	da 3	
Media	a	
-		

- Medir el negro de humo utilizando el accesorio opcional.
- Introducir los valores encontrados.
- Los valores de negro de humo que se quieran guardar se deben introducir y guardar antes de guardar el análisis.
- Para vincular los valores de negro de humo al análisis en curso usar la función ' 👩 '.
- Para imprimir el tique con la medida de negro de humo, activar la función ' con '.
  Se pueden borrar los valores de negro de humo de la memoria; para sobrescribirlos activar la función ' o de nuevo.
- Después de guardar los valores de negro de humo, para llevar a cabo el análisis de combustión, pulsar I tecla '

TECLA	FUNCIÓN	
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.	
	Introducir el "número de opacidad" encontrado al medir el negro de humo.	
ESC	Retorna a la pantalla previa.	

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
and the second sec	Entra en el modo de modificación del parámetro seleccionado.
ОК	Confirmar el cambio realizado.
Ō	Guarda, en la memoria seleccionada en el menú "Seleccionar Memoria" , los valores introducidos.
Ē	Inicia la impresión del tique. <u>VER SECCIÓN 11.</u>

## 12.3.1 Operating manual for the soot pump

#### Campo de aplicaciones

La bomba de hollin sirve para determinar la cantidad de hollin de los equipos de combustion de aceite. (Hollin de diesel).

## Indicaciones básicas de seguridad

### !!! Medir adecuadamente!!!

- Antes de utilizar la bomba de hollin deberá calentarla a temperatura ambiente.
- Pruebe y limpie la sonda hasta la válvula mas o menos cada 10 mediciones y compruebe que esta no contenga hollin. Esto será tambien en intervalos regulares para otras partes de la bomba de gas de combustión válido. (Mantenimiento de la bomba).
- Compruebe ocasionalmente la hermeticidad de la bomba de hollin (vea: probar la hermeticidad de la bomba de hollin). La escala de comparación de contenido de hollin deberá estar limpia y resguardada en su bolsa protectora.

#### **!!!** Asegurar garantias!!!

- El empleo de la bomba de hollin requiere ser exclusivo, apropiado y conforme a su destino.
- No utilice violencia sobre este equipo de ispección. (No se puede proteger solo).

### Operación de prueba

#### Tomar una muestra de hollin

El quemador deberá estar 5 minutos en funcionamiento antes de que tome la muestra de hollin.

- **A.** Insertar papel filtro en la apertura de muesca en la cabeza de la bomba y apretar la cabeza de la sonda girando hacia la derecha.
- **B.** Colocar el tubo de la sonda por la apertura de medicion del tubo de escape a la mitad del flujo del gas de combustión.
- C. Realizer 10 recorridos de aspiricaión completos,

recorrer lenta y uniformemente 8aspiar), demorar un poco en el tope (Compensación de presión), despues regresar rápidamente. De acuerdo a la norma se aspirarán 1,63+/-0,07dm3 de gas residual a través del filtro. El duración de la operación de los 10 recorrdios asciende de 40-60 sc.

D. Retirar la cinta de papel filtro girando hacia la izquierda la cabeza de la sonda. Sobre el papel filtro quedara una mancha de medición con el color correspondiente.

Para deteminar la cantidad de hollin de una instalación de fuego será necesario tomar por lo menos 3 pruebas!

De estas se deteminará la cantidad de hollin de una instalación de fuego (vea deteminar la cantidad de hollin).

#### En condiciones dificles, lubriar el manguito De la bomba. (Vea lubricar la bomba de hollin)

#### Examinar los derivados del aceite

A. Para examinar los derivados de aceite en la mancha de medición, gotear acetona plastificante cerca de la mancha. Si no se produce ningún coloramiento gris, no hay existencia de aceite y la prueba esta en orden.
 De lo conatrario

Se deliza un coloramiento gris sobre la mancha de medición:Hay existencia de aceite en el gas residual! Revisar lainstalación de combustión del aceite! (La acetona no esta incluida en el set.)

**B.** Para leer el contenido de hollin de la muestra, sostener el papel filtro con la mancha de medición tras la Escala de comparación de cantidad de hollin hasta que la mancha aparezca completamente en el centro.

El valor de fris que sea mas Parecido a la intensidad de la mancha indica la cantidad de hollin.

C. Calcule el valor medio de todas las pruebas de contenido de hollín. Este numero redondeado al siguiente numero entero mayor, será el valor o bien la cantidad de hollín en la instalación.







seitron









### **Mantenimiento**

#### Limpieza de la bomba de hollin.

#### Remover particulas fácilmente adheridas de hollin:

• Accionar repetidamente algunos bombeos apretando levemente la cabeza de la sonda y sin papel filtro puesto. De esta forma se suelta la sucidad adherida fácilmente a válvula.

#### Desmontaje de la boma de hollin:

- A. Desatornillar el tapón del cilindro girando a la Izquierda.
- **B.** Sacar con cuidado los pistones de los cilindros. No danar el manguito de la rosca en los cilindros.

#### No remover por ningún motivo el manguito del vástago del émbolo para su limpieza!

- C. Destornillar la cabeza de la sonda girando hacia la izquierda.
- **D**. Destornillar la válvula girando hacia la izquierda por medio de la llave incluida. Meter fijamente la llave en las perforaciones.

## Remover los deshechos de lubricante solamente con productos de limpieza y no tocar los materiales plásticos!

- En caso de fuerte eflorescencia de vástago del émbolo, limpiar con papel lubricante de grano fino.
- Lavar los elementos de la bomba con un trapo o un cepillo adecuado.

#### Lubricar la bomba de hollin

Limpiar la bomba de hollín antes de lubricar de nuevo las partes relevantes de la bomba (vea Limpieza de la bomba de hollín)!

#### Utilizar solamente el aceite deslizante incluido Parael lubricado la bomba! No extender demasiado aceite deslizante! No utilizar ningún lubricante que contenga aceites Minerales!

- A. Introducir un poco de aceite en el cilindro.
- Extender y repartir el aceite deslizante en el manguito y después montar.
- B. Mover los pistones en los cilindros hasta que sea posible su movimiento libre de obstáculos.
- C. Montar los componentes restantes.

#### Probar la hermeticidad de la bomba de hollin

- **A.** Girar la cabeza de la sonda en el soporte de la válvula con presión leve (Giro hacia la derecha / Posición de rozadera).
- **B.** Deberá sostener la bomba del mango hacia el cuerpo de forma que el tubo de la sonda se pueda obturar con ayuda del dedo pulgar.
- **C.**Sacar y liberar cerca de 3-5 cm los pistones de la bomba en el Mango. El mango deberá saltar a la posición de salida: **La boma es hermètica**.
- si no
- D. El mango no salta a la posición de salida: La bomba no es hermética.

#### Causas posibles:

- La manguera de goma está defectuosa
- Válvula / hermeticidad de la válvula no esta bien
- Fisura en el manguillo

œ 🗎



".

#### 12.4 Medidas→CO Ambiente





Es imprescindible efectuar el autocero en aire limpio, a fin de que la medición del CO ambiente sea correcta. Es aconsejable encender el instrumento y esperar que se complete el autocero fuera del área donde se vaya a realizar el análisis de combustión.

- El valor de CO ambiente que se quiera guardar se debe medir y guardar antes de guardar el análisis de combustión.

- Para vincular el valor de CO ambiente al análisis de combustión en curso usar la función" o ".
- Para imprimir el tique con la medida del CO ambiente, activar la función " ana ".
  Se puede borrar un valor de CO ambiente de la memoria; para sobrescribirlo activar la función " o " de nuevo.
- Después de guardar la medida del CO ambiente, para llevar a cabo el análisis de combustión, pulsar la tecla"

TECLA	FUNCIÓN	
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.	
ESC	Retorna a la pantalla previa.	

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN	
Ċ	Actualiza la medida.	
Ō	Guarda, en la memoria seleccionada en el menú "Seleccionar Memoria" , el valor medido.	
	Inicia la impresión del tique. <u>VER SECCIÓN 11.</u>	



## 12.5 Medidas→Temperatura



TECLA	FUNCIÓN	
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.	
ESC	Retorna a la pantalla previa.	

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN	
ΔΤ	Pasa a la pantalla que indica la diferencia de temperatura entre el agua de suministro (medida con la sonda conectada a la entrada T1 del instrumento) y el agua de retorno (medida con la sonda conectada a la entrada T2 del instrumento).	
T1	Va hacia atrás, hacia la pantalla de visualización de la temperatura del agua de suministro.	
Ō	Guarda, en la memoria seleccionada en el menú "Seleccionar Memoria" , los valores medidos.	
	Inicia la impresión del tique. <u>VER SECCIÓN 11.</u>	





### 12.6 Medidas→Presión



TECLA	FUNCIÓN	
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.	
ESC	Retorna a la pantalla previa.	

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN	
Ø	Hacer el cero de presión.	
Ō	Guarda, en la memoria seleccionada en el menú "Seleccionar Memoria" , el valor medido.	
Ē	Inicia la impresión del tique. <u>VER SECCIÓN 11.</u>	



## 12.7 Medidas -> Prueba de Estanqueidad

<b>15/01/14</b> 10:00	TECLA	FUNCIÓN
Prueba estanqueidad		Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
Nueva Existente	ESC	Retorna a la pantalla previa.
Resultado	TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
		Selecciona los parámetros disponibles.
	ОК	Entra en la configuración del parámetro seleccionado.
		Selecciona los parámetros disponibles.

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
Nueva	Con este menú se puede llevar a cabo una prueba de estanqueidad, según UNI 7129-1: 2015, a una instalación nueva o instalaciones que han sido renovadas tras una reparación. <u>VER SECCIÓN 12.8.</u>
Existente	Con este menú se puede llevar a cabo una prueba de estanqueidad, según UNI 11137: 2012, a una instalación existente. <u>VER SECCIÓN 12.9.</u>
Resultado	Este menú permite al usuario ver y/o guardar la última prueba efectuada. <mark>VER SECCIÓN 12.10.</mark>

12.7.1 Conexión del kit para la prueba de estanqueidad.







## 12.8 Medidas→Prueba de estanqueidad→Instalación nueva (UNI 7129-1: 2015)



				15/01/14
				10:00
_				
-the		1712		
- 24	Co			1
Estal	oiliza	ción		15
Impre	esión			auto
Conf	gura	rar vo	olume	n default
Volui dm <sup>3</sup>	nen			18.0
Medi	da vo	olume	n	
Calcu	ular v	olum	en	
-	>			₽

→ Duración de la fase de estabilización que se puede configurar entre 1 y 240 minutos.

- → Modo de impresión, que se puede configurar en manual o automático.
- → Modo de adquisición de volumen, que se puede configurar en manual e default.
- → Volumen de la instalación, que se puede introducir si se conoce.
- → Medir el volumen de la instalación.
- → Calcula el volumen en base a las características de las tuberías.

TECLA	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
	Seleccionar la línea; la línea seleccionada está marcada en rojo.
	En modo modificación fija el valor o el modo deseado.
OK	Activa la tecla contextual situada en la parte izquierda de la pantalla.
ESC	Retorna a la pantalla previa. En modo de modificación cancela la modificación acabada de realizar

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
AL PROVIDENCE OF THE PROVIDENC	Entra en el modo de modificación del parámetro seleccionado.
⇒	Pasar a la siguiente fase de la prueba de estanqueidad.
Ø	Hacer el cero de presión.
С	Interrumpe la fase actual.
Q	Repite la prueba de estanqueidad.
Ō	Guarda, en la memoria seleccionada en el menú "Seleccionar Memoria" , el valor medido.
$\checkmark$	La prueba de estanqueidad se ha guardado.
ē	Inicia la impresión del tique.



### Detalles de la prueba:

La norma UNI 7129-1: 2015 se puede adoptar para testear sistemas de tuberías nuevas o reacondicionadas. Esta prueba requiere para cargar la tubería hasta una presion entre 100 hPa y 150 hPa, y luego esperar a una estabilización que debe durar al menos 15 minutos y se requiere esperar para que los efectos térmicos causados por la compresión del gas de prueba a desaparezcan y, finalmente, para probar la estanqueidad de tuberías mediante el análisis de la descomposición de la presión en el tiempo.

La decadencia de presión máxima medida, expresada como una función del volumen de la tubería, debe ser menor que los valores indicados en la siguiente tabla:

Volumen interno instalación (litros)	Tiempo de espera (minutos)	Caudal de presión máxima (hPa)
V ≤ 100	5	0,5
100 < V ≤ 250	5	0,2
250 < V ≤ 500	5	0,1

#### Tabla 1.

El Chemist 500 permite al usuario personalizar la fase de estabilización a través del siguiente parámetro:

ESTABILIZACIÓN: es el tiempo de estabilización y puede configurarse por el usuario entre 15 y 99 minutos. La norma UNI 7129-1: 2015 exige que la estabilización no dure menos de 15 minutos, sin embargo la espera puede ser interrumpida mediante la tecla contextual ' 👌 ' aunque el tiempo no haya finalizado.

CONFIGURAR VOLUMEN: Una prueba precisa de estanqueidad, llevada a cabo según UNI 7129-1: 2015 requiere conocer el volumen de las tuberías de la instalación.

Dado que este dato es a menudo desconocido, el Chemist 500 divide la prueba desde el principio en dos vías diferentes:

Default: válido para sistemas con un volumen inferior a 100 dm<sup>3</sup> (litros), lo más habitual, donde no se requiere introducir el valor del volumen pues se asume que el sistema tiene un volumen de 100 dm<sup>3</sup> (litros).

Manual: en este caso es necesario introducir el volumen del sistema, mediante el valor numérico si se conoce, o calculándolo mediante la suma de contribuciones de los diferentes tramos de tubería o, incluso, mediante un mediante un sencillo procedimiento que requiera la introducción de una cantidad conocida de gas utilizando una jeringa.

Si se utiliza el cálculo del volumen, para cada tramo de tubería se debe introducir el tipo de material, el diámetro nominal y la longitud. El CHEMIST 500 calcula el volumen del tramo ("volumen parcial") y lo suma, activando la tecla contextual ' V+ ' (suma tubería), al cálculo del volumen total de la instalación. Para corregir errores o modificar el cálculo en curso, está permitida la operación de sustracción activando la tecla contextual V- ' (resta tubería).

Cuando en lugar del método anterior se utiliza la opción 'Medir volumen', el proceso, descrito también en los diagramas de flujo de la prueba de estanqueidad según UNI 7129-1: 2015, se describe a continuación:

- Cerrar ambas válvulas del kit (opcional) para la prueba de estanqueidad.
- Conectar la jeringa graduada al tubo del kit opuesto a la bomba de mano.
- Pulsar la tecla contextual ' OK '.
- Abrir la válvula del lado donde está conectada la jeringa, absorber 100 ml (100 cc) exactos del gas presente el la instalación de tuberías.
- Esperar a que la presión del sistema se estabilice. Después de unos segundos, el instrumento muestra el y entonces, si se desea, volumen medido. El valor propuesto se puede aceptar pulsando la tecla modificarlo seleccionando, en "UNI 7129 Configuración" la línea "Volumen".

También se puede repetir la medida del volumen pulsando la tecla interactiva '

Una vez el parámetro estabilización se ha configurado por el usuario se puede seguir con la prueba de estanqueidad. Al pulsar la tecla contextual ' norma, entonces se puede acceder a la pantalla que muestra a lectura de presión aplicada a las entradas del





instrumento.

Después de hacer el cero de presión y poner la instalación a una presión de al menos 100 hPa, es posible iniciar la prueba de estanqueidad pulsando la tecla contextual ', que inicia la fase de estabilización. En la pantalla de estabilización, se muestran los siguientes valores:

P: Presión actual medida por el instrumento, en las unidad de medida seleccionada.

△**P1'**: Variación de presión en el último minuto, actualizada cada10 segundos. Este valor da una indicación aproximada del nivel de estabilización alcanzado en las tuberías de la instalación.

**Espera**: Tiempo restante para que finalice la fase de estabilización.

Una vez la fase de estabilización ha finalizado la prueba se inicia. Esta prueba se realiza mediante la observación de cómo la presión decae durante un intervalo de tiempo fijo de 5 minutos, como es requerido por la norma.

Durante la fase de prueba de estanqueidad se muestran los siguientes valores:

- **P1**: Presión medida al inicio de la prueba.
- P2: Presión actual medida por el instrumento.
- Δ**P**: Variación de presión respecto al valor inicial. En caso de que el valor de presión actual sea más bajo que el inicial (la presión está decreciendo) este valor tendrá un signo negativo.
- **Espera**: Tiempo restante de la prueba de estanqueidad.

Finalizada la prueba de estanqueidad, se muestran los resultados: los datos mostrados son los siguientes:

- P1: Presión medida al inicio de la prueba.
- P2: Presión actual medida por el instrumento.
- Δ**P**: Variación de presión entre el último y el primer instante de la prueba. Si la presión ha decrecido, se muestra un signo negativo.
- Resultado: Informa del resultado de la prueba:

Estanqueidad cuando la caída de presión está dentro de los límites de la tabla 1.

Pérdida cuando la caída de presión está fuera de los límites de la tabla 1.



## 12.8.1 CONFIGURACIÓN DE LA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD SEGÚN UNI 7129-1: 2015 🎊



(†

# **O** seitron

 $\mathbf{\nabla}$ 

		15/01/14
		10:00
		_
#گ	UNI 7129 Configuración	
Estat <sup>min</sup>	oilización	16
Impre	esión	manual
Confi	gurar volumen	default
Volur dm <sup>3</sup>	nen	<100
	۶   I	⇒
×		



 $\frown$ 

 $\overline{\phantom{a}}$ 

		10:0
#ق	UNI 7129 Configuración	
Estat <sup>min</sup>	oilización	16
Impre	esión	manual
Configurar volumen		manual
Volur dm <sup>3</sup>	men	18.0
Medi	da volumen	
Calcu	ular volumen	



 $\mathbf{\nabla}$ 

 $\mathbf{\nabla}$ 

G 🗎

		15/01/14 10:00
<b>ٹ</b> م	UNI 7129 Configuración	
Estal	oilización	16
Impre	esión	manual
Configurar		manual
Volumen <sup>dm³</sup>		01 <mark>8</mark> .0
Medi	da volumen	
Calc	ular volumen	
	0	⇒

		15/01/1
		10:0
٣	UNI 7129 Configuración	
Estat min	oilización	16
Impre	esión	manual
Conf	igurar	manual
Volumen <sup>dm<sup>3</sup></sup>		02 <mark>0</mark> .0
Medi	da volumen	
Calcu	ular volumen	
	0	
2		$\neg$

οκ

οκ



Inicia la prueba de estanqueidad para instalaciones de volumen conocido (<u>VER SECCIÓN</u> <u>12.8.2</u>).



K00000000SE 028024 030217

## **O** seitron



Aspirar, con la jeringa (que viene con el kit de estanqueidad), 100 ml of gas.

Si el proceso de medida del volumen de la instalación finaliza correctamente, el CHEMIST 500 automáticamente muestra el volumen medido, si no, es necesario repetir la medida de volumen.







Suma el volumen del tramo de tubería introducido.

## 🖱 seitron



		15/01/14 10:00
#گ	UNI 7129 Calcular v	volumen
Volun dm <sup>3</sup>	nen	19.2
Parcia	al	1.2
Mater	ial	Acero
Diám	etro	3/8"
Longi m	tud	10.0
Cero	volumen	
-	° <b>∨</b> +	• V-







Resta el volumen del tramo de tubería introducido.

ESC

		15/01/14 10:00
UI Ca	NI 7129 alcular volu	imen
Volumen dm³		18.0
Parcial 1.2		1.2
Material Acerc		Acero
Diámetro <sup>in</sup>	)	3/8"
Longitud 10.0		10.0
Cero volumen		
AN P	V+	V-





16

Inicia la prueba de estanqueidad (<u>ver</u> <u>sección</u> <u>12.8.2</u>).



G 🗎







100.00

0.00

00:01:00

hPa

ΔΡ

hPa

Espera

ወ

Automáticamente, después de 1 minuto.

ტ

(†

**F1** 

hPa

 $\bigcirc$ 

0.00

D.00

00:00:10

a de e

en march Parar? F1: parar F2: cancel

F2

hPa

ΔΡ

hPa

Espera

**F1** 





NOTA: Si en la configuración de la prueba de estanqueidad se selecciona el modo de impresión automático, la prueba de estanqueidad se imprime automáticamente.

En cambio, si se configura el modo manual (como en el ejemplo), al final de la prueba de estanqueidad los resultados se muestran por pantalla y se pueden guardar o imprimir. En ese caso proceder como se indica a continuación:





G 🗎

## **O** seitron

## 12.9 Medidas→Prueba de estanqueidad→Instalación Existente (UNI 11137)

15/01, 10	14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
UNI 11137 Configuración	
Estabilización min	→ Duración de la fase de estabilización que se puede configurar entre 1 y 240 minutos.
Impresión aut	→ → Modo de impresión, que se puede configurar en manual o automático.
Combustible L.P.G	- ← Combustible utilizado en la instalación: G.L.P Gas Natural.
Gas prueba Air	Gas utilizado en la prueba: Aire - combustible.
Tipo prueba complet	Tipo de prueba a realizar: preliminar (Volumen de la instalación <18.0dm³) - Completa.
Volumen 18.	→ → Volumen de la instalación, que se puede introducir si se conoce.
Medir volumen	→ Medir el volumen de la instalación.
Calcular volumen	Calcula el volumen en base a las características de las tuberías.

TECLA	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
	Seleccionar la línea; la línea seleccionada está marcada en rojo.
	En modo modificación fija el valor o el modo deseado.
OK	Activa la tecla contextual situada en la parte izquierda de la pantalla.
ESC	Retorna a la pantalla previa. En modo de modificación cancela la modificación acabada de realizar

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
AT NO	Entra en el modo de modificación del parámetro seleccionado.
V+	En "Calcular Volumen" añadir una o más secciones de tubería.
V-	En "Calcular Volumen" corregir errores o modificar el cálculo en curso quitando o añadiendo una o más secciones de tubería.
ОК	<ul> <li>Confirmar el elemento introducido.</li> <li>En "Medir Volumen" iniciar el proceso de cálculo del volumen.</li> <li>En "Calcular Volumen" poner a cero el volumen adquirido.</li> </ul>
⇒	Pasar a la siguiente fase de la prueba de estanqueidad.
0	Hacer el cero de presión.
Ċ	Interrumpe la fase actual.
Q	- Repite la prueba de estanqueidad. - En "Medir Volumen" repite el proceso de medida del volumen.
<b>I</b> Ôi	Guarda, en la memoria seleccionada en el menú "Seleccionar Memoria" , el valor medido.
$\checkmark$	La prueba de estanqueidad se ha guardado.
	Inicia la impresión del tique.


#### Detalles de la prueba:

La norma UNI 11137: 2012 puede adoptarse para probar instalaciones de tuberías ya existentes. Esta prueba necesita elevar la presión de las tuberías hasta la presión de prueba, esperar entonces un tiempo no especificado de estabilización hasta que los efectos térmicos causados por la compresión del gas se cancelen, y calcular el tamaño de la posible fuga a partir del decaimiento de la presión durante 1 minuto para Metano y G.L.P. en aire y 2,5 minutos para G.L.P.

La presión de prueba debería ser tan cercana a las condiciones de referencia explicadas a continuación:

**CONDICIONES DE REFERENCIA:** Según el gas de suministro usado en la instalación de tuberías, la prueba de estanqueidad se debe realizar según una de las siguientes condiciones de referencia:

Metano:	Presión de referencia para la prueba con gas de suministro	2200 Pa
	Presión para la prueba con aire	5000 Pa
G.L.P.:	Presión de referencia para la prueba con gas de suministro	3000 Pa.
	Presión para la prueba con aire	5000 Pa.

Nota: el Chemist 500 permite al usuario hacer la prueba de estanqueidad con un gas combustible diferente del que circulará por las tuberías como gas de suministro. De todos modos la norma no indica una presión de referencia para esta situación, la presión de referencia se toma la misma que se utilizaría si el gas de prueba fuera el mismo que el de suministro. Los resultados de la prueba se deberían considerar sólo como indicativos.

El CHEMIST 500 permite al usuario personalizar la fase de estabilización:

**ESTABILIZACIÓN:** la fase de estabilización se puede fijar en un valor de entre 1 .. 99 minutos. Dado que la norma UNI 11137: 2012 no especifica ningún tiempo de estabilización, la configuración de fábrica para este valor se toma de la norma UNI 7129-1: 2015, que indica un tiempo mínimo de estabilización de 15 minutos. El tiempo de espera de todos modos se puede interrumpir activando la tecla contextual ' \_\_\_\_\_\_ ' aunque el tiempo establecido no haya finalizado.

La prueba de estanqueidad según la norma UNI 11137: 2012 requiere de la introducción de algunos datos en relación con el sistema de tuberías y las condiciones de la prueba, como se describe a continuación:

**COMBUSTIBLE:** la magnitud de la fuga depende estrictamente del tipo de gas bajo presión. Para evaluar la estanqueidad de un sistema de tuberías es necesario especificar la familia a la que pertenece el gas de suministro: Metano o G.L.P.

**GAS PRUEBA:** de nuevo la magnitud de la fuga depende del gas bajo presión, por tanto es necesario especificar el gas utilizado en la prueba: Gas Natural Gas, G.L.P. o aire. El gas utilizado para la prueba no ha de ser necesariamente el de suministro de las tuberías, puede ser diferente y puede ser un gas no inflamable.

**TIPO DE PRUEBA:** Una prueba precisa de estanqueidad, llevada a cabo según UNI 11137: 2012 requiere conocer el volumen de las tuberías de la instalación.

Dado que este dato es a menudo desconocido, el Chemist 500 divide la prueba desde el principio en dos vías diferentes:

**Preliminar**: válido para sistemas con un volumen inferior a 18 dm<sup>3</sup> (litros), lo más habitual, donde no se requiere introducir el valor del volumen pues se asume que el sistema tiene un volumen de 18 dm<sup>3</sup>.

**Completa:** en este caso es necesario introducir el volumen del sistema, mediante el valor numérico si se conoce, o calculándolo mediante la suma de contribuciones de los diferentes tramos de tubería o, incluso, mediante un mediante un sencillo procedimiento que requiera la introducción de una cantidad conocida de gas utilizando una jeringa.

Si se utiliza el cálculo del volumen, para cada tramo de tubería se debe introducir el tipo de material, el diámetro nominal y la longitud. El CHEMIST 500 calcula el volumen del tramo ("volumen parcial") y lo suma, activando la tecla contextual '**V+**' (suma tubería), al cálculo del volumen total de la instalación. Para corregir errores o modificar el cálculo en curso, está permitida la operación de sustracción activando la tecla contextual '**V-**' (resta tubería).

Cuando en lugar del método anterior se utiliza la opción 'Medir volumen', el proceso, descrito también en los diagramas de flujo de la prueba de estanqueidad según UNI 11137: 2012, se describe a continuación:



- Cerrar ambas válvulas del kit (opcional) para la prueba de estanqueidad.
- Conectar la jeringa graduada al tubo del kit opuesto a la bomba de mano.
- Pulsar la tecla contextual ' OK '
- Abrir la válvula del lado donde está conectada la jeringa, absorber 100 ml (100 cc) exactos del gas presente el la instalación de tuberías.
- Esperar a que la presión del sistema se estabilice. Después de unos segundos, el instrumento muestra el volumen medido. El valor propuesto se puede aceptar pulsando la tecla ' y entonces, si se desea, modificarlo seleccionando, en "UNI 11137 Configuración" la línea "Volumen".

También se puede repetir la medida del volumen pulsando la tecla interactiva ' O

#### Tabla de volúmenes:

Ejemplos de varios longitudes de tubería de instalaciones en interior, con un volumen aproximado de 18dm<sup>3</sup>, dependiendo del material y del diámetro de la tubería que conduce el gas combustible.

Acero		Cobre / Multicapa/ Polietileno	
Diámetro	longitud (m)	Diámetro interno (mm)	longitud (m)
1/2"	82 (68)	10	228 (190)
3/4"	49 (40)	12	160 (133)
1"	28 (23)	14	116 (97)
1 1/4"	17 (14)	16	90 (75)
		19	64 (53)
		25	37 (31)
		26	34 (28)
	·	34	20 (17)

Nota: La longitud de tuberías indicada entre paréntesis corresponde al caso en que el equipo de medida de gas no se puede excluir de la prueba.

Una vez definido el modo de estabilización y se han introducido los datos requeridos, se puede proceder con la prueba de estanqueidad. Pulsando la tecla contextual ', primero se muestra en pantalla el valor de la presión requerida para la prueba, como indica la norma, y a continuación se accede a una pantalla que indica la presión leída en las entradas del instrumento. Después de hacer el cero de presión y poner la instalación a una presión de al menos 100 hPa, es posible iniciar la prueba de estanqueidad pulsando la tecla contextual ', que inicia la fase de estabilización. En la pantalla de estabilización se muestran los siguientes valores:

**P dif**: Presión actual medida por el instrumento, en la unidad de medida configurada.

- Δ**P 1 min**: Variación de presión en el último minuto, actualizada cada 10 segundos. Este valor da una indicación aproximada del nivel de estabilización alcanzado en las tuberías de la instalación.
- **Espera**: Tiempo restante para que finalice la fase de estabilización.

Una vez la fase de estabilización finaliza se inicia la prueba de estanqueidad. Esta prueba se ejecuta observando como decae la presión en el tiempo durante un intervalo de tiempo fijo de 1 para Metano y G.L.P. en aire y 2,5 minutos para G.L.P., como indica la norma.

Durante la fase de prueba de estanqueidad se muestran los siguientes valores:

- P1: Presión medida al inicio de la prueba.
- P2: Presión actual medida por el instrumento.
- ∆P: Variación de presión respecto al valor inicial. En caso de que el valor de presión actual sea más bajo que el inicial (la presión está decreciendo) este valor tendrá un signo negativo.

**Espera**: Tiempo restante de la prueba de estanqueidad.



Una vez a finalizado la prueba, se muestran los resultados; los datos indicados son:

- P1: Presión medida al inicio de la prueba.
- **P2**: Presión actual medida por el instrumento.
- Δ**P**: Variación de presión entre el último y el primer instante de la prueba. Si la presión ha decrecido, se muestra un signo negativo.
- **Qtest**: Es el valor de la fuga calculado en dm<sup>3</sup>/h según las condiciones en las que se ha realizado la prueba, el gas utilizado para la prueba, así como la presión final medida en la prueba.
- **Qref**: Es el valor de la fuga calculado en dm<sup>3</sup>/h según las condiciones de referencia descritas en la norma, relacionado con el gas de suministro así como la presión de referencia.
- **Resultado**: Indica el resultado de la prueba.

**Idónea (adecuada para el funcionamiento):** cuando la fuga calculada en las condiciones de referencia no es mayor a 1 dm<sup>3</sup>/h para metano y no mayor a 0,4 dm<sup>3</sup>/h para G.P.L. la instalación está autorizada para funcionar sin restricciones ni intervención.

**Idónea 30 DD (adecuada temporalmente para el funcionamiento):** cuando la fuga calculada en las condiciones de referencia está en el rango 1 dm<sup>3</sup>/h < Qref  $\leq$  5 dm<sup>3</sup>/h para metano y en el rango 0,4 dm<sup>3</sup>/h < Qref  $\leq$  2 dm<sup>3</sup>/h para G.L.P., la instalación está autorizada a funcionar sólo durante el tiempo necesario para realizar el mantenimiento necesario para solventar la fuga, y en ningún caso durante más de 30 días tras la prueba. Una vez se ha arreglado la fuga, la instalación se debe realizar otra prueba de estanqueidad según la norma UNI 7129-1: 2015.

**No idónea (no adecuada para el funcionamiento):** cuando la fuga es superior a 5 dm<sup>3</sup>/h para metano y superior a 2 dm<sup>3</sup>/h G.P.L. En este caso la fuga es tal que la instalación no es adecuada para el funcionamiento y debe ser puesta fuera de servicio. Una vez se ha arreglado la fuga, la instalación se debe realizar otra prueba de estanqueidad según la norma UNI 7129-1: 2015.

# 12.9.1 Configuración de la prueba de estanqueidad según UNI 11137



🔵 seitron

 $\mathbf{\nabla}$ 

G 🗎

# **O** seitron



		10:00
	l 111: nfigur	37 ación
Estabilizao	ción	2
Impresión		manual
Fuel		G.L.P.
Test gas		Combustible
Tipo pruet	ba	preliminar
Volumen dm <sup>3</sup>		<18.0
		⇒

ΟΚ









		10:00
#لم	UNI 1113 Configura	37 ación
Estat <sup>min</sup>	oilización	1
Impre	esión	manual
Com	bustible	G.L.P.
Gas	prueba	Aire
Tipo	prueba	preliminar
Volui dm <sup>3</sup>	nen	<18.0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	>	⇒



Inicia la prueba de estanqueidad para instalaciones de hasta 18 dm<sup>3</sup> (VER SECCIÓN 12.9.2).



UNI 11137 Configuració Estabilización	n 1
Estabilización	1
min	
Impresión	manual
Combustible	G.L.P.
Gas prueba	Aire
Tipo prueba	preliminar
Volumen <sup>dm³</sup>	<18.0
·	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	⇒

G 🗎

		15/01/1 10:0
#م	UNI 11137 Configurad	, ción
Estat <sup>min</sup>	oilización	1
Impre	esión	auto
Combustible		G.L.P.
Gas prueba		Aire
Tipo prueba		completa
Volur dm <sup>3</sup>	nen	18.0
Medir volumen		
Calcular volumen		
~	8	□□





K00000000SE 028024 030217

οκ





		15/01/14	
		10:00	
٨ŧ	UNI 111 Configu	137 ración	
Estat <sup>min</sup>	oilización	1	
Impre	esión	auto	
Com	bustible	G.L.P.	
Gas	prueba	Aire	
Tipo	prueba	completa	
Volur dm <sup>3</sup>	men	18.0	
Medir volumen			
Calcu	ular volum	ien	
	0		
A			

 $\overline{\phantom{a}}$ 

10:00	
UNI 11137 Configuración	
Estabilización 1	
Impresión auto	Ι_
Combustible G.L.P.	
Gas prueba Aire	
Tipo prueba completa	
Volumen 018.0	
Medir volumen	
Calcular volumen	

15/01/14

		15/01/14 10:00
ഷ്	UNI 111 Configui	37 ración
Estat <sup>min</sup>	oilización	1
Impre	esión	auto
Combustible Metano		Metano
Gas prueba Aire		Aire
Tipo prueba completa		completa
Volumen 020.0		02 <mark>0</mark> .0
Medir volumen		
Calcular volumen		
~	0	



OK

Inicia la prueba de estanqueidad para instalaciones de volumen conocido (<u>VER SECCIÓN</u> <u>12.9.2</u>).



O con la otra opción

- Aspirar, con la jeringa (que viene con el kit de estanqueidad), 100 ml of gas.
- Si el proceso de medida del volumen de la instalación finaliza correctamente, el CHEMIST 500 automáticamente muestra el volumen, medido, si no, es necesario repetir la medida de volumen.







Inicia la prueba de estanqueidad después de medir el volumen (<u>VER</u> <u>SECCIÓN 12.9.2</u>).

(t)

114

ESC

# 🔿 seitron



		15/01/14 10:00
≇ەم	UNI 1113 Configura	37 ación
Estat min	oilización	1
Impre	esión	auto
Com	bustible	G.P.L.
Gas	prueba	Aire
Tipo	prueba	completa
Volur dm <sup>3</sup>	men	18.0
Medir volumen		
Calcu	ular volume	en
0	κ	⇒

ΟΚ

15/01/1 10:00	
UNI 11137 Calcular volumen	
Volumen 18.0-	→ Volumen total calculado.
Parcial 1.2 <sup>-</sup>	→ Volumen del tramo de tubería indicado abajo.
Material Acero	─► Configura el material del tramo de tubería.
Diámetro 3/8"	──► Configura el diámetro nominal del tramo de tubería
Longitud 10.0	──► Configura la longitud del tramo de tubería
Cero volumen V+ V-	→ Borra el volumen previamente calculado.



Suma el volumen del tramo de tubería introducido.

ESC

	15/01/14 10:00
UNI 1 Calcu	1137 Ilar volumen
Volumen	19.2
Parcial	1.2
Material	Acero
Diámetro <sup>in</sup>	3/8"
Longitud m	10.0
Cero volume	en
	V+ V-





Inicia la prueba de estanqueidad (<u>ver</u> <u>sección</u> <u>12.9.2</u>).



Resta el volumen del tramo de tubería introducido.

	15/01/14 10:00	
UNI 11137 Calcular vol	umen	
Volumen <sup>dm³</sup>	18.0	
Parcial	1.2	
Material	Acero	
Diámetro <sup>in</sup>	3/8"	
Longitud <sup>m</sup>	10.0	
Cero volumen		
💉 V+	V-	





15/01/14 10:00

1

auto

Air

18.0

G.P.L.

completa

⇒

Inicia la prueba de estanqueidad (<u>ver</u> <u>sección</u> <u>12.9.2</u>).









Automáticamente





Automáticamente, después de 1 minuto.





NOTA: Si en la configuración de la prueba de estanqueidad se selecciona el modo de impresión automático, la prueba de estanqueidad se imprime automáticamente.

En cambio, si se configura el modo manual (como en el ejemplo), al final de la prueba de estanqueidad los resultados se muestran por pantalla y se pueden guardar o imprimir. En ese caso proceder como se indica a continuación:





G 🗎



# 12.10 Medidas $\rightarrow$ Prueba de estanqueidad $\rightarrow$ Resultados de la prueba de estanq.







# 12.11 Medidas→Detector fugas



TECLA	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
ESC	Retorna a la pantalla previa.
TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
0	Hacer el cero para la medición.

## 12.11.1 Conexión de la sonda de fugas de gas

- Enchufe el conector de la sonda a la entrada IN del instrumento (central).



# 12.11.2 Realización de la prueba

Una vez completado del ciclo de auto-cero, realice el cero de la medida y proceda con el test. Resultado:



### 12.12 Medidas→Medidas AUX

╔┱┋

	15/01/14 10:00	TECLA	FUNCIÓN
Medidas			Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
Velocidad Pot in:	stalación	ESC	Retorna a la pantalla previa.
		TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
			Selecciona los parámetros disponibles.
		ОК	Entra en la configuración del parámetro seleccionado.
			Selecciona los parámetros disponibles.
PARÁMETRO		DESCRIPC	IÓN
Velocidad	Cuando se conecta un tubo de Pitot y un termopar TcK, el instrumento puede medir al mismo tiempo tanto la temperatura como la velocidad de un gas (aire/humos combustión).		
	Potencia térmica del quemador La medida de la potencia térmica del quemador se puede llevar a cabo de diferentes maneras dependiendo del tipo de combustible seleccionado.		
	Calderas de combustibles gaseosos CAUDAL: si el sistema está equipado con un medidor de caudal volumétrico simplemente introducir el valor del caudal de combustible (m <sup>3</sup> / h)		
	CONTADOR: se puede utilizar este método si el sistema no está equipado con un medidor de caudal. El caudal se calcula leyendo en el contador, con la caldera funcionando en estado estable, el volumen de gas durante un intervalo de tiempo de al menos		
Pot instalación	MANUAL: si el fabricante proporciona instrucciones adecuadas en el manual de usuario de la caldera, el usuario puede averiguar el la potencia térmica del quemador e introducirlo manualmente. Ante la ausencia de contador u otro medio para medir el caudal de gas, la potencia térmica nominal del quemador indicado por el fabricante puede asumirse como un valor adecuado.		
	<ul> <li>Calderas de combustibles líquidos</li> <li>CAUDAL: se debe introducir el caudal másico (kg / h) del combustible.</li> <li>MANUAL: si el fabricante proporciona instrucciones adecuadas en el manual de usuario de la caldera, el usuario puede averiguar la potencia térmica del quemador e introducirle manualmente. Ante la ausencia de contador u otro medio para medir el caudal de</li> </ul>		

asumirse como un valor adecuado.

gas, la potencia térmica nominal del quemador indicado por el fabricante puede

# **O** seitron

### 12.13 Medidas→Velocidad



		15/01/14 10:00	
	Pitot Configuraci	ón	
Gas		aire	┝─→
Altituc	I	0 m	┝→
Unida	d	m/s	⊢→
K Pito	t	1.001	⊢→
Sonda	a T Sonda	de humos	⊢→
		⇒	

→ Medición: Aire o gas de combustión

→ Altitud sobre el nivel del mar.

► Unidad de medida a través de m/s, km/h, fpm, mph.

→ Inserte el factor K del tubo Pitot indicado por el fabricante del tubo.

Adquisición de la temperatura: Pitot (con Tc-K termopar) o una sonda de gases de combustión (ó termopar Tc-k externo).

TECLA	FUNCIÓN	
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.	
	Seleccionar la línea; la línea seleccionada está marcada en rojo.	
	En modo modificación fija el valor o el modo deseado.	
OK	Activa la tecla contextual situada en la parte izquierda de la pantalla.	
ESC	Retorna a la pantalla previa. En modo de modificación cancela la modificación acabada de realizar	

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
and a second sec	Entra en el modo de modificación del parámetro seleccionado.
ОК	Confirmar el cambio realizado.
₽	Vaya al siguiente paso.
Ø	Hacer el cero para la medición.
Ō	Guarda, en la memoria seleccionada en el menú "Seleccionar Memoria" , el valor medido.
	Inicia la impresión del tique. <u>VER SECCIÓN 11</u> .



# 12.13.1 Cómo conectar el tubo de Pitot al instrumento

- Conectar el tubo de Pitot (accesorio) a las entradas P+ y P- (que se utilizan normalmente para la medición de presión diferencial)
- Conecte el cable del termopar Tc-K de la Sonda de gases de combustión al conector T1 del instrumento.

ADVERTENCIA: cuando se utiliza un tubo de Pitot asociado a un termopar Tc-K, recuerde que debe conectar el conector del termopar a la entrada T1 al lado del equipo. En este caso, la sonda de gases de combustión no debe estar conectada.





# 12.13.2 EJECUCIÓN DE LA PRUEBA





K00000000SE 028024 030217

œ 🗎



# 12.14 Medidas→Potencia instalación





Tipo de cálculo: se puede elegir calcular la potencia térmica mediante la introducción de un caudal, o mediante la lectura del contador (sólo combustibles gaseosos).

Duración del test: esta opción sólo se muestra para el tipo de cálculo 'CONTADOR', disponible para combustibles gaseosos. Es posible introducir el número de segundos entre las lecturas inicial y final del volumen de gas. El mínimo tiempo requerido por ley es 120 seg.

TECLA	FUNCIÓN
	Activa las teclas contextuales mostradas en la pantalla.
	Seleccionar la línea; la línea seleccionada está marcada en rojo.
	En modo de modificación, fijar el valor deseado.
	Mueve el cursor dentro de una cifra para introducir el valor numérico deseado.
OK	Activa la tecla contextual situada en la parte izquierda de la pantalla.
ESC	Retorna a la pantalla previa. En modo de modificación cancela la modificación acabada de realizar.

TECLA CONTEXTUAL	FUNCIÓN
and the second sec	Entra en el modo de modificación del parámetro seleccionado.
ОК	Confirmar el cambio realizado.
⇒	Vaya al siguiente paso.
Ō	Guarda, en la memoria seleccionada en el menú "Seleccionar Memoria" , el valor de tiro medido.
	Para el test.

124





# 12.14.1 TEST EN MODO 'MANUAL'

15/01/14 10:00      Pot instalación     00.00      W	st and a second s	Pot instalación     Pot instalación     00.00     W	Pot instalación     Pot instalación     10.74	OK
		ОК	ОК	

		15/01/14 10:00	
	Pot instalación		
Pot in ĸw	stalación	10.74	
		_	
		_	
-			





#### 12.14.2 TEST EN MODO 'MEDIDA' (basado en el caudal) 15/01/14 10:00 15/01/14 10:00 15/01/14 10:00 Pot instalación Configuración (Pot instalación <sup>KW</sup> Flujo <sup>m³/h</sup> Pot instalación <sup>KW</sup> Modo medida 0.00 0.00 lujo 0.00 Tipo cauda 0.00 -₽ 0 ⇒ οκ 15/01/14 10:00



		15/01/1 10:0
<b>(</b> )	Pot instalación	
Pot in	stalación	10.74
Flujo m <sup>3</sup> /h		1.24
1		

O-

OK





#### TEST EN MODO 'MEDIDA' (basado en el contador) 12.14.3 15/01/14 10:00 15/01/14 10:00 15/01/14 10:00 (**N** Pot instalación Pot instalación Modo medida 0.00 0.00 Esperar Espe contado :02:00 00:01:57 Tipo t ATTENCIÓN Duración test Volur Volumen final 120 0 0 Anotar lectura contador F3 ⇒ Volumen inicial /ol 0 0 Pulse cualquier tecl F2 F3 ⇒ **F1** ወ [O] 15/01/14 10:00 15/01/14 10:00 15/01/14 10:00 K. R Pot instalación <sup>KW</sup> Pot instalación <sup>KW</sup> Pot instalación 0.00 0.00 0.00 00:01:57 00:01:57 00:01:57 Esperar Esperar Esperar Volumen final Volumen final Volumen final 0 0 0 OK Volumen inicial Volumen inicial Volumen inicial 0 100 100 OK OK 0 ტ 5/01/14 10:00 5/01/14 10:00 15/01/14 10:00 Æ Pot instalación Pot instalación Pot instalación 0.00 0.00 0.00 ĸw ٢W кw 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Esperar Esperar Esperar Volumen final Volumen final Volumen final 0 102 0 Volumen inicial Volumen inicial Volumen inicial 100 100 100

OK

K00000000SE 028024 030217

οκ

127

οκ

ტ

0

G 🗎





		15/01/14 10:00
<b>R</b>	Pot instala	ción
Pot ir ĸw	nstalación	0.56
Espe	rar	00:00:00
Volur	nen final	102
Volur	nen inicial	100
		ወ





• seitron

# 13.1 Análisis de Combustión

Para efectuar un análisis de combustión completo, seguir las instrucciones siguientes.

-1



DURANTE EL ANÁLISIS DE COMBUSTIÓN HAY QUE TENER EN CUENTA ALGUNAS CONSIDERACIONES QUE SE COMENTAN A CONTINUACIÓN:

PARA UN CORRECTO ANÁLISIS NO DEBE HABER ENTRADA DE AIRE AMBIENTE EN LA SONDA DE HUMOS, DEBIDO A UN INSUFICIENTE AJUSTE DEL CONO O A UNA FUGA EN EL TUBO.

LA SONDA DE HUMOS DEBE REVISARSE PARA EVITAR FUGAS U OBSTRUCCIONES A LO LARGO DE LA TRAYECTORIA DE LOS HUMOS.

LOS CONECTORES NEUMÁTICOS DE LA SONDA DE HUMOS Y DEL RECIPIENTE DE CONDENSADOS DEBEN ESTAR BIEN CONECTADOS AL INSTRUMENTO.

MANTENER EL RECIPIENTE DE CONDENSADOS EN POSICIÓN VERTICAL DURANTE EL ANÁLISIS; UNA POSICIÓN INCORRECTA PUEDE PROVOCAR INFILTRACIONES DE CONDENSADOS EN EL INSTRUMENTO Y DAÑAR LOS SENSORES Y/O EL INSTRUMENTO.

NO LLEVAR A CABO NINGUNA MEDIDA SIN EL FILTRO DE PARTÍCULAS O SI ESTUVIERA MUY SUCIO PARA EVITAR EL RIESGO DE DAÑAR IRREVERSIBLEMENTE LOS SENSORES.

### 13.1.1 Encendido y autocalibración del instrumento

Pulsar la tecla On/Off para encender el instrumento - aparecerá una pantalla introductoria. Después de unos instantes el instrumento realizará un ciclo de autocero.

Si el instrumento está equipado con electroválvula para el autocero automático, pedirá la inserción de la sonda de humos en la chimenea. Por otro lado, si el instrumento no dispone de electroválvula, indicará que <u>no</u> se inserte la sonda de humos en la chimenea.

En este último caso es importante que la sonda no esté dentro de la chimenea dado que, durante el autocero, el instrumento absorbe aire limpio del ambiente y fija el valor de cero para cada sensor (O<sub>2</sub>, CO, NO,...), estos valores son memorizados y utilizados como referencia durante el análisis. Es igualmente importante que esta fase se realice en un entorno de aire limpio.

El sensor de presión también pasa por una fase de autocero.

# 13.1.2 Inserción de la sonda en la chimenea





Al finalizar el autocero el instrumento pedirá al usuario que inserte la sonda de humos que ha sido conectada previamente a las correspondientes entradas del instrumento, y la pantalla del análisis aparecerá automáticamente.

Para que la sonda se inserte en el punto correcto de la chimenea, la distancia desde la caldera debe ser dos veces el diámetro de la chimenea o, si no es posible, se debe cumplir con las instrucciones del fabricante de la caldera.

Para posicionar la sonda correctamente, se debe conseguir una sujeción fiable taladrando un agujero de 13/16 mm en la chimenea (a no ser que ya exista) y atornillar el cono de posicionamiento suministrado con la sonda - de este modo no entra aire del ambiente a la sonda.

El tornillo lateral del cono permite ajustar la distancia que se introduce la varilla de la sonda el la chimenea normalmente la extremo de la varilla ha de quedar en el centro de la chimenea. Para conseguir posicionar la sonda lo mejor posible, el usuario puede insertar la sonda gradualmente en la chimenea hasta que la lectura de la temperatura de humos sea la más alta. Se debe inspeccionar la chimenea o sistema de evacuación de los humos antes de efectuar el análisis, para asegurar que no hay restricciones o pérdidas.

#### 13.1.3 Medida simultánea de presión, O<sub>2</sub>, contaminantes

Para medir simultáneamente presión, O<sub>2</sub> y niveles de contaminantes así como todos los otros parámetros calculados necesarios para obtener el valor correcto de rendimiento, conectar el instrumento como se indica a continuación:





# 13.1.4 Análisis de Combustión

Después de que la sonda de humos se haya insertado en la chimenea y la sonda de temperatura de aire de la combustión (si se usa) se haya insertado en la toma de aire de la caldera, si el instrumento no ha sido configurado durante el autocero, se deben configurar los siguientes datos:

**Memoria:** en este submenú se define la posición de memoria donde se guardarán los datos del análisis y del cliente.

Combustible: para definir el combustible que utiliza la caldera.

**Operador:** se introduce el nombre del operador que efectuará el análisis.

Modo: se selecciona si el análisis será en modo manual o automático.

Si se elige el modo automático, se debe configurar la duración de la lectura de cada análisis, junto al modo de impresión del tique - manual o automático. Cuando el análisis de combustión empiece, el instrumento llevará a cabo y memorizará los tres análisis automáticamente, a los respectivos intervalos configurados (al menos 120 seg. según la UNI 10389-1).

Al final de cada análisis el instrumento emitirá un sonido (un bip después del primer análisis, dos bips después del segundo y tres bips después del tercero). En este momento, cuando los tres análisis han finalizado, si la impresión del tique está configurada como manual el instrumento mostrará la media de los tres análisis con la posibilidad de recuperar cada análisis individual.

Si se desea, el usuario puede entonces imprimir el tique con los datos del análisis (total, completo, etc....). Por el contrario, si la impresión del tique está configurada como automática, el instrumento imprimirá el tique automáticamente, con la configuración del tique establecida, sin mostrar la media de los tres análisis.

# Precaución: cuando esté activado el modo automático, las medias de Tiro, Opacidad y CO ambiente se deben realizar antes de iniciar el análisis de combustión.

Si se elige el modo manual de análisis, el análisis de combustión se llevará a cabo manualmente (por favor ver el diagrama de flujo correspondiente). En este caso la configuración de impresión y la duración del análisis no se tienen en cuenta. En este punto el análisis manual puede comenzar, primero esperando al menos dos minutos hasta que los valores mostrados se estabilicen; el usuario puede entonces guardar los datos o imprimir el tique directamente. El tique se imprimirá con el formato que esté configurado.

Cuando se hayan realizado los tres análisis (en España sólo es necesario uno) el usuario puede recuperar cada uno de los análisis y/o el valor medio (si se realiza más de uno) mostrándose los datos necesarios para cumplimentar los datos de mantenimiento de la caldera o instalación.

En el modo de análisis manual, pulsando simultáneamente las teclas ESC y , la bomba de aspiración de los humos de la combustión se apaga y los valores medidos no se actualizan.

Para encender la bomba de aspiración de nuevo y que los valores medidos se actualicen, pulsar de nuevo las teclas Esc y .

Tanto en modo manual como automático, los valores de contaminación para el CO / NO / NO<sub>x</sub> se pueden visualizar (referenciados al nivel de  $O_2$  previamente configurado).

#### 13.1.5 Fin del Análisis

Al final del análisis de combustión, retirar con cuidado la sonda de humos y la sonda de temperatura del aire de combustión (si se utiliza), de sus respectivos tubos, tener precaución para no quemarse.

Apagar el instrumento pulsando la tecla On/Off.

En este instante, si el instrumento detecta una concentración elevada de CO y/o NO, se iniciará un ciclo de autolimpieza durante el cual la bomba de aspiración absorberá aire ambiente hasta que los niveles de gas bajen a valores aceptables. Al final del ciclo (no dura más de 3 min.) el instrumento se apagará solo.



# 13.2 Análisis de Combustión - Operaciones Previas



















		15/01/14 10:00
-\$	Análisis com	nbustión
O <sub>2</sub> %		4.2
CO <sub>2</sub> %		9.3
λ,n		1.25
T hun °C	ios	190.1
T aire °C		15.4
∆T °C		74.7
Qs %		8.6
ηs %		91.4
		Q,⁺





OK

análisis





οκ

Guarda el análisis número 2

Η

	15/01/14 10:00
- Análisis	s combustión
O <sub>2</sub> %	4.2
CO <sub>2</sub>	9.3
λ,n	1.25
T humos	190.1
T aire	15.4
ΔT °C	74.7
Qs %	8.6
ns %	91.4

		15/01/1 10:0
1	Memoria Guardar	
Mode	)	manual
Mem	oria	12
Análi	sis	3
	r	



Guarda el análisis número 3

		15/01/14 10:00
-1	Análisis com	nbustión
O2 %		4.2
CO <sub>2</sub> %		9.3
λ,n		1.25
T hur ℃	nos	190.1
T aire °c	9	15.4
∆T °C		74.7
Qs %		8.6
ηs %		91.4
		Q

G 🗎



Recuperar el análisis medio.







	15/01/14 10:00
Memoria Análisis medio	
O <sub>2</sub> %	4.2
CO <sub>2</sub>	9.3
λ,n	1.25
T humos ℃	190.1
T aire °c	15.4
ΔT °C	74.7
Qs %	8.6
ηs %	91.4
	q⁺



	15/01/14 10:00
Impresión Informe	
Memoria	12
Análisis	Medio
Formato	parcial
Date/time	auto
ок	



Q⁺	

		15/01/14 10:00
i	Memoria Análisis medio	
O <sub>2</sub> %		4.2
CO <sub>2</sub>		9.3
λ,n		1.25
T hu ℃	mos	190.1
		¢,



	15/01/1 10:0
Informe	
Memoria	12
Análisis	Medio
Formato	parcial
Date/time	auto
ок	
·	

		15/01/14 10:00
đ	Impresión Informe	
Memo	ria	12
Anális	i ATENCIÓN	Medio
Forma	Imprimiendo.	parcial
Date/t	F1: parar	auto

ок

Fecha: 15/	01/14
Hora : 10.	10
Comb.: Gas	natural
Altitud: O	m
H.R. aire:	50 %
02	4.2 ½
C02	9.3 ½
T humos T aire	1.25 190.2 °C 15.4 °C
QS	8.6 %
ŋs	91.4 %
ηc	4.9 %
ηt	91.4 %
CO	148 ppm
NO	40 ppm
NOX/NO:	1.03
NOX	41 ppm
CO smb	0 ppm
Tiro:	0.05 hPa
T externa:	20 °C
Opacidad:	3 <u>1</u> 2
N. medio:	2



# 13.4 Análisis de Combustión - Modo UNI 10389

		15/01/14 10:00
-•	Análisis com	oustión
O <sub>2</sub> %		4.2
CO <sub>2</sub> %		9.3
λ,n		1.25
T hun ℃	nos	190.1
T aire °c	<u>,</u>	15.4
∆T °C		74.7
Qs %		8.6
ηs %		91.4
		Q⁺



ΟΚ





Automáticamente

guarda el segundo análisis cuando

acaba el intervalo

configurado.

		15/01/14 10:02
<b>~</b>	Análisis combusi UNI 10389	tión
O <sub>2</sub> %		4.2
CO <sub>2</sub> %	i ATENCIÓN	9.3
λ,n	Registro de datos en marcha. Interrumpir?	1.25
T hunr °C	F1: Interrumpir	190.1
T aire °C	F2: continuar	15.4
∆T °C	10. pauso	74.7
Qs %		8.6
ηs %		91.4
F1	F2	F3

Automáticamente guarda el primer análisis cuando acaba el intervalo configurado.

		15/01/14 10:04
An UN	álisis coml N 10389	bustión
O <sub>2</sub> %		4.2
CO <sub>2</sub> %		9.3
λ,n		1.25
T humos ℃		190.1
T aire ℃		15.4
ΔT °C		74.7
Qs %		8.6
ηs %		91.4
ው	2 120	Q <sup>+</sup>

		04/03/16 10:04
Ar Ut	nálisis comb NI 10389	oustión
O <sub>2</sub> %		4.2
CO <sub>2</sub>		9.3
λ,n		1.25
T humos °C		190.1
T aire °C		15.4
ΔT		74.7
Qs %		8.6
ηs %		91.4
ወ	3 120	Q,



Automáticamente guarda el tercer análisis cuando acaba el intervalo configurado.





		15/01/14 10:00
	Impresión Informe	
Memo	ria	12
Anális Form Date/	ATENCIÓN Imprimiendo. Por favor esperar F1: parar	/erage partial auto
<b>F</b> 1		

7

NOTA: Si en la configuración del análisis se selecciona el modo de impresión automática, la impresión del análisis medio se inicia inmediatamente.

Por el contrario, si se ha seleccionado el modo de impresión manual (caso del ejemplo), al final del tercer análisis se muestran por pantalla el análisis medio, que puede ser impreso como se indica a continuación:



# • seitron



# 13.5 Análisis de Combustión - Modo BlmSchV

$\begin{tabular}{ c c c c } \hline & & & & & & & & & & & & & & & & & & $	Memoria Guardar Modo BImSchV Memoria 3 Análisis 30 Intervalo 1 S OK	ОК	Análisis combustión BlmSchV $O_2^2$ $\frac{CO_2}{\frac{9}{6}}$ $\frac{1}{CO_2}$	Altomáticamente guarda el primer análisis cuando acaba el intervalo configurado.
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	Automáticamente gua segundo análisis cuando intervalo configurado y a la última muestra Una vez al análisis de co se ha completado el inst guarda el valor medio análisis efectuado	arda el acaba el así hasta a. mbustión rumento de los os.		15/01/14         10.00         Impresión         Informe         Memoria       3         Anális       ATENCIÓN         Por favor esperar.         F1: parar

NOTA: Si en la configuración del análisis se selecciona el modo de impresión automática, la impresión del análisis medio se inicia inmediatamente.

Por el contrario, si se ha seleccionado el modo de impresión manual (caso del ejemplo), al final del tercer análisis se muestran por pantalla el análisis medio, que puede ser impreso como se indica a continuación:





# 13.6 Análisis de Combustión - Modo Registro de Datos





ок

		15/01/14 10:00
-	Análisis com Registro dat	nbustión :os
02 %		4.2
CO <sub>2</sub> %		9.3
λ,n		1.25
T hun ℃	105	190.1
T aire ℃		15.4
∆T °C		74.7
Qs %		8.6
ηs %		91.4
_ ტ	1 60	Q <sup>+</sup>

ወ



Automáticamente guarda el primer análisis cuando acaba el intervalo configurado.

	15/01/14 10:02
Ar Re	nálisis combustión egistro datos
O <sub>2</sub> %	4.2
CO <sub>2</sub> %	9.3
λ,n	1.25
T humos ℃	190.1
T aire °c	15.4
∆T °C	74.7
Qs %	8.6
ηs %	91.4
ወ	2 60 Q <sup>+</sup>

Automáticamente guarda el segundo análisis cuando acaba el intervalo configurado y así hasta la última muestra.







NOTA: Si en la configuración del análisis se selecciona el modo de impresión automática, la impresión del análisis medio se inicia inmediatamente.

Por el contrario, si se ha seleccionado el modo de impresión manual (caso del ejemplo), al final del tercer análisis se muestran por pantalla el análisis medio, que puede ser impreso como se indica a continuación:



(†

# 14.1 Disposición de los sensores



CODIGO	S1	S2	S3	S4
Flex-Sensor O2 LL Cod. AACSE43	$\checkmark$			
Flex-Sensor O <sub>2</sub> Cod. AACSE48	$\checkmark$			
Flex-Sensor CO+H2 Cod. AACSE12		$\checkmark$		
Flex-Sensor CO high immunity H <sub>2</sub> Cod. AACSE20		$\checkmark$	✓	$\checkmark$
Flex-Sensor NO Cod. AACSE10			✓	
Flex-Sensor NO <sub>2</sub> Cod. AACSE14		✓	✓	$\checkmark$
Flex-Sensor SO <sub>2</sub> Cod. AACSE13		$\checkmark$	✓	$\checkmark$
Flex-Sensor CO 100.000 ppm Cod. AACSE17		√	✓	$\checkmark$
Flex-Sensor CO 20.000 ppm Cod. AACSE18		$\checkmark$	✓	$\checkmark$
FLEX-Sensor CxHy 0-5.00% vol. referred to CH4 Cod. AACSE23			✓	$\checkmark$
Flex-Sensor for gas leaks Cod. AACSE19				$\checkmark$
Flex-Sensor CO+H2 low range Cod. AACSE24		$\checkmark$		
Flex-Sensor NO low range Cod. AACSE25			✓	
Flex-Sensor NO2 low range Cod. AACSE26		$\checkmark$	✓	$\checkmark$
Flex-Sensor SO <sub>2</sub> low range Cod. AACSE28		✓	✓	$\checkmark$
Flex-Sensor CO2 0 20% v/v Cod. AACSE21			✓	$\checkmark$
Flex-Sensor CO <sub>2</sub> 0 50% v/v Cod. AACSE47			✓	$\checkmark$



#### 14.3 Duración de los sensores

Los sensores utilizados en este instrumento son de tipo electroquímico: así, cuando el gas llega al sensor, tiene lugar una reacción química dentro del sensor que genera una corriente eléctrica relacionada con la concentración del gas.

Esta corriente es adquirida por el instrumento y convertida a la correspondiente concentración de gas. La duración del sensor está estrechamente relacionada con el consumo de los reactivos de su interior.

La sensibilidad del sensor disminuye a medida que los reactivos se consumen y, cuando se agotan el sensor debe ser sustituido. Los sensores se deben recalibrar regularmente para asegurar su precisión: la recalibración sólo puede realizarse por un servicio técnico autorizado por SEITRON. La tabla 14.4 indica las características de cada tipo de sensor.

#### 14.4 Tabla de la duración de los sensores

CÓDIGO	GAS MEDIDO	COLOR <sup>(1)</sup> IDENTIFICATIVO	VIDA MEDIA	RECALIBRACIÓN
Flex-Sensor O2 LL Cod. AACSE43	O2 Oxígeno		48 meses	No necesario
Flex-Sensor O <sub>2</sub> Cod. AACSE48	O2 Oxígeno		>48 meses	No necesario
Flex-Sensor CO+H <sub>2</sub> Cod. AACSE12	CO Monóxido Carbono	Rojo	48 meses	Anual <sup>(2)</sup>
Flex-Sensor CO baja Sensibilidad al H <sub>2</sub> Cod. AACSE20	CO Monóxido Carbono		>36 meses	Anual <sup>(2)</sup>
Flex-Sensor NO Cod. AACSE10	NO Óxido Nítrico	Naranja	48 meses	Anual <sup>(2)</sup>
Flex-Sensor NO <sub>2</sub> Cod. AACSE14	NO2 Dióxido de Nitrógeno	Blanco	36 meses	Anual <sup>(2)</sup>
Flex-Sensor SO <sub>2</sub> Cod. AACSE13	SO2 Dióxido de Azufre	Verde	36 meses	Anual <sup>(2)</sup>
Flex-Sensor CO 100.000 ppm Cod. AACSE17	CO Monóxido Carbono	Violeta	48 meses	Anual <sup>(2)</sup>
Flex-Sensor CO 20.000 ppm Cod. AACSE18	CO Monóxido Carbono	Azul	48 meses	Anual <sup>(2)</sup>
FLEX-Sensor CxHy 0-5.00% vol. Referido a CH4 Cod. AACSE23	CxHy Hidrocarburos Inquemados		48 meses	Anual <sup>(2)</sup>
Flex-Sensor per fughe di gas Cod. AACSE19	Detector fugas Metano / GPL		5 años	No necesario
Flex-Sensor CO+H <sub>2</sub> Rango bajo Cod. AACSE24	CO Monóxido Carbono	Rojo	48 meses	Anual <sup>(2)</sup>
Flex-Sensor NO rango bajo Cod. AACSE25	NO Óxido Nítrico	Naranja	48 meses	Anual <sup>(2)</sup>
Flex-Sensor NO₂ rango bajo Cod. AACSE26	NO2 Dióxido de Nitrógeno	Blanco	48 meses	Anual <sup>(2)</sup>
Flex-Sensor SO <sub>2</sub> rango bajo Cod. AACSE28	SO2 Dióxido de Azufre	Verde	48 meses	Anual <sup>(2)</sup>
Flex-Sensor CO <sub>2</sub> 0 20% v/v Cod. AACSE21	CO2 Dióxido de Carbono		>48 meses	Anual <sup>(2)</sup>
Flex-Sensor CO2 0 50% v/v Cod. AACSE47	CO2 Dióxido de Carbono		>48 meses	Anual <sup>(2)</sup>

#### Notes:

(1) Marca de color pintada sobre la placa electrónica del sensor.

(2) Recomendado por el fabricante.





### 14.5 Ampliación hasta 4 sensores

Dentro de la gama de analizadores Chemist 500, hay dos modelos que se pueden ampliar:

#### CHEMIST 502

2 sensores, ampliable a 3 ó 4 sensores.



CHEMIST 503

**3** sensores, ampliable a 4 sensores.



La ampliación del número de sensores puede realizarla el usuario fácilmente siguiendo las siguientes directrices:

- Los dos instrumentos ampliables aceptan uno o dos sensores adicionales en las posiciones S3 y S4.
- Identificar, con la ayuda del apartado 14.2 'Tipos de sensor y su disposición' el sensor/es que se desea/n añadir a la configuración actual (Seitron suministra los sensores de la serie FLEX-sensor precalibrados y listos para instalar en el instrumento y ser utilizados).
- Para instalar los nuevos sensores hay que seguir los pasos descritos en el apartado 15.6 'Sustitución de los sensores de gas'.



EL INSTRUMENTO DETECTA AUTOMÁTICAMENTE CUANDO UN SENSOR SE HA AÑADIDO O QUITADO. LA PANTALLA 'CONFIGURACIÓN SENSORES' PERMITE ACEPTAR LA NUEVA CONFIGURACIÓN PROPUESTA O IGNORAR LOS CAMBIOS DETECTADOS.

EN ESTA PANTALLA SE MUESTRAN, PARA CADA POSICIÓN, LOS SIGUIENTES MENSAJES:

EJEMPLO DE UN SENSOR 'NO' EN LA POSICIÓN 3 SUSTITUIDO POR UN SENSOR 'NO2':

 $NO \rightarrow NO_2$  SE HA DETECTADO UN SENSOR DIFERENTE AL ANTERIOR.

EJEMPLO DE UN NUEVO SENSOR INSTALADO EN LA POSICIÓN 4 (PREVIAMENTE SIN SENSOR):

SO<sub>2 $\rightarrow$ </sub> SE HA DETECTADO UN NUEVO SENSOR.



#### 14.6 Sensor CxHy para la medida de hidrocarburos inquemados

Los hidrocarburos inquemados son sustancias químicas producidas por una combustión incompleta de moléculas (hidrocarburos) compuestas de Carbono e Hidrógeno.

Se les conoce normalmente como HC o (mejor) CxHy: cuando los valores x e y se sustituyen por los valores del número de átomos de C y H, el tipo de combustible queda definido exactamente. En el caso del Metano, por ejemplo, la fórmula correcta es CH4. En la tabla siguiente se indica la sensibilidad cruzada del sensor de CxHy cuando es expuesto a combustibles diferentes al Metano (CH4), tomado como 1,00.

GAS / VAPOR	RESPUESTA RELATIVA (respecto al Metano)	AJUSTE DE GANANCIA
Etanol	0.75	1.33
Iso-Butano	0.60	1.67
Metano	1.00	1.00
Metanol	1.00	1.00
n-Butano	0.60	1.67
n-Heptano	0.45	2.22
n-Hexano	0.50	2.00
Propano	0.70	1.43

Ejemplo de cálculo:

Tipo de gas:	iso-butano
Respuesta relativa:	0.6
Ajuste de ganancia:	1.67
Valor leído (relativo al metano):	1.34

Valor = valor leído x ajuste de ganancia

Ejemplo: 1.34 x 1.67 = 2.24

#### **ADVERTENCIA**

Los vapores gaseosos que contengan compuestos siliconados (HMDS) pueden dañar irreversiblemente al sensor.

#### 14.6.1 Instalación del sensor CxHy

Cuando el sensor de CxHy (posición S3/S4) está instalado en el instrumento, es necesario configurar el autocero a 180 segundos, para permitir un adecuado precalentamiento del propio sensor.

La duración de la batería, cuando el sensor de CxHy está instalado, es de 10 horas, si no se imprmen tiques.

# Configuración→Análisis→Autocero (VER SECCIÓN 9.2.6)






## 14.7 Sensor de CO<sub>2</sub> para la medida de Dióxido de Carbono en la combustión

El Dióxido de Carbono ( $\overline{CO}_2$ ) es el resultado de la combustión de un compuesto orgánico en presencia de una cantidad de oxígeno suficiente para completar su oxidación. En la naturaleza, también se produce por bacterias aeróbicas durante el proceso de fermentación alcohólica y también es producto de la respiración.

Muchos procesos de combustión se hacen con 'combustibles mixtos' y por tanto es difícil calcular la cantidad de CO<sub>2</sub> producida. Para evitar este inconveniente, la única forma de conocer la cantidad de CO<sub>2</sub> producida en una combustión con 'combustible mixto' es medir el CO<sub>2</sub> con sensores especiales NDIR.

#### 14.7.1 Instalación del sensor de CO<sub>2</sub>

Cuando el sensor de CO<sub>2</sub> (posición S3/S4) está montado en el CHEMIST 500, es necesario configurar el autocero a 60 segundos, para permitir un adecuado precalentamiento del propio sensor.

## Configuración→Análisis→Autocero (<u>VER SECCIÓN 9.2.6</u>)





#### 14.8 Sensor de fugas de gases combustibles

Con el fin de detectar fugas de gas en instalaciones, tuberías y aparatos el Chemist 500 requiere un sensor interno semiconductor para fugas de gas.

Este sensor responde tanto a CH4 (metano) y GLP (isobutano y isopropano), así como varios otros gases combustibles (hidrocarburos).

#### Características técnicas

Rango de medida:0 .. 50.000 ppmTiempo de calentamiento:60 segundosVida media del sensor:5 años

#### **ADVERTENCIA**

Los vapores gaseosos que contengan compuestos siliconados (HMDS) pueden dañar irreversiblemente al sensor.

#### 14.8.1 Instalación del sensor de fugas de gas combustible.

El sensor de fugas de gas combustible debe estar instalado en el instrumento sólo en la posición S4; realice todos los pasos descrito en el capítulo "SERVICIO" en el "reemplazo sensores de gas".

#### 14.8.2 Realización de un TEST (prueba)

Véase el capítulo 12.0.

# **15.0 MANTENIMIENTO**



#### 15.1 Mantenimiento rutinario

Este instrumento se ha diseñado y fabricado utilizando componentes de la máxima calidad. Un mantenimiento adecuado y sistemático evitará la aparición de problemas y alargará la vida del instrumento.

Se deben respetar los siguientes requisitos básicos:

- No someter el instrumento a cambios de temperatura importantes antes de su uso. Si esto sucede, esperar a que la temperatura retorne a valores normales de operación.
- No aspirar los humos directamente sin usar el recipiente de condensados con el filtro de partículas.
- No superar los rangos de medida máximos de los sensores.
- Cuando finalice el análisis desconectar la sonda de humos y dejar que el Chemist 500 absorba aire limpio unos pocos minutos, o al menos hasta que lo parámetros mostrados retornen a sus valores iniciales.
- Limpiar el sistema de filtrado cuando sea necesario, sustituyendo el filtro de partículas y aplicando aire a
  presión a los tubos de la sonda de humos para eliminar cualquier resto de condensado que pudiera haber.

No limpiar el instrumento con limpiadores abrasivos, disolventes u otros limpiadores similares.

#### 15.2 Mantenimiento preventivo

Al menos enviar el instrumento una vez al año al SERVICIO TÉCNICO para una limpieza y revisión completa. El personal de SEITRON altamente cualificado siempre está dispuesto para proporcionarle información comercial, técnica y de mantenimiento.

El servicio técnico le retornará el instrumento funcionando como salido de fábrica en el menor tiempo posible. La calibración se realiza con gases e instrumentos trazables con patrones nacionales e internacionales. El mantenimiento anual se acompaña de un certificado de calibración específico que garantiza el adecuado funcionamiento, además de ser necesario para mantener la certificación ISO 9000.

#### 15.3 Limpieza de la sonda de humos

Cuando se acabe de usar la sonda de humos limpiarla concienzudamente como se describe abajo antes de guardarla:

• Desconectar la sonda del instrumento y del recipiente de condensados (Fig. a-b) y entonces soplar con aire limpio el interior del tubo de la sonda (ver Fig. b) para eliminar cualquier resto de condensados que pudiera haberse formado en el interior.





#### 15.4 Mantenimiento del recipiente de condesados / filtro de partículas

Para desmontar el recipiente de condensados, basta con rotar la cubierta y desbloquear el cuerpo portafiltros; retirar la copa interior y entonces retirar el filtro de partículas (ver figura abajo).

Limpiar todas las piezas del recipiente (el filtro de partículas no) sólo con agua, secar y volver a montar.



#### 15.5 Sustitución del filtro de partículas

Si el filtro de partículas está ennegrecido, concretamente la superficie externa (ver ejemplo a continuación), se debe sustituir inmediatamente. De esta forma no se obstaculiza el paso de los humos de la combustión.



#### 15.6 Sustitución de los sensores de gas

Los sensores de de gas del instrumento se deben sustituir periódicamente (ver tabla 14.4) con sensores nuevos o recalibrados.

El usuario puede realizar esta sustitución fácilmente siguiendo las siguientes instrucciones:



2 Apretar las pestañas laterales de la cubierta y retirarla para tener acceso a los sensores.







3 Localizar el sensor a sustituir; aquí se muestra un ejemplo de un sensor conectado que se desea sustituir.



Desconectar el sensor a sustituir; aquí se muestra un ejemplo de un sensor desconectado que se desea sustituir.



5 El sensor tiene una sujeción tipo bayoneta; rotarlo en sentido antihorario para quitarlo. Aquí hay un ejemplo de sensor rotado.



Cuando se rota el sensor, procurar no ejercer fuerza sobre la placa de circuito impreso que está sobre el sensor: ejercer fuerza solo en el cuerpo de plástico del sensor.



Después de rotar el sensor, tirar hacia arriba; aquí hay un ejemplo de un compartimiento de sensor con el sensor ya quitado.



Insertar el Nuevo sensor de manera que su conexión eléctrica quede orientada hacia el exterior del instrumento (Ver punto 5).



7

6

8 Rotar el sensor en sentido horario hasta oír un click (Ver punto 4).

Cuando se rota el sensor, procurar no ejercer fuerza sobre la placa de circuito impreso que está sobre el sensor: ejercer fuerza solo en el cuerpo de plástico del sensor.

Reconectar el sensor (Ver punto 3).

Recolocar la cubierta del compartimiento de los sensores y apretar el tornillo (Ver punto 1).

Encender el instrumento para comprobar que el nuevo sensor funciona correctamente a través del menú "Diagnóstico sensores".

<u>Es normal si un sensor recién instalado da un 'error corr'</u>: es necesario esperar algún tiempo, a fin de que la polarización del sensor se establezca correctamente. La siguiente tabla indica el tiempo mínimo de estabilización para cada tipo de sensor.

CÓDIGO	GAS DETECTADO	POSICIÓN	TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN
Flex-Sensor O2 LL Cod. AACSE43	O2 Oxígeno	S1	24 horas <sup>(1)</sup>
Flex-Sensor O <sub>2</sub> Cod. AACSE48	O2 Oxígeno	S1	2 horas <sup>(1)</sup>
Flex-Sensor CO+H <sub>2</sub> Cod. AACSE12	CO Monóxido Carbono	S2	2 horas <sup>(1)</sup>
Flex-Sensor CO high immunity +H <sub>2</sub> Cod. AACSE20	CO Monóxido Carbono	S2/S3/S4	2 horas <sup>(1)</sup>
Flex-Sensor NO Cod. AACSE10	NO Óxido Nítrico	S3	48 horas <sup>(2)</sup>
Flex-Sensor NO <sub>2</sub> Cod. AACSE14	NO2 Dióxido de Nitrógeno	S2/S3/S4	2 horas <sup>(1)</sup>
Flex-Sensor SO <sub>2</sub> Cod. AACSE13	SO2 Dióxido de Azufre	S2/S3/S4	2 horas <sup>(1)</sup>
Flex-Sensor CO 100.000 ppm Cod. AACSE17	CO Monóxido Carbono	S2/S3/S4	2 horas <sup>(1)</sup>
Flex-Sensor CO 20.000 ppm Cod. AACSE18	CO Monóxido Carbono	S2/S3/S4	2 horas <sup>(1)</sup>
FLEX-Sensor CxHy 0-5.00% vol. referred to CH4 Cod. AACSE23	CxHy Hidrocarburos Inquemados	S4	1/2 hora <sup>(3)</sup>
Flex-Sensor para fuga de gas Cod. AACSE19	Detector fugas Metano / GPL	S4	-
Flex-Sensor CO+H2 low range Cod. AACSE24	CO Monóxido Carbono	S2	2 horas <sup>(1)</sup>
Flex-Sensor NO low range Cod. AACSE25	NO Óxido Nítrico	S3	48 horas <sup>(2)</sup>
Flex-Sensor NO2 low range Cod. AACSE26	NO2 Dióxido de Nitrógeno	S2/S3/S4	2 horas <sup>(1)</sup>
Flex-Sensor SO <sub>2</sub> low range Cod. AACSE28	SO <sub>2</sub> Dióxido de Azufre	S2/S3/S4	2 horas <sup>(1)</sup>
Flex-Sensor CO <sub>2</sub> 0 20% v/v Cod. AACSE21	CO <sub>2</sub> Dióxido de Carbono	S3/S4	2 horas <sup>(1)</sup>
Flex-Sensor CO <sub>2</sub> 0 50% v/v Cod. AACSE47	CO <sub>2</sub> Dióxido de Carbono	S3/S4	2 horas <sup>(1)</sup>

Note:

(1) Son necesarias 2 horas de tiempo de estabilización.

(2) Son necesarias 48 horas de tiempo de estabilización; si el sensor dispone de pila externa de polarización, el tiempo de estabilización s reduce a 2 horas.

(3) Es necesaria 1/2 hora de tiempo de estabilización.



## 15.7 Sustitución de la batería

Seguir las siguientes instrucciones para sustituir a batería:

**1** Quitar la cubierta del compartimiento de la batería. 6



3 Quitar el conector de la batería, y sustituir la batería por otra nueva siguiendo el proceso inverso al descrito.

2



### 15.8 Sustitución del rollo de papel de la impresora

Seguir estas instrucciones para cambiar el rollo de papel de la impresora.



3 Colocar el rollo de papel para la impresora como se muestra en las siguientes imágenes.



• Cerrar el conjunto de la tapa de la impresora, presionando ligeramente hasta que quede sujeta en el instrumento.



**5** En este momento la impresora ya puede utilizarse. Ver el apartado 11 "Impresión".





#### 15.9 Actualización de Firmware

El fabricante actualiza periódicamente el firmware del equipo con el fin de corregir los errores inevitables o mejorar el rendimiento del instrumento o bien añadir nuevas funciones.

Esta actualización se puede realizar por el usuario siguiendo las instrucciones simples o a continuación.

#### ADVERTENCIA:

Desde la actualización del firmware podría implicar una organización diferente de los datos almacenados en la memoria del instrumento, el mantenimiento de los datos de análisis existente en el instrumento no está garantizado. Por lo tanto, siempre es recomendado realizar una transferencia del los análisis del instrumento al PC antes del procedimiento de actualización del firmware.

Por otra parte, por las mismas razones, es absolutamente recomendado que la herramienta del software de gestión instalado en el PC se actualice con una versión compatible con la versión de firmware instalada en el instrumento.

Instrucciones para actualizar el analizador de combustión con un nuevo firmware:



- 1. Inicie sesión en el sitio web <u>www.seitron.it</u> o bien <u>www.euro-cobil.com</u> y descargar el archivo de firmware disponible en la sección "analizadores de combustión". Este archivo se encuentra en una versión .zip comprimido.
- 2. Descomprimir el archivo .zip obtenido (extensión .srec).
- 3. Conectar el analizador al PC a través del cable USB.
- 4. Mantener pulsadas last res teclas indicadas en rojo durante al menos 10 segundos.
- 5. Soltar sólo la tecla de on/off.
- 6. El analizador será reconocido por el sistema operativo como un disco duro externo.
- 7. Soltar las otras dos teclas que se están manteniendo pulsadas.
- 8. Copiar el fichero del firmware (extensión .srec) en la ventana del analizador.
- 9. Esperar hasta que se acabe de copiar el fichero.
- 10. La ventana del analizador se cerrará y el analizador se reiniciará.
- 11. El analizador está actualizado, se puede apagar y desconectar del PC.

# 16.1 Guía de solución de problemas

SÍNTOMA	CAUSAS PROBABLES Y SOLUCIONES
El instrumento no funciona en absoluto. Cuando se pulsa el botón On/Off el instrumento no se enciende.	<ul> <li>a. Mantener el botón On/Off pulsado durante al menos 2 segundos.</li> <li>b. La batería está baja; conectar el cargador de la batería al instrumento.</li> <li>c. La batería no está conectada al instrumento; quitar la cubierta del compartimiento de la batería y conectar el conector de la batería en la toma de la placa de circuito impreso.</li> <li>d. El instrumento está defectuoso: enviarlo al servicio técnico.</li> </ul>
El símbolo de la batería 🔤 está vacío en el interior.	La batería está baja. El instrumento permanecerá encendido un par de minutos tras lo cual se apagará; conectar el cargador de la batería.
Después de finalizar el autocero aparece la pantalla de diagnóstico y muestra un error para uno o varios sensores.	<b>a.</b> El autocero se realizó mientras se aspiraban humos de la combustión. <b>b.</b> El sensor de $O_2$ está defectuoso, está mal conectado o desconectado. Comprobar estos puntos, ver las secciones 5.3, 5.4, 6.6. <b>c.</b> El autocero está ajustado a un tiempo demasiado corto o el instrumento ha pasado demasiado tiempo con la batería baja de carga.
Se indica un error en el sensor de presión en la pantalla de presión/tiro.	Hay algún problema de calibración. Enviar el instrumento al servicio técnico
En la pantalla de análisis se indica error en la temperatura de los humos de la combustión (Tf).	<ul> <li>a. El termopar de la sonda de humos no está conectado; conectar el termopar al analizador.</li> <li>b. El sensor de temperatura de la sonda está expuesto a temperaturas superiores o inferiores a su rango de funcionamiento.</li> <li>c. El termopar está defectuoso. Enviar la sonda al servicio técnico.</li> </ul>
Aparece la indicación "" en algún parámetro en la pantalla de análisis.	El instrumento no puede calcular un valor numérico a partir de los valores actuales del análisis en curso. Las indicaciones "" serán sustituidos por valores cuando el analizador detecte valores válidos en el análisis en curso.
Se muestra la indicación "Lim. Sup." o "Lim. Inf." en la pantalla de análisis.	El el sensor relacionada con la indicación se detecta un valor más allá del rango de medida de analizador. Las indicaciones "Lim. Sup." o "Lim. Inf." se sustituirán por valores cuando el instrumento detecte valores dentro del rango de medición.
La bomba de aspiración suena como si funcionara demasiado lenta, tiende a pararse o ni siquiera funciona.	<ul> <li>a. El camino de los humos está obstruido. Comprobar que el recipiente de condensados está limpio y no está lleno de líquido. Comprobar también que el tubo de la sonda no esté bloqueado.</li> <li>b. El flujo de los humos está obstruido. Comprobar que el filtro de partículas esté limpio.</li> <li>c. La bomba no está conectada como debería. Retirar la tapa posterior y comprobar que el conector eléctrico de la bomba esté conectado a la placa del circuito impreso.</li> <li>d. Bomba defectuosa. Sustituirla.</li> <li>e. La bomba está desactivada. Se ha pulsado la combinación de teclas </li> </ul>



# Guía de solución de problemas

SÍNTOMA	CAUSAS PROBABLES Y SOLUCIONES
La retroiluminación de la pantalla está apagada.	Los Leds de la retroiluminación están defectuosos. Enviar el instrumento para sustituir la pantalla.
La batería dura menos de 9 horas.	<ul> <li>a. La capacidad de la batería queda reducida a baja temperatura. Para que la duración de la batería sea mayor se recomienda mantener el instrumento a temperaturas mayores.</li> <li>b. La batería está vieja. La capacidad de la batería disminuye con el paso del tiempo. Si la duración de la batería no es aceptable, sustituir la batería.</li> </ul>
Los valores mostrados en la pantalla de análisis no son fiables.	<ul> <li>a. El sensor/es está/n defectuoso/s. Comprobar que los sensores están instalados correctamente en el menú de diagnóstico de los sensores.</li> <li>b. La sonda de humos tiene algún fuga. Comprobar las juntas y el estado de los tubos.</li> <li>c. La bomba de aspiración está defectuosa. Sustituir la bomba.</li> <li>d. El instrumento está defectuoso: Enviarlo al servicio técnico.</li> </ul>
Durante la prueba de estanqueidad aparece un "error sensor".	Comprobar la conexión correcta del tubo de la sonda a la entrada neumática positiva del instrumento.

1/11 11000	mbios
AAC BF01:	Placa colectora
AAC FA01	Filtro de partículas
AAC PB06	Batería Li-Ion 7 2V 2 4Ah
AA RC05	Rollo de papel térmico de poliéster inalterable para la impresora, h=57mm Diam =40mm
AA RC06:	Rollo de papel térmico para la impresora, h=57mm Diam.=40mm
AAC ADX 00	5: Dummy sensor
AAC SE43:	FLEX-Sensor O2, long life, pre-calibrated and interchangeable
AAC SE48:	FLEX-Sensor O2, pre-calibrated and interchangeable
AAC SE12:	FLEX-Sensor CO+H2, precalibrado e intercambiable
AAC SE10:	FLEX-Sensor NO/NOx, precalibrado e intercambiable
AAC SE14:	FLEX-Sensor NO2, precalibrado e intercambiable
AAC SE13:	FLEX-Sensor SO2, precalibrado e intercambiable
AAC SE17:	FLEX-Sensor CO 100.000 ppm, precalibrado e intercambiable
AAC SE18:	FLEX-Sensor CO 20.000 ppm, precalibrado e intercambiable
AAC SE19:	FLEX-Sensor sniffer, precalibrado e intercambiable
AAC SE20:	FLEX-Sensor CO baja sensibilidad al H2, precalibrado e intercambiable
AAC SE23:	FLEX-Sensor CxHy referenciado a CH4, precalibrado e intercambiable
AAC SE24:	FLEX-Sensor CO+H2 low range, precalibrado e intercambiable
AAC SE25:	FLEX-Sensor NO rango bajo, precalibrado e intercambiable
AAC SE26:	FLEX-Sensor NO2 rango bajo, precalibrado e intercambiable
AAC SE28:	FLEX-Sensor SO2 rango bajo, precalibrado e intercambiable
AAC SE21:	FLEX-Sensor CO2 0-20% v/v, precalibrado e intercambiable
AAC SE47:	FLEX-Sensor CO2 0-50% v/v, pre-calibrated and interchangeable
17 2 Acco	sorios
	100 240\/~/12 \/DC 2A Alimentador con 2 metros de cable
	Enchufo Italiano/EU
	Alimentador con adaptador para coche
	Maleta rígida de plástico
	Mocoua
AAC CT01	Mochila lateral de hombro
AAC CT01:	Mochila Mochila lateral de hombro Deprimómetro para medición del tiro
AAC CT01: AAC DP02: AAC KP01	Mochila Mochila lateral de hombro Deprimómetro para medición del tiro Kit de medida de la presión diferencial
AAC CT01: AAC DP02: AAC KP01: AA KT04	Mochila Mochila lateral de hombro Deprimómetro para medición del tiro Kit de medida de la presión diferencial Kit de la prueba de estangueidad
AAC CT01: AAC DP02: AAC KP01: AA KT04: AA PM02 <sup>-</sup>	Mochila Mochila lateral de hombro Deprimómetro para medición del tiro Kit de medida de la presión diferencial Kit de la prueba de estanqueidad Bomba anual para le medida de la opacidad
AAC CT01: AAC DP02: AAC KP01: AA KT04: AA PM02: AA SA08:	Mochila lateral de hombro Deprimómetro para medición del tiro Kit de medida de la presión diferencial Kit de la prueba de estanqueidad Bomba anual para le medida de la opacidad Sonda temperatura aire, 200 mm (longitud del cable 3 m)
AAC CT01: AAC DP02: AAC KP01: AA KT04: AA PM02: AA SA08: AA SF61A:	Mochila lateral de hombro Deprimómetro para medición del tiro Kit de medida de la presión diferencial Kit de la prueba de estanqueidad Bomba anual para le medida de la opacidad Sonda temperatura aire, 200 mm (longitud del cable 3 m) Sonda de humos, 180 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m
AAC CT01: AAC DP02: AAC KP01: AA KT04: AA PM02: AA SA08: AA SF61A: AA SF51A:	Mochila lateral de hombro Deprimómetro para medición del tiro Kit de medida de la presión diferencial Kit de la prueba de estanqueidad Bomba anual para le medida de la opacidad Sonda temperatura aire, 200 mm (longitud del cable 3 m) Sonda de humos, 180 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 180 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 2 m
AAC CT01: AAC DP02: AAC KP01: AA KT04: AA PM02: AA SA08: AA SF61A: AA SF61A: AA SF62A:	Mochila lateral de hombro Deprimómetro para medición del tiro Kit de medida de la presión diferencial Kit de la prueba de estanqueidad Bomba anual para le medida de la opacidad Sonda temperatura aire, 200 mm (longitud del cable 3 m) Sonda de humos, 180 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 180 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 2 m Sonda de humos, 300 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m
AAC CT01: AAC DP02: AAC KP01: AA KT04: AA PM02: AA SA08: AA SF61A: AA SF61A: AA SF51A: AA SF62A: AA SF52A:	Mochila lateral de hombro Deprimómetro para medición del tiro Kit de medida de la presión diferencial Kit de la prueba de estanqueidad Bomba anual para le medida de la opacidad Sonda temperatura aire, 200 mm (longitud del cable 3 m) Sonda de humos, 180 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 180 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 2 m Sonda de humos, 300 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m
AAC CT01: AAC DP02: AAC KP01: AA KT04: AA PM02: AA SA08: AA SF61A: AA SF61A: AA SF62A: AA SF52A: AA SF65A:	Mochila lateral de hombro Deprimómetro para medición del tiro Kit de medida de la presión diferencial Kit de la prueba de estanqueidad Bomba anual para le medida de la opacidad Sonda temperatura aire, 200 mm (longitud del cable 3 m) Sonda de humos, 180 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 180 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 2 m Sonda de humos, 300 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 300 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 300 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m
AAC CT01: AAC DP02: AAC KP01: AA KT04: AA PM02: AA SA08: AA SF61A: AA SF61A: AA SF62A: AA SF62A: AA SF65A: AA SF65A: AA SF66A:	Mochila lateral de hombro Deprimómetro para medición del tiro Kit de medida de la presión diferencial Kit de la prueba de estanqueidad Bomba anual para le medida de la opacidad Sonda temperatura aire, 200 mm (longitud del cable 3 m) Sonda de humos, 180 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 180 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 2 m Sonda de humos, 300 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 300 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 300 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 750 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m
AAC CT01: AAC DP02: AAC KP01: AA KT04: AA PM02: AA SA08: AA SF61A: AA SF61A: AA SF61A: AA SF62A: AA SF65A: AA SF65A: AA SF66A: AA SF66A: AA SX01:	Mochila lateral de hombro Deprimómetro para medición del tiro Kit de medida de la presión diferencial Kit de la prueba de estanqueidad Bomba anual para le medida de la opacidad Sonda temperatura aire, 200 mm (longitud del cable 3 m) Sonda de humos, 180 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 180 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 2 m Sonda de humos, 300 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 300 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 300 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 750 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 1000 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 1000 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 1000 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m
AAC CT01: AAC DP02: AAC KP01: AA KT04: AA PM02: AA SA08: AA SF61A: AA SF61A: AA SF62A: AA SF62A: AA SF65A: AA SF66A: AA SF66A: AA SX01: AA SX02:	Mochila lateral de hombro Deprimómetro para medición del tiro Kit de medida de la presión diferencial Kit de la prueba de estanqueidad Bomba anual para le medida de la opacidad Sonda temperatura aire, 200 mm (longitud del cable 3 m) Sonda de humos, 180 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 180 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 2 m Sonda de humos, 300 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 300 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 750 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 750 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 1000 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 1000 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 1000 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m
AAC CT01: AAC DP02: AAC KP01: AA KT04: AA PM02: AA SA08: AA SF61A: AA SF61A: AA SF62A: AA SF65A: AA SF65A: AA SF66A: AA SX01: AA SX02: AA SL05A:	Mochila lateral de hombro Deprimómetro para medición del tiro Kit de medida de la presión diferencial Kit de la prueba de estanqueidad Bomba anual para le medida de la opacidad Sonda temperatura aire, 200 mm (longitud del cable 3 m) Sonda de humos, 180 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 180 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 2 m Sonda de humos, 300 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 300 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 750 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 2 m Sonda de humos, 750 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 1000 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 1000 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos para CO medio, 300mm con 2 m de cable Sonda de humos de aplicación industrial, 400mm con 3 m de cable Sonda de humos flexible 220 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 2 m
AAC CT01: AAC DP02: AAC KP01: AA KT04: AA PM02: AA SA08: AA SF61A: AA SF61A: AA SF62A: AA SF65A: AA SF65A: AA SF66A: AA SF66A: AA SX01: AA SX02: AA SL05A: AA SP01:	Mochila lateral de hombro Deprimómetro para medición del tiro Kit de medida de la presión diferencial Kit de la prueba de estanqueidad Bomba anual para le medida de la opacidad Sonda temperatura aire, 200 mm (longitud del cable 3 m) Sonda de humos, 180 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 180 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 2 m Sonda de humos, 300 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 300 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 300 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 750 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 1000 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos para CO medio, 300mm con 2 m de cable Sonda de humos de aplicación industrial, 400mm con 3 m de cable Sonda de humos flexible 220 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 2 m
AAC CT01: AAC DP02: AAC KP01: AA KT04: AA PM02: AA SA08: AA SF61A: AA SF61A: AA SF62A: AA SF65A: AA SF65A: AA SF66A: AA SF66A: AA SX01: AA SX02: AA SL05A: AA SP01: AAC EX02S:	Mochila lateral de hombro Deprimómetro para medición del tiro Kit de medida de la presión diferencial Kit de la prueba de estanqueidad Bomba anual para le medida de la opacidad Sonda temperatura aire, 200 mm (longitud del cable 3 m) Sonda de humos, 180 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 300 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 2 m Sonda de humos, 300 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 300 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 750 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 750 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 1000 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos para CO medio, 300mm con 2 m de cable Sonda de humos de aplicación industrial, 400mm con 3 m de cable Sonda de humos flexible 220 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 2 m Pantalla protectora para la sonda AASX02 Extensión de 3 m de tubo para sonda de humos
AAC CT01: AAC DP02: AAC KP01: AA KT04: AA PM02: AA SA08: AA SF61A: AA SF61A: AA SF62A: AA SF65A: AA SF65A: AA SF66A: AA SF66A: AA SX01: AA SX02: AA SL05A: AA SP01: AAC EX02S: AA SM06:	Mochila lateral de hombro Deprimómetro para medición del tiro Kit de medida de la presión diferencial Kit de la prueba de estanqueidad Bomba anual para le medida de la opacidad Sonda temperatura aire, 200 mm (longitud del cable 3 m) Sonda de humos, 180 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 180 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 2 m Sonda de humos, 300 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 300 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 2 m Sonda de humos, 300 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 2 m Sonda de humos, 750 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos, 1000 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos para CO medio, 300mm con 2 m de cable Sonda de humos flexible 220 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos flexible 220 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos flexible 220 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos flexible 220 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 3 m Sonda de humos flexible 220 mm., rango de temperatura extendido 1100°C, cable de 2 m Pantalla protectora para la sonda AASX02 Extensión de 3 m de tubo para sonda de humos Funda protectora del analizador

- AA SW08: Kit de software (USB + PC cable)
- AAC TA03: Recipiente de condensados con filtro de partículas
- AAC TA03A: Particulate/water filter assembly with steel pipe and connector
- AA UA01: Cable adaptador USB-A / USB-B
- AA TT01: "L" en forma de tubo de Pitot (sin Tc-K termopar) longitude de 300mm ø exterior 6 mm. Se suministra con dos tubos de silicona con una longitude de 2 metros.
- AA TT02: "L" en forma de tubo de Pitot (sin Tc-K termopar) longitude de 800mm ø exterior 6 mm. Se suministra con dos tubos de silicona con una longitude de 2 metros.
- AA SG01: Sonda para la detección de fugas.



**17.3 Centros de Servicio Técnico** EURO-COBIL Tel.: +34 94 636 34 96 Fax.: +34 94 636 27 96 http://www.euro-cobil.com

# Ejemplo de un tique total de análisis de combustión.

EMPRESA, S.L. Av. Combustion, 9 Tel. 02 1234567
Tecnico.: Juan Garcia
Firma:
Prueba según UNI 10389-1 L. 10/1991 y s.m.i. D.Lgs. 192/2005 y s.m.i.
Chemist 500 X n/s: 999989
Prueba en cumplimiento con la norma UNI 10845
Memoria: 01 Analisis: media Fecha: 04/03/16 Hora: 10.30
Comb.: Gas Natural Altitud: 0 m H.R. aire: 50 %
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Notas:

Analisis: 1 04/03/16 10.00	
O2 CO2 λ,n T humos T aire ΔT QS ηs ηc ηt CO NO NOx Ref. O2: CO ref Ref. O2: NO ref Ref. O2: NO ref Ref. O2: NO ref Ref. O2: Tiro T ext.	15.7 % 2.9 % 4.01 100.4 °C 27.0 °C 73.4 °C 10.0 % 90.0 % 90.0 % 90.0 % 23 ppm 14 ppm 15 ppm 0.0 % 92 ppm 0.0 % 52 ppm 0.0 % 52 ppm 0.0 % 56 ppm 4.5 Pa 10.0 °C
Analisis: 2 04/03/16 10.15	
O2 CO2 λ,n T humos T aire ΔT QS ηs ηc ηt CO NO NOx Ref. O2: CO ref Ref. O2: NO ref Ref. O2: NO ref Ref. O2: NO ref. Tiro T ext.	15.7 % 2.9 % 4.01 100.6 °C 27.0 °C 73.6 °C 10.0 % 90.0 % 90.0 % 23 ppm 14 ppm 15 ppm 0.0 % 92 ppm 0.0 % 56 ppm 0.0 % 56 ppm 4.5 Pa 10.0 °C
Analisis: 3 04/03/16 10.20	
O2 CO2 λ,n T humos T aire ΔT QS	15.7 % 2.9 % 4.01 100.8 °C 27.0 °C 73.8 °C 10.1 %

$\sim\sim\sim$	$\sim\sim\sim\sim$
ηs	89.9 %
ης	0.0 %
ηt	89.9 %
CO	23 ppm
NO	14 ppm
NOx	15 ppm
Ref. O <sub>2</sub> :	0.0 %
CO ref	92 ppm
Ref. O <sub>2</sub> :	0.0 %
NO ref	56 ppm
Ref. O <sub>2</sub> :	0.0 %
NOx ref.:	60 ppm
Tiro	4.5 Pa
⊤ ext.	10.0 °C

Ejemplo de un tique completo.

EMPRESA, S.L.. Av Combustion, 9 Tel. 02 1234567 Tecnico.: Juan Garcia Firma:\_\_ Prueba según UNI 10389-1 L. 10/1991 y s.m.i. D.Lgs. 192/2005 y s.m.i. Chemist 500 X Num. Serie: 999989 Memoria: 01 Analisis: medio Fecha: 04/04/14 Hora: 10.30 Comb.: Gas Naturale Altitud: 0 m H.R. aire: 50 % VALORES MEDIOS 191.1 °C 15.4 °C 4.2 % T humos т aire **O**2 146 ppm 40 ppm CO NO CO amb 0 ppm Tiro: 0.05 hPa T externa: 20 °C VALORES CALCULADOS 1.25 λ,n **CO**2 9.3 % 8.6 % QS 98.5 % ηs 4.9 % ηc 103.4 % ηt 174.7 %  $\Delta T$ NOx/NO: 1.03 41 ppm NOx Ref. O<sub>2</sub>: 0.0 % 182 ppm CO Ref. O<sub>2</sub>: 0.0 % 50 ppm NO Ref. O<sub>2</sub>: 0.0 % 51 ppm NOx Notas:----

Ġ 🖹

## Ejemplo de un tique parcial.

Fecha: 04/04 Hora: 10:15	/14
Comb.: Gas n Altitud: 0 m H.R. air: 50	atural %
02 CO2 λ,n T humos T aire ΔT QS ηs ηs ηs ηt CO NO NOX/NO: NOX	4.2 % 9.3 % 1.25 190.2 °C 15.4 °C 174.8 °C 8.6 % 91.4 % 4.9 % 91.4 % 148 ppm 40 ppm 1.03 41 ppm
CO amb	0 ppm
Tiro: T externa:	4.5 hPa 10 °C
Opacidad: N. medio:	3 <u>1</u> 2 2

# Ejemplo de tique de tiro.

Tecnico: Juan Garcia
Firma:
Verificación según Norma UNI 10845
Chemist 500 X N. serie: 999989 Memoria: 01
Fecha: 04/04/14 Hora: 10.30
Tiro 4.5 Pa T externa 10.0 °C
Notas:

# Ejemplo de tique de prueba de estanqueidad.

EMPRESA, S.L. Av. Combustion, 9 Tel.02 1234567 Tecnico: Juan Garcia Firma: Verificación según Norma UNI 11137: 2012 Método indirecto Chemist 503 N. Serie: 999989 Memoria: 01 Fecha: 04/04/14 Hora: 10.30 Duracion est.: 1 min Duracion pru.: 1 min Gas comb.: Metano Gas prueba: Aire V inst 25.0 dm<sup>3</sup> 10.05 hPa 10.03 hPa Р1 Р2 -0.02 hPa ΔР Qprueba 0.0 dm<sup>3</sup>/h 0.0 dm<sup>3</sup>/h Qref Result: estanqueidad Notas: -----\_\_\_\_\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

Ejemplo de tique de CO ambiente.

EMPRESA, S.L. Av. Combustion, 9 Tel.02 1234567
Tecnico: Juan Garcia
Firma:
Chemist 503 N. Serie: 999989 Memoria: 01
Fecha: 04/04/14 Hora: 10.30
CO amb O ppm
Notas:

Ejemplo de tique de opacidad.

EMPRESA, S.L. Av. Combustion, 9 Tel.02 1234567
Tecnico: Juan Garcia
Firma:
Chemist 503 N. Serie: 999989 Memoria: 01
Fecha: 04/04/14 Hora: 10.30
Combustible: Gasoleo
Opacidad: 3 1 2 N. medio: 2
Notas:

Ejemplo de tique de Velocidad.

EMPRESA, S.L. Av. Combustion, 9 Tel.02 1234567
Tecnico: Juan Garcia
Firma:
Chemist 503 N. Serie: 999989 Memoria: 01
Fecha: 04/04/14 Hora: 10.30
Gas: Aire
V aire 9.11 km/h Densidad 1.199 kg/m <sup>3</sup> Altitud 0 ft T aire 25.3 °C K Pitot 0.980
Nota:

# Coeficientes de los combustibles y Fórmulas

La siguiente tabla, derivada de la norma UNI 10389-1, contiene los coeficientes de los combustibles contenidos en el Chemist 500, que se utilizan para el cálculo de las pérdidas y rendimientos.

Coefficienti dei combustibili per il calcolo del rendimento di combustione									
Combustible	A1	A2	В	CO2t (%)	PCI (KJ/Kg)	PCS (KJ/Kg)	M aire (Kg/Kg)	<b>M H₂O</b> (Kg/Kg)	V gas seco (m³/Kg)
Gas Natural	0,660	0,380	0,0100	11,70	50050	55550	17,17	2,250	11,94
Propano	0,630	0,420	0,0080	13,90	45950	49950	15.61	1.638	11.11
G.P.L.	0,630	0,420	0,0080	13,90	45730	49650	15,52	1,602	11,03
Butano	0,630	0,420	0,0080	13,90	45360	49150	15,38	1,548	10,99
Gasóleo	0,680	0,500	0,0070	15,10	42700	45500	14,22	1,143	10,34
Fuelóleo	0,680	0,520	0,0070	15,70	41300	43720	13,73	0,990	10,06
Propano aire	0,682	0,447	0,0069	13,76	28250	30700	9,13	0,999	6,77
Biogás	0,719	0,576	0,0086	16,81	19200	21250	6,38	0,840	5,82
Pellets 8%	0,740	0,670	0,0071	19,01	18150	19750	6,02	0,660	4,58
Madera 20%	0,761	0,686	0,0089	18,93	15450	17170	5,27	0,700	4,01
Astillas de madera	0,8020	0,785	0,0108	20.56	11950	13565	4.20	0.660	3.25
Carbón	0.7620	0,691	0.0023	19.06	31400	32300	10.70	0.370	8.14
Hueso de oliva	0,749	0,689	0,0065	19,33	18780	20309	6,290	0,626	4,79

Detalles de los coeficientes de los combustibles:

- **CO2 t**: El valor de CO<sub>2</sub> generado en la combustión en condiciones estequiométricas, esto es, sin exceso de oxígeno y por tanto máximo.
- A1, A2, B: Coeficientes de la fórmula de Siegert para la combustión (ver la Norma Europea EN50379-1). A1 es el parámetro en la fórmula de Siegert cuando se dispone de la medida de CO<sub>2</sub>.

A2 se utiliza cuando se dispone de la medida de  $O_2$ .

- Nota: Por favor también tener en cuenta que en EE.UU. normalmente el parámetro A1 es el mismo que el A1 'europeo' PERO dividido entre 2.
  - En Alemania los coeficientes A1 y A2 se intercambian.

Las pérdidas de calor en los humos de la combustión se calculan a partir del O2 medido según la fórmula:

$$\mathbf{q}_{A} = (\mathbf{t}_{A} - \mathbf{t}_{L}) \mathbf{x} \left( \frac{\mathbf{A1}}{\mathbf{21} - \mathbf{O}_{2}} + \mathbf{B} \right)$$

Las pérdidas de calor en los humos de la combustión se calculan a partir del CO<sub>2</sub> medido según la fórmula:

$$\mathbf{q}_{\mathsf{A}} = (\mathbf{t}_{\mathsf{A}} - \mathbf{t}_{\mathsf{L}}) \mathbf{x} \left( \frac{\mathsf{A2}}{\mathsf{CO}_2} + \mathbf{B} \right)$$

• **CO conv**: Coeficiente de conversión de ppm a mg/KWh. Puede expresarse como función de la densidad del gas (CO en este caso) y el volumen del humo seco.

- NO conv: Como el CO conv, pero para NO.
- NOx conv:Como el CO conv, pero para NOx.
- **SO2 conv**: Como el CO conv, pero para SO<sub>2</sub>.
- PCI: Poder Calorífico Inferior.
- PCS: Poder Calorífico Superior.
- m H2O: Masa de aire producida en la combustión por cada Kg de combustible en condiciones estequiométricas.
- m Air: Masa de aire necesaria para la combustión en condiciones estequiométricas.
- V g.d.: Volumen de humo seco producido en la combustión en condiciones estequiométricas.



# Análisis de la combustión según la ley italiana 10/1991 y subsiguientes modificaciones y suplementos, Decreto Legislativo 192/2005 y la norma UNI 10389-1

## Preámbulo

Seitron intenta, mediante esta guía breve, proporcionar a los técnicos e instaladores de calderas una ayuda rápida y fácil para entender si una caldera cumple con los requerimientos de la ley italiana 10 de enero de 1991, y subsiguientes modificaciones y suplementos, y el Decreto Legislativo 192/2005.

El contenido de esta guía ha sido muy simplificado y no pretende ser una guía exhaustiva sobre el complejo fenómeno de la combustión.

#### Análisis de la Combustión: teoría

Durante el proceso de combustión que tiene lugar en una caldera, parte del calor generado en el quemador se transfiere al agua o aire que debe ser calentado. La cantidad de calor disponible en el quemador se le llama <u>Potencia Nominal</u> o Potencia en el Hogar (Pn) y normamente esta declarado por el fabricante de la caldera. Parte de esa energía, conocida como <u>Potencia Útil (Pu)</u>, es la utilizada para calentar el agua o el aire. El resto de energía se pierde en lo humos de la combustión por la chimenea y se conoce como las <u>Pérdidas por la Chimenea (Qs)</u>.

De este modo se puede decir: Pn=Pu+Qs

EL RENDIMIENTO TÉRMICO DE LA COMBUSTIÓN está dado por:

ŋ=100-Qs

Según el Decreto Legislativo Italiano 192/2005 el MINIMO rendimiento térmico n debería ajustarse a los valores mostrados a continuación:

#### Para generadores de agua caliente:

Periodo de instalación	Rendimiento mínimo %	Mínimo con Pn < 35 kW
Antes de 29/10/1993	84 + 2 * log Pn - 2	85 % aprox.
De 29/10/1993 a 31/12/1997	84 + 2 * log Pn	87 % aprox.
De 01/01/1998 a 07/10/2005	Calderas estándar 84 + 2 * log Pn Calderas de baja temperatura 87.5 + 1.5 * log Pn Calderas de condensación 91 + 1 * log Pn	87 % aprox. 90 % aprox. 92.5 % aprox.
Después 08/10/2005	Calderas de condensación 90 + 2 * log Pn - 1 Otras calderas 88 + 2 * log Pn - 1	92 % aprox. 90 % aprox.

#### Para generadores de aire caliente:

Periodo de instalación	Rendimiento mínimo %	Mínimo con Pn < 35 kW
Antes de 29/10/1993	83 + 2 * log Pn - 6	80 % aprox.
Después 29/10/1993	84 + 2 * log Pn - 3	83 % aprox.

Las pérdidas por la chimenea se calculan aplicando la siguiente fórmula que las relaciona con otros parámetros fácilmente medibles:

$$Qs = \left[\frac{A2}{CO_2} + B\right] x \left(Tf - Ta\right)$$

Donde:

A2. B = factores que dependen del combustible usado Tf = Temperatura de los humos de la combustión Ta = Temperatura del aire de la combustión CO<sub>2</sub> = % de dióxido de carbono contenido en los humos de la combustión

Así, para calcular las pérdidas por la chimenea y por tanto el rendimiento térmico, se deben medir las dos temperaturas (humos y aire) y el valor de dióxido de carbono contenido en los humos (% CO2). Estas operaciones se llevan a cabo automáticamente por analizador durante el análisis.

#### Observemos los gases que se producen en la combustión que hay que tener bajo contro:

# CO2: DIÓXIDO DE CARBONO

Los valores de CO<sub>2</sub> máximo que se pueden obtener de una combustión perfecta (teórica) para varios tipos de combustible son:

Combustible	% CO₂ máx.
Metano	11,7
Propano	13,9
GPL	13,9
Butano	13,9
Gasóleo	15,1
Fueloleo	15,7

En realidad, el porcentaje de CO<sub>2</sub> que se podrá medir durante el análisis será siempre más bajo que esos valores límite.

# CO: MONÓXIDO DE CARBONO

El monóxido de carbono (CO) se produce normalmente en una mala combustión, pobre de oxígeno: dado que el CO es un gas altamente peligroso (es mortal para el ser humano incluso en bajas concentraciones: bastan 400 ppm durante 3 horas), la norma UNI 10389-1 ha establecido un valor límite que si es superado se considera que el funcionamiento de la caldera no es aceptable. El valor considerado por la norma, sin embargo, no es el valor medido directamente en los humos de la combustión, que estará diluido con otros productos de la combustión, si no que es el valor referenciado al volumen de gas generado por una combustión perfecta, esto es, cuando el oxígeno es cero.

Este límite es:

CO<sub>corregido</sub>(referenciado al 0% de O<sub>2</sub>) = 1000 ppm = 0,1%

🔿 seitron

#### Análisis de la Combustión: práctica

Debajo se muestra un ejemplo de análisis de combustión de una caldera de gas natural que funciona bien:

EMPRESA, S.L Av Combustion, 9 Tel. 02 1234567 Tecnico.: Juan Garcia Firma: Prueba según UNI 10389-1 L. 10/1991 y s.m.i. D.Lgs. 192/2005 y s.m.i.
Tecnico.: Juan Garcia Firma: Prueba según UNI 10389-1 L. 10/1991 y s.m.i. D.Lgs. 192/2005 y s.m.i.
Firma: Prueba según UNI 10389-1 L. 10/1991 y s.m.i. D.Lgs. 192/2005 y s.m.i.
Prueba según UNI 10389-1 L. 10/1991 y s.m.i. D.Lgs. 192/2005 y s.m.i.
Chemist 500 X n/s: 999989
Memoria: 01 Analisis: media Fecha: 04/03/16 Hora: 10.30
Comb.: Gas Natural Altitud: 0 m H.R. aire: 50 %
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Ref. 02:       0.0 %         NO ref       56 ppm         Ref. 02:       0.0 %         NOx ref.:       60 ppm         Tiro       4.5 Pa         T ext.       10.0 °C
Ref. 02:       0.0 %         NO ref       56 ppm         Ref. 02:       0.0 %         NOx ref.:       60 ppm         Tiro       4.5 Pa         T ext.       10.0 °C         Note:
Ref. 02:       0.0 %         NO ref       56 ppm         Ref. 02:       0.0 %         NOx ref.:       60 ppm         Tiro       4.5 Pa         T ext.       10.0 °C         Note:
Ref. 02:       0.0 %         NO ref       56 ppm         Ref. 02:       0.0 %         NOx ref.:       60 ppm         Tiro       4.5 Pa         T ext.       10.0 °C         Note:

#### Temperatura de humos Thumos (Tf)

Debería ser lo más baja posible: Menos calor saliendo por la chimenea significa más calor para calentar agua o aire.

#### Temperatura del aire de la combustión Taire (Ta)

No siempre es la misma que la temperatura del aire de la sala donde se encuentre la caldera.

El aire para la combustión puede estar calentado por los humos de la combustión en chimeneas coaxiales, o podría provenir del exterior: en esos casos se debe utilizar la sonda de temperatura del aire de combustión.

#### Oxígeno O<sub>2</sub>

El porcentaje de oxígeno en el aire es entorno al 21%: una combustión ideal "quemará" todo el oxígeno presente; en realidad, sin embargo, el porcentaje nunca llega a cero debido a la presencia de exceso de aire.

#### Monóxido de Carbono CO

Se expresa en partes por millón e indica la concentración de CO "diluido" en los humos de la combustión.

#### Exceso de aire λ, n

Es la relación entre el volumen de aire que entra en la cámara de combustión y el volumen teóricamente necesario.

#### Dióxido de Carbono CO<sub>2</sub>

Es el resultado de una buena combustión y debería aproximarse tanto como sea posible a los límites teóricos.

#### Pérdidas por la chimenea Qs

Es el porcentaje de calor perdido por la chimenea.

#### <u>Rendimiento sensible</u> ηs

Es el rendimiento de la caldera calculado según la norma UNI 10389-1, como la relación entre el poder calorífico convencional y poder calorífico en el quemador. Entre las pérdidas en la combustión, sólo se tiene en cuenta el calor sensible perdido con los humos dela combustión, despreciando las pérdidas por radiación y por combustión incompleta. Este valor está referido al Poder Calorífico Inferior (PCI) del combustible y no puede superar el 100%.

El rendimiento sensible es el valor que se confronta al valor de rendimiento mínimo exigible para el generador de calor.

#### Rendimiento de la condensación ηc

El rendimiento obtenido de la condensación del vapor de agua contenido en los humos de la combustión, calculado según la norma UNI 10389-1.

#### Rendimiento total nt

Rendimiento total. Es la suma del rendimiento sensible y el rendimiento de la condensación. Está referido al Poder Calorífico Inferior (PCI) del combustible y si puede superar el 100%.

#### Temperatura diferencial ΔT

Es la diferencia entre la temperatura delos humos de la combustión y la temperatura del aire de la combustión.

#### Monóxido de Carbono corregido CO (referenciado al 0% O2)

Se expresa en partes por millón e indica la concentración de CO que la ley exige mantener bajo control (debería ser inferior a 1000 ppm).



#### Instrucciones para un análisis preciso

Para obtener un buen grado de precisión en el análisis de combustión, se deberían seguir los siguientes puntos:

- La caldera bajo análisis deberá estar funcionando en condiciones de régimen nominal y estable.
- El analizador debería estar en marcha al menos 3 minutos antes del análisis (tempo de autocero) con la sonda en aire limpio.
- El punto de inserción de la sonda de humos tiene que estar a una distancia aproximada de la caldera de 2 veces el diámetro de la chimenea o, donde el fabricante de la caldera lo indique.
- El recipiente de condesados debería estar completamente vacío y posicionado verticalmente.
- Antes de apagar el instrumento, extraer la sonda de humos y esperar al menos 3 minutos (el valor de CO debe bajar a menos de 10 ppm).
- Antes de guardar el instrumento, limpiar el recipiente de condensados y los tubos conectados a él; si hay agua en los tubos eliminarla con aire a presión.

# ANEXO D



Cseitron	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE	<b>Nr.</b> 027447		
Tel. (+39).0424.567842 Fax. (+39).0424.567849	EU DECLARATION OF CONFORMITY	<b>Pag.</b> 01 di 01		
Nome del fabbricante: Constructor name:	Seitron S.p.A. a socio unico			
Indirizzo del fabbricante Constructor address:	: Via Prosdocimo, 30 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia			
dichiara sotto la propria declares under its sole responsit	esclusiva responsabilità che il seguente prodotto ility that following product:	:		
Nome del prodotto: Product name:	K0 Analizzatore di combustione Combustion analyzer			
Versioni del prodotto: Product versions:	Tutte All Nomi commerciali: Chemist 50 Sales models:			
e' conforme alla pertiner is in conformity with the relevant	te normativa di armonizzazione dell'Unione: Union harmonisation legislation:			
EMC (2014/30/UE):	EN-50270 (2006)			
LVD (2014/35/UE):	EN 60335-1 (2012) (Per le parti citate nella norma di prodotto) (For parts mentioned in the Product Standard)			
Di prodotto: (Product):	EN 50379-1 (2012) (Requisiti generali e metodi di prova) (General requirements and test methods)			
	EN 50379-2 <sup>1</sup> (2012) (Requisiti prestazionali per apparecchiature in zioni obbligatorie) (Performances requirements for apparatus used in statutory in	npiegate per ispezioni e va nspections and assessment)		
RoHS2 (2011/65/UE):	EN-50581 (2012) Per i sensori di O <sub>2</sub> elettrochimici vale l'esenzion Electrochemical O <sub>2</sub> sensors are exempted according to Ar	EN-50581 (2012) Per i sensori di O <sub>2</sub> elettrochimici vale l'esenzione di cui all'Allegato IV, punto 1 Electrochemical O <sub>2</sub> sensors are exempted according to Annex IV, point 1b.		
Note aggiuntive: Further notes:	Lo strumento è conforme alle norme italiane tiraggio ed UNI 10389-1, per la misurazione de This instrument is compliant with the requirements of th measurement, and UNI 10389-1, for combustion efficiency	UNI 10845, per la misura el rendimento di combustior e Italian standard UNI 10845, fo y measurement.		
Bassano del Grappa, li 16/	09/16 Amministratore Deleg	to Felepa au Services p.A. a socio u		
1 Valido per le configurazioni ch Valid for configurations equip O <sub>2</sub> : CO+H <sub>2</sub> : CO CO: CO: CO NO (optional): CO	e includono uno o più dei seguenti sensori: bed with one or more of the following sensors: Qualunque codice / All codes Cod. AAC SE12 (Low+Mid) Cod. AAC SE20 (Mid) Cod. AAC SE18 (High) Cod. AAC SE10	Bassano		

# CERTIFICADO DE GARANTÍA

# GARANTÍA

El analizador de combustión CHEMIST 500 está garantizado durante <u>48 meses</u> desde la fecha de compra incluyendo los sensores internos electroquímicos, que también están garantizados durante <u>48 meses</u> desde la fecha de compra.

Seitron se compromete a reparar o sustituir, de manera gratuita, aquellos elementos que, en su opinión, estén defectuosos durante el periodo de garantía. Los productos defectuosos durante los periodos de tiempo arriba mencionados tienen que ser enviados al Servicio Técnico de Seitron a portes pagados. Los siguientes supuestos no están cubiertos por esta garantía: rotura accidental debido al transporte, uso inapropiado o uso no conforme a las indicaciones contenidas en las instrucciones del producto. Cualquier maltrato, reparaciones y modificaciones del producto no autorizadas explícitamente por Seitron invalidarán la presente garantía.

# IMPORTANTE

Para que el producto sea reparado bajo garantía, por favor enviar una copia de este Certificado junto con el instrumento que debe ser reparado, incluyendo una breve explicación del defecto observado.

Lanadi		rada na	ra al u	auraria
rsoaci	oresen	1400 DA	аеш	SHANO
Lopaol	010001	raac pa	u or u	<u>baano</u>

N	am	hr	$\sim$
IN	OIL	וטו	<b>e</b> .

Empresa:

Notas del usuario:

Ġ 🖹

S.N.:

# Seitron

Via Prosdocimo, 30 - 36061 - BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Tel. (+39).0424.567842 - Fax. (+39).0424.567849



# SEITRON S.p.A. a socio unico

Via Prosdocimo, 30
36061 - Bassano del Grappa (VI)
ITALIA
+39.(0)424.567842
+39.(0)424.567849
info@seitron.it
www.seitron.it